



ОХОТНИК
СЕРИЯ
РЫБОЛОВ




Оружие
и боеприпасы



С.А. Бутурлин

Дробовое РУЖЬЕ И СТРЕЛЬБА ИЗ НЕГО



С. А. Бутурлин

Союзник
Рыболов
Серия

ДРОБОВОЕ РУЖЬЕ И СТРЕЛЬБА ИЗ НЕГО

Издательство охотничьей литературы ЭРА

г. Реутов, 2008 г.

Издательский Дом Рученькиных

Москва, 2008 г.

ISBN 5—87624—052—4

С.А. Бутурлин. Дробовое ружье и стрельба из него. — М.: ООО «Издательский Дом Рученькиных», ООО «ПТП ЭРА». 2008. — 128 с.

Книга, предлагаемая любителям охоты, написана известным русским и советским оружиеедом С.А. Бутурлиным (1872—1938). Выход ее в свет в 1926 году выявил большой интерес охотников к ней, и книга выдержала более пяти изданий, причем первые пять изданий выходили ежегодно и значительными тиражами.

© «ПТП ЭРА», 2008 г.

© «Издательский Дом Рученькиных», 2008 г.

Содержание

Об авторе	4
Из предисловия ко второму изданию.....	5
Ружья разных способов заряжания	6
Основные типы дробовиков	8
Типы двуствольных централок.....	13
Сорта ружей и ружейные фирмы.....	13
Ружейные клейма.....	22
Стволы	24
Затворы.....	35
Ударные механизмы или замки	40
Ложа.....	46
Порох	49
Капсюли или пистоны	64
Дробь	66
Гильзы	73
Пыжи	77
Концентраторы (укучнители).....	79
Бой дробью	82
Резкость боя	91
Пристрелка	95
Снаряжение порохом и дробью.....	100
Уход за ружьем и обращение с ним	102
Окраска и воронение стволов.....	106
Стрельба	118
Меры, употребительные в оружейном деле	124

Об авторе

Несколько слов об авторе. Имя Сергея Александровича Бутурлина широко известно специалистам: охотоведам, оружейникам и любителям охоты. С раннего детства С. А. Бутурлин увлекся охотой и это увлечение стало основным стержнем его жизни. Уже в 17 лет он публикует первую статью, посвященную особенностям устройства охотничьих ружей. К 25 годам имя С. А. Бутурлина как знатока охотничье-го оружия становится широко известным в России. Он публикует большие статьи об особенностях стрельбы, охоты; его начинают приглашать в качестве эксперта на выставки охотничьего оружия. Исследования различных систем охотничьего оружия, проведенные и опубликованные С. А. Бутурлиным, прекрасно воплотились в 1900 году в реальный образец — «ПАРАДОКС» 24 калибра, изготовленный по его чертежам. За свою жизнь С. А. Бутурлин опубликовал несколько книг, посвященных охотничьему оружию, особенности дичи и охоты на нее, а также сотни различных статей, ответов читателям на страницах периодических изданий.

Основные труды С. А. Бутурлина:

1. Охотниче пульное оружие. — Брест—Литовск, 1902.
2. Кулики Российской Империи. Вып. 1 и 2 с атласом. — Тула, 1902.
3. Стрельба пулей, т. I—II. — СПб., 1912—1913.
4. Спортивная стрельба дробью и пулей. — М., 1926.
5. Охотниче оружие и боеприпасы к нему. — М., 1932.

Из предисловия ко второму изданию

Первое издание настоящей книги, вышедшее в 1926 году, встретило такой сочувственный прием наших читающих охотников, что все разошлось в течение полугода. Я воспользовался необходимостью приготовить второе издание и сполна пересмотрел весь текст, где оказалось нужным, изменил цифровые данные в согласии с новейшими сведениями, а такие внес в целом ряде мест некоторые пояснения и дополнительные сведения (напр., результаты работы по исследованию ружейных смазок, произведенной в лаборатории органической химии института им. Д. И. Менделеева). Добавил я также целую небольшую статью о резкости боя и скоростях дроби.

Мне хорошо известен главный недостаток книги: отсутствие достаточно полных, точных и определенных наставлений к исполнению наших собственных, а не заграничных боеприпасов. Но недостаток этот вина не автора, а обстоятельств.

Все дело в том, что наше оружейное производство еще не успело установиться, хотя, я уверен, мы уже близки к тому времени, когда оно серьезно начнет устанавливаться. Наша молодая охотничья кооперация, еще не пережившая третьего года своего кооперативного устава, растет и крепнет с каждым днем и через год, несомненно, сможет уделить часть своего внимания производству оружия и боеприпасов.

Выделяемые у нас ружья, гильзы, капсюли, пороха, пыжи и т. д. не только дороги и очень плохи, но, кроме того, еще постоянно меняются в своих качествах, иногда улучшаясь в одном направлении, но зато неожиданно ухудшаясь в другом.

Понятно, что, имея дело с припасами, свойства, особенности и размеры которых причудливо меняются от партии к партии товара, иногда от коробки к коробке, — невозможно давать общих рецептов и наставлений с какой-либо степенью точности.

27 июля 1927г.

С. А. Бутурлин

Ружья разных способов заряжания

Для стрельбы по подвижным и не слишком крупным животным — по всем птицам, зайцам, лисам и другим зверям, до волков и коз включительно — служит дробь (или картечь), т. е. сыпучий снаряд, состоящий из многих мелких, круглых зерен. Для стрельбы этим снарядом служит обыкновенное охотничье ружье с гладким внутренним каналом ствола.

Систем охотничьих дробовых ружей множество, но из заряжающихся с дульной части с помощью шомпола большинство (с фитильным или кремневым воспламенением) уже совершенно устарело. О пистонных шомполках этого, однако, нельзя сказать.

Пистонная шомпольная гладкостволька обладает несильно-ми драгоценными свойствами. Она проста по устройству и поэтому очень прочна и дешева; сравнительно легка. Снаряд дроби помещается прямо в самом стволе, и поэтому она дает очень резкий бой и правильную, ровную осыпь, облегчающую стрельбу; она менее требовательна на пыжи, стрельба ею дешева, и при желании к ней вполне могли бы быть применимы разные усовершенствования сверловки (чоки).

Неудобства этих шомполок важны в сущности далеко не для всех охот. Заряжение в них медленно, в маленькой лодке, в шалаше, на глубоком болоте, наконец в сильный мороз или на сильном дожде неудобно. Еще затруднительнее перемена одного снаряда на другой. Затруднена сравнительно чистка, а также осмотр канала ствола.

Все эти неудобства не так уже велики, особенно при нашей бедности дичью, когда торопиться со стрельбой не приходится. И если охотник пользуется особыми жестяными гильзами с уже отмеренными дома количествами пороха и дроби на заряд

и заткнутыми готовыми пыжами (лучше кошма или шерсть), то заряжение может идти быстро.

А если не запускать ружья, да иметь в особой натруске или пузырьке с булавкой при них мелкий порох для подсыпки в шпильку, то при хороших пистонах и осечек не должно быть.

Поэтому, кроме каких-либо исключительных охот, я не только для начинающей молодежи, но и для всякого охотника, счел бы возможным советовать: имея для приобретения ружья небольшую сумму денег — лучше купить на них хорошее или даже первоклассное шомпольное ружье, чем кустарную или заводскую низкосортную казнозарядку. Нередко можно бывает купить за 70—80 руб. хорошо сохранившуюся двуствольную шомполку, которая при своем выпуске стоила рублей 300 или более, а за новую двуствольную централку, по качеству соответствующую довоенной в 80—90 руб., приходится платить около 225 руб.

Казнозарядное ружье, т. е. заряжающееся готовыми патронами, вкладываемыми с «казенной» части стволов, сложнее по устройству, потому тяжелей; оно требует более бережного ухода, дороже, да и для хорошего боя требовательнее на подбор припасов. Зато оно в любой момент готово к выстрелу и осечек при порядочных припасах не дает вовсе. При надлежащих припасах оно дает лучший, более дальний бой дробью, но тогда надо приспособляться, чтобы не слишком пуделять вблизи, а по бою пулей шомполке и совсем не угнаться за патронным ружьем, конечно, если сравнивать ружья, подходящие друг к другу по калибру, длине и весу ствола. Наконец казнозарядное ружье позволяет в любое время переменить снаряд: вынуть дробь и вложить пулю или картечь и наоборот, а в шомполке на эту перемену пойдет столько возни, что и надобность в этом упустишь. Поэтому патронные ружья даже и в глухих местах все более и более вытесняют шомполки.

Основные типы дробовиков

Ружья делаются одноствольными, двуствольными и многоствольными; казнозарядные одностволки бывают однозарядными и магазинными, т. е. допускающими быстрое перезаряжание без особого доставания и вкладывания патронов, которые сами подаются из особого помещения при ружье. Наконец магазинки могут действовать силою руки стрелка или же сами собой (давлением газов, отдачей и т. п.) — «автоматически», как пулеметы.

Все эти системы имеют и хорошие, и слабые стороны.

В одностволке ствол всегда может быть сделан гораздо тяжелее и массивнее, чем в двустволке, не переходя предельного веса и не портя равновесия ружья. Поэтому одностволка при прочих равных условиях всегда может принять заряд и дать бой, совершенно непосильный для двустволки. Кроме того, одностволка и дешевле.

Магазинка обычных типов позволяет быстрое повторение выстрелов, что иногда очень интересно и заманчиво, зато магазин уже вносит и утяжеление, и усложнение системы, и удорожание. Особой пользы для охоты я в них не вижу.

Магазинки самозаряжающиеся, или автоматы (из этих «дробометов» старый браунинг значительно удобнее и лучше более нового винчестера, и очень хорош и удобен более не выделяемый шведский шогрен) — истинное чудо остроумия и технического совершенства. Их имеется множество образцов, действующих и силой отдачи, и силою инерции отдельных частей, и работают отведенных газов, и другими способами. Но для охотника никакой необходимости в таких устройствах нет, все же системы сложны, потому и тяжелы, склонны чаще засоряться, ломаться и портиться и требуют более тщательного ухода, чем более простые механизмы. Кроме того, при них нельзя пользоваться полузаездами, затруднительно пользоваться

мерным порохом, и они выбрасывают гильзы, которые обыкновенно при этом теряются. Значит, для большинства охотников автоматы не подходят.

Во всяком случае никакая магазинка (даже автоматическая) не позволяет так быстро и верно выпустить два заряда подряд, как двустволка. У двустволки еще то преимущество, что какая-нибудь случайная порча (сломавшийся боек, лопнувшая боевая пружина) обращает магазинку со всем ее запасом патронов в пустую палку, а у двустволки остается второй ствол со вторым замком в запасе.

При охотах по перу хорошая магазинка позволяет изредка делать очень красивые выстрелы: взять пять уток из пролетающей стаи пятью выстрелами и т. п., зато двустволка позволяет иметь наготове два разных заряда, например, с бекасинником и с крупной дробью или с пулей.

Всякий мало-мальски опытный охотник знает, что очень большая разница — иметь патрон с пулей или картечью в патронташе, в кармане, — или наготове, во втором стволе. Но и помимо пули и картечи, возможность носить в ружье одновременно два разных номера дроби очень заманчиво.

Для охотника — наблюдателя природы — это даже прямо необходимо, а с распространением охотничьего просвещения таких охотников, к счастью, становится все больше. Но и помимо коллектирования, — у нас масса мест, где попадается дичь очень разнообразная; упускать более редкую и осторожную (обыкновенно она же — более крупная) дичь из-за того, что в ружье одна только мелкая дробь на более распространенную дичь, конечно, досадно: такие единичные неожиданные выстрелы в навернувшуюся крупную дичь бывают особенно интересны и памятны.

Наконец, двуствольное ружье позволяет иметь стволы двух разных сверловок и пользоваться по нужде любой из них. Для

обычной стрельбы из-под собаки или же даже из-под самого охотника в большинстве случаев нужен ствол цилиндрической сверловки или очень слабый чок, для дичи же, поднимающейся далеко, или просто для того, чтобы вторым выстрелом поправить первый промах, гораздо полезнее полный или средний чок.

Поэтому двуствольное ружье всегда будет иметь в глазах огромного большинства охотников большое преимущество перед самой лучшей магазинкой, в особенности перед немецкими магазинками с затвором маузера, с магазином на один только патрон, причем механизм иногда так плохо работает, что нередко выкидывает вместе со стреляной гильзой и запасную.

Из особых типов упомянем следующие:

Из одностволовок интересно ружье Д. М. Кочетова в Туле. Это централка с откидным стволов и верхним ключом. Замок внутренний, самовзводный, со спиральной боевой пружиной; кроме того, сбоку имеется рычаг, позволяющий по желанию взводить и спускать внутренний курок. Курок при не вполне закрытом затворе не спускается. Есть и предохранитель снизу, у спуска.

Всех частей, включая и антабки, 56 (у Ивер Джонсона 52), и вся система рассчитана на легкую установку на станки для массового производства с полной взаимной заменяемостью частей.

Самая существенная особенность заключается в том, что ствол ввинчен в особую ствольную коробку и легко самим охотником, хотя бы и на охоте, может быть вынут и заменен запасным стволов.

Это даст возможность за приплату в немного рублей иметь несколько стволов для разных сезонов и родов охот: цилиндр и чок, 16-й кал. и, скажем, 23 (или 32), а то еще, кроме дробовых, и винтовочные стволы от 4 линий до 22 кал. включительно.

Некоторые мелкие недостатки в этом ружье легко устранимы (напр., мелкая винтовая нарезка казенника ствола вместо системы поршневого затвора; взводный рычаг не нужен, хотя идея его и взята у Пипера; пружинный экстрактор нежелателен, кольцевой прицел не на месте — далеко от глаза, и его легко приспособить иначе; спуск, по-видимому, слишком слаб). Но в общем система остроумна, прочна, дешева, и я охотно присудил ей в 1926 г. на Охотничьей выставке в Туле золотую медаль.

Много улучшений внес Д. М. Кочетов во вторую модель, устранив большую часть вышеуказанных недостатков.

Еще удобнее одностволка с переменными стволами, которую мне пришлось испытывать осенью 1928 г. на Ижевском гос. заводе. В ней стволы (дробовые или нарезные разных калибров — безразлично) переменяются так же быстро и просто (и тем же привычным для охотников порядком), как и запасные стволы в обычных двустволках. Ружье это (Иж-9), построенное на заводе конструктором И. И. Бересневым, имеет и другие достоинства, о которых еще придется говорить.

Двойник или «бюксфлинте» (по-немецки) — двустволка, у которой один ствол для дроби, а другой — нарезной под какой-нибудь пулевой патрон. Удобство очевидное, и единственный недостаток — невозможность иметь наготове два дробовых заряда разных номеров. Зато он дешевле и легче тройника.

Тройник же или трехстволка вполне заменяет и охотничую двустволку и винтовку (карабин) и вполне может быть сделан надежным, прочным оружием при весе, смотря по калибрам, от 3,276 кг до 3,582 кг (от 8 до 8,75 фунтов). Делают и в 3,072 кг (7,5 ф.). С хорошим тройником охотник поистине становится хозяином всего живущего. Недостаток его — только высокая цена, но так он дает больше, чем два ружья, то это не так уже пло-

хо. Ведь с двумя-то ружьями странствовать совершенно неудобно, и только в редких случаях (напр., разъезжая в лодке в местах, обильными дичью) такое двойное вооружение не мешает пользоваться и тем, и другим ружьем.

Трехстволка должна иметь по возможности недлинные стволы, и при этом дробовые стволы должны быть по возможности малого калибра, чтобы облегчить ружье и улучшить его баланс. Калибр нижнего, нарезного ствола зависит от назначения тройника, но во всяком случае также не должен быть очень велик.

Даже при применении для охоты по крупному зверю нет необходимости в особенно могучем патроне для нарезного ствола, так как две пули верхних, дробовых стволов, хотя бы лишь 24 или даже 28 кал., вполне достаточны для любого из наших крупных зверей.

Поэтому для стрельбы птицы нарезной ствол следует иметь 25—28 кал., т. е. около 6,5—7 мм, а для зверовой стрельбы — либо этих же калибров, но под более сильные патроны, либо 32—36 кал., т. е. около 8—9,3 мм. Хорошие трехлинейные патроны, вроде 30—30 Винчестера (7,62 мм), могут служить на все руки — с твердой пулей даже по некрупной птице (вроде рябчика или чирка) и с мягконосой пулей по крупному зверю.

Тройник должен иметь три отдельных замка и желательно иметь и три спуска, пулевой — с насеченной передней стороной, чтобы чувствовать пальцем даже в темноте. Но обычно делают два спуска, причем переводом особого рычажка спуск соединяется с пулевым замком. В таких случаях переводной рычаг должен помещаться на самом удобном месте, напр., на верхней стороне шейки, и необходимо чтобы одновременно с его переводом на пулью автоматически поднимался прицельный щиток. При трех спусках в подобном указателе нет нужды.

Чрезвычайно полезно иметь на тройнике, как и на всяком пулевом ружье, подъемный диоптр или кольцевой прицел.

Есть системы тройников (напр., Франка) с отъемным нижним стволовом. В таком тройнике можно иметь несколько пулевых взаимозаменяемых стволов разного калибра и можно также обращать его, вынув совсем пулевой ствол, в легонькую двустволку.

Делают и четырехстволки, но их значение невелико: они удобны только для особых требований (напр., научное коллекционирование).

Типы двустольных централок


Двустольные казнозарядки делались на самых разнообразных основаниях: со стволами, неподвижно скрепленными с ложей и с отводимою назад (система Дарна) или в бок (Гей) колодкой, или отводимыми в стороны замками с частью колодки.

При стволах подвижных они делались отходящими казнью (т. е. задней частью стволов) в бок на вертикальной оси или вращающимися на горизонтальной продольной оси.


Некоторые из этих (и множества других) систем просты и прочны, но по тем или другим причинам и оружейники, и охотники отдают неизменно предпочтение системам со стволами, вращающимися дулом вниз по горизонтальной поперечной оси.

Сорта ружей и ружейные фирмы

Вообще охотничье ружья по качеству можно разделить на две большие группы: штучное оружие, вырабатываемое мастерами-художниками исключительно из первоклассных материалов (конечно, дорогое), и оружие валового фабричного производства, различных цен, в зависимости от полноты станочных разработок и от доли участия ручных отладок.




Ружье Дарн



Более ранний вариант ружья Дарн
в раскрытом состоянии



Ружье Дарн, затвор открыт



Более ранний вариант ружья Дарн

Первоклассное штучное оружие издавна и до настоящего времени лучше всего выделяется в Англии и ценилось до войны 500—800 рублей за двустволку, а теперь 1000—1500 руб. Эти ружья издавна же служат типами и образцами для оружейников всего мира. Таковы ружья фирм Дж. Перде, Голланд и Голланд, Ч. Ланкастер, Стефан Грант, Дау, Вестли Ричардс, Джибс, Когсвель и Гаррисон, Джозеф Ланг, Бленч, Томас Бленд, Ф. Бизли, Г. Аткин, В. Поуэль, Босс, Джеффри, Ригби, Толли, Мур, Вудвардт, Гринер и некоторые другие. Некоторые из этих фирм выпускают, кроме первосортных штучных ружей, и ружья средних и невысоких цен; в этом случае, они, конечно, выделяются заводским путем и лишь окончательно отлаживаются и проверяются ими. Фирмы Скотта Веблея (теперь объединенные), Вильяма Форда и многих других изготавливают ружья менее высоких цен, причем специальностью Форда были уточницы 12 кал. и очень легкие ружья 28 и 24 кал.

В Америке прекрасное, но крайне дорогое штучное оружие выделяют, главным образом, Адольф и Вундергаммер, также Фокс и некоторые другие.

Дорогое бельгийское оружие, излюбленное у нас, — ружья (главным образом садочные) Дефурни, Бодсона и Лебо. Конечно, ружья эти очень хороши, но они больше отличаются изяществом линий и легкостью, чем строгой обдуманностью всех мелочей и расчетов и неизменной солидностью дорогих английских ружей.

Превосходное штучное оружие изготавлял Лебеда в Праге; существующая же ныне фирма его преемника Новотного, изготавлиющая оружие разных разборов, отдает, пожалуй, более внимания внешним, чем рабочим качествам ружья. Прекрасно работает Шпрингер в Вене.

В Германии превосходное оружие выделяли берлинские фирмы Ноак, Барелла, Бок, также Ульбрихт в Дрездене, и име-

ется большое количество фирм, работающих весьма добросовестно: Тиме и Шлегельмих, Шмидт и Габерман, Тешнер-Коллат, Адольф Франк и некоторые другие.

Прекрасное штучное оружие выделывалось и у нас. Яхимек, Беккер (в Варшаве), Гонно, бр. Лежен, И.Л. Алешкин и особенно Ф.О. Мацка (в Петербурге) работали превосходно, но, конечно, дешевле лондонских артистов: Мацка брал от 300 до 600 рублей.

Хорошо работали в свое время Иенч в Одессе, Бартельмес в Риге, Сосновский в Варшаве, а в последнее время Пассуп в Ревеле. Теперь Б.Ф. Ружичка в Ленинграде и преемник Ф.О. Мацка — К.П. Маслов там же, по-видимому, также могут работать хорошо.

Эти первоклассные ружья могут быть выполнены по любым заданиям, и в хороших руках такого ружья хватит не на одну, а на две или три жизни охотника.

Что касается ружей валовой выделки, то в Бельгии имелось много крупных и мелких фирм, дешево выделывавших изящные, разумные модели дешевых и средних разборов, да нередко и высшие разборы валового оружия. Назову: Августа Франкотта, Льежскую Мануфактуру, Карла Пипера, Пауля Шольберга, Ф.Дрииссена, Лепажа, Ронже, Дюмулена, Толета, Янсона, Клемана, не говоря о «Национальной фабрике» в Герстале (которая и сейчас выделывает бескурковые двустволки с эжекторами и гринеровским болтом, со стволами превосходной стали Коккериль — от 85 рублей на месте). Бельгийское оружие ценою от 25—30 до 150—250 рублей, конечно, стояло выше английского, французского и немецкого в эти же цены. Да и ружья Франкотта или Льежской Мануфактуры в 300—450 рублей были превосходны, хотя конечно, уступали ружьям второстепенных лондонских и бирмингамских фирм или ружьям Мацка в эту же цену.

Во Франции хорошее валовое оружие изготавливается большой «Сент-Этьенской Мануфактурой», а также старой фирмой Верней Карон. Парижские же фирмы — Форе-Лепаж, Пирле, Гюйо и другие — теперь, по правде сказать, далеко отстают от своей старинной славы.

В Германии центром оружейном производства является Зуль. Известностью пользуются фирмы: Кеттнер, Гейм, Зауер, Штурм, Функ, Меферт, Генель, Кернер, Егер, Грейфельт, Земперт и Кригтоф, В. Бреннеке, Меркель и др., не говоря о больших заводах Маузера и К. Вальтер Леве. По части изготовления тройников германцы — главные специалисты; тройники Бока, Франка, Гейма, Функа, Зауера, Тешнера и др. — прекрасны. Правда, отлично их делают и Новотный в Праге, и Франкотт в Льеже.

Из германских фирм у нас особой любовью пользуется фирма Зауера. Это старинная, добросовестная фирма, ружья которой уступают разве только лучшим из льежских фирм (Франкотт, Льежская Мануфактура, Шольберг). Делаемые по специальным заказам ружья Зауера высшего разбора («майстерверк») — превосходны. Из чехословацких фирм надо еще упомянуть о фирме Густава Биттнера в Вейгерге.

Добросовестно поставлена была еще до войны выделка недорогого оружия в Швеции (Гускварна), а после войны — в Италии (Ларио).

Недорогое оружие производилось в Англии (Бонегиль, Бельмонт и др.), но оно уступало бельгийскому равных цен. Теперь же прекрасно и недорого работают фабрики в Бирмингеме (B.S.A.) и в Крейфорде (Виккерс).

Надо заметить, что по довоенным расценкам двустволки центрального боя до 150 руб. считались дешевыми, а выше 400 — дорогими; 150 руб. могут быть очень большими деньгами для покупателя, но для такой сложной, прочной и легкой ма-

шины, как двуствольная централка, — это недорогая цена при современном уровне производства.

Если в Западной Европе производство оружия поставлено так высоко, то это, во первых, потому, что там имеются обязательные правительственные пробы ружей на прочность, а также хорошо поставленные (независимые от производства) испытательные станции оружия и огнеприпасов.

Кроме того, там большие правительственные оружейные заводы дешево снабжают оружейников-кустарей доброкачественными полуфабрикатами — отливками и паковками.

Надо также сказать, что довоенная выделка охотничьего оружия у нас, на Ижевском и на Тульском казенных заводах, поставлена была хорошо в смысле техники. Двустволки их в 53 руб. по материалу и работе были не хуже бельгийских и германских 75—100 рублей (беря наши розничные цены, включавшие 15 пошлин, фрахта, накладных расходов и т. п.); они уступают бельгийским, пожалуй, лишь в изяществе и балансе. Но уже 40-рублевое ружье изготавлялось Тульским заводом в убыток; бельгийцы же выпускали централки и в 25 руб. и дешевле. И сейчас Бельгия выпускает бескурковые двустволки с тройным затвором Гринера от 34 руб., а с двойным — от 29 руб. (напр., Лепаж), курковые — от 16 руб. (это розничные цены).

Валовое оружие до войны изготавлялось повсюду (кроме больших американских заводов) с очень значительным применением ручной пригонки и отладки и было в сущности — и в Бирмингеме, и в Льеже, и в Зуле, и в Туле — скорее полукустарным, чем настоящим фабричным производством. Да и сейчас в большинстве случаев дело обстоит почти так же, за некоторыми крупными исключениями (напр., B.S.A. — в Бирмингеме).

К военному оружию, наоборот, повсюду применялись (не всегда, впрочем, строго) методы массового производства с полными станочными разработками, почему оно и получалось

очень дешево (если память не обманывает, полная себестоимость в довоенное время для берданки — 28 руб. и для трехлинейки — 35 руб.) и с полной взаимляемостью частей.

Применение этих методов к охотничьему ружью на больших американских заводах заставило американских конструкторов изменить общепринятые для штучного и полукустарного оружия системы на иные, не менее прочные, но более поддающиеся станочной разработке (ведь двуствольная централка имеет свыше шестисот «переходов», т. е. отдельных шагов разработки).

Известные американские фирмы Винчестер, Спенсер, Ремингтон, Марлин, Стивенс, Колт, Саведж изготавливают исключительно валовое оружие, главным образом нарезные магазинки и однозарядки, такие же гладкоствольные, но иногда очень разумно построенные двустволки. Последние изготавливают еще фирмы Паркер, Фокс, Лефевр, Смит, Фультон, Бекер, Итака, Гаррингтон и Ричардсон, Ивер Джонсон и др. Они и сейчас дают бескурковые двустволки от 50—70, иногда (например, Стивенс) от 32 руб. (и это — розничные цены, оптовые много ниже).

Но массовое станочное производство по предельным размерам (с определенными допусками) за время мировой войны и после нее получило такой сильный толчок, что в настоящее время можно было бы установить чисто станочную выработку ружей высокого качества по низкой цене и в других странах.

Для этого, конечно, необходима полная стандартизация сравнительно немногих типов и систем оружия. В частности РУЖ (Ружейный-пулеметный трест) уже приступает к постановке такого массового производства на наших государственных оружейных заводах. Но это дело технически чрезвычайно сложно и требует не только денежных средств (в пределах 100—200 тыс. руб. на установку одной модели), но и значительного времени (года полтора до выпуска первой партии).

Надо все-таки сказать, что валовое оружие по сравнению с высокосортным отличается некоторой грубостью, тяжестью, худшим балансом. Кроме того, оно строго «стандартизовано», и отступления от образца или недопустимы, или особо оплачиваются очень высоко.

Конечно, в дальнейшем и валовое станочное оружие будет освобождаться от своих недочетов; в ближайшее время можно ожидать установок массовой выработки высококачественных, но дешевых образцов.

Отсюда, однако, нельзя делать выводов, будто высокосортное, штучное, художественное охотничье оружие потеряло в настоящее время свое значение; такой вывод нельзя иначе назвать, как нелепостью.

В теории станочная разработка по предельным калибрам может, конечно, быть доведена до любой степени точности. Но с уменьшением допусков очень значительно увеличивается стоимость фабриката, и уже одно это может поставить вопрос: что разумнее — высокая стоимость при строжайше и надолго установленном стандарте, или же небольшое дальнейшее увеличение стоимости при полной возможности любых изменений, личных требований и постоянных улучшений.

Во-вторых, пока никто еще не показал охотникам на деле такого массового оружия, которое действительно стояло бы по качеству работы (точность пригонки, изящество, баланс и т. д.) совершенно наравне с ружьями Перде, Вестли Ричардса, Мацка и т. п. Мы слышим только разговоры о том, что это вполне возможно. Но я лично как натуралист больше верю глазам, чем ушам.

Пока же у нас на рынке обращаются, главным образом, старые запасы оружия, притом расцениваемого в высших сортах несколько дешевле действительной стоимости, а в дешевых сортах (кустарных и полукустарно-заводских) — наравне с до-

военной ценой нового ружья, а в большинстве случаев в полтора—три раза выше. Одно это уже наглядно показывает, что высокосортное, штучное оружие приобретать — если есть к тому возможность — выгоднее.


Говорить о художественной, любительской стороне вряд ли стоит: это дело вкуса и понимания. Один сразу видит разницу между портретом кисти Репина и фотографией, снятой на бульваре, — другому же, пожалуй, этого и не втолкуешь.

Завозимые из-за границы ружья ни по типам, ни по качеству, ни по ценам не удовлетворяют самым скромным требованиям. Это почти исключительно германское, частью бельгийское оружие, тогда как во всех отношениях выгоднее было бы приобретать американское.

Ружейные клейма

В большинстве стран, производящих оружие, установлены обязательные правительственные пробы его; без пробных клейм, удостоверяющих, что оружие выдержало испытания, оно не может быть продаваемо. Обыкновенно стволы испытывают вчерне (предварительная проба) при давлениях около 1000 «атмосфер» (около 1000 кг на 1 кв. см); и, во всяком случае, ружье испытывается и в собранном виде при давлениях около 650 атм. и несколько выше (окончательная проба). Здесь приводятся изображения пробных клейм нескольких стран. В Англии Лондон и Бирмингем имеют особые клейма.

Кроме того, если ствол сверлен с сужением (чок-бор), то ставится клеймо «Choke», а если сужение это снабжено нарезами, как в «парадоксах» и т. п. типах, то «R.Choke»; калибр патрона (патронника) означается в четырехугольнике с лите́йной «С», а если патронник длиннее 3 дюймов (77 мм), то с лите́йной «L.C.».



Общий вид и расположение клейм, после обоих испытаний.

Вверху — Бирмингем, внизу — Лондон

Калибр обозначается одним числом, если он строго соблюден; например, если поперечник канала ствола не больше 18,52 мм, то ставится «12», если же поперечник 18,8 мм, то уже ставится «12/1», как переход к «одиннадцатому» калибру. Если же поперечник оказывается 18,26 мм — ставится «13/1», как переход от 13 к 12 кал., хотя гильз ни 11, ни 13 кал. нет, и все такие стволы сверлят под гильзы 12 кал.

Если при этом ружье в окончательном виде испытано специальной пробой очень сильным, мелким порохом, то набор клейм получает следующий вид, и кроме того, еще прибавляется указание предельного снаряда дроби в англ. унциях (28,38 г, около $6\frac{2}{3}$ золотника).

Например для снаряда в 35,5 ($8\frac{1}{3}$ золотн.) надпись будет 5 «Nitro proff $1\frac{1}{4}$ oz. Maximum».



Набор клейм при испытании ружья
специальный пробой сильным и мелким порохом

Наконец, если специальная проба произведена бездымным порохом, то указывается начальными буквами сорт нитропороха и предельный заряд в гранах (аптекарский гран почти 0,065 г или $1\frac{1}{2}$ доли)*.

Стволы

Ствол — это трубка, в которой сгорает порох и газами своими выбрасывает снаряд из нее. От прочности ствола зависит безопасность охотника, а от правильности его устройства — сила и верность боя. Значит, это самая важная часть оружия.

Лучшим материалом для ствола является хорошая сталь, прочная, упругая и вязкая. Выделяется она превосходно очень многими фирмами: Витворт, Гадфильд, Сименс (по способу Мартина), Виккерс, Коккериль, Леопольдо Бернар, Крупп, Питер, Виттен, Белер, наш казенный Ижевский завод и много др., не считая американских.

Прибавлением к стали никеля, хрома, марганца, а в последние годы ванадия, вольфрама, молибдена удалось достигнуть по-разительного улучшения во всех ее свойствах. В частности, при очень большом проценте никеля, а также хрома, удалось получить так называемую нержавеющую сталь, действительно почти совершенно не дающую ржавчины. На некоторые сорта не действует даже кипящая концентрированная азотная кислота.

Во многих образцах эта нечувствительность соединяется с превосходной прочностью и вязкостью, что так ценно для стволов. Такие стволы выделяют: Винчестер, Польдигютте (польди-антикорро), Крупп (нироста), Белер (антинит) и др. Ствол такой стали обходится — главным образом по причине трудно-

* Для удобства читателей редакция представляет клейма других европейских производителей охотничьего оружия в виде таблицы на стр. 26—27.

сти обработки — на 15—20 руб. дороже обычновенной ствольной стали, а как за сравнительно еще новую вещь, обыкновенно берут за нее значительно дороже (Крупп — до 100 руб. на паре стволов).

У нас любовью пользуется сталь Круппа с тремя кольцами; это хороший сорт, но отнюдь не лучше других первоклассных сортов, хотя бы тигельной ижевской стали.

Лет 35—40 назад очень немногие заводы выделывали хорошую, вязкую ствольную сталь, и тогда для дробовиков лучшим материалом считался дамаск, т. е. различным образом перекрученная и прокованная смесь железа и стальных полос. Многие сорта дамаска показывают очень красивый рисунок, и по рисунку можно судить о том, насколько тщательно он обрабатывался, а значит, до некоторой степени — и о его достоинстве.

Кроме мелкости и отчетливости, правильность и однообразие рисунка по всему стволу указывают на тщательность выработки и тем, косвенно, до некоторой степени и на качество дамаска.

Материал ствola очень важен для прочности и для продолжительности службы, но пока ствол не попорчен и нераздут, материал никакого влияния на бой дробью или пулей не оказывает.

Длина стволов влияет и на бой, и на уравновешенность ружья, т. е. на удобство стрельбы из него. Быстро прицеливаться из ружья со стволов около 1 метра — в 20 или более вершков — трудно, особенно в лесу, поэтому теперь очень редко делают стволы в 80 см (18 верш.).

Прежде, при очень плохих сортах пороха, такие стволы делались чаще. При стволе короче 58 см (13 верш.) трудно становится верно прицеливаться, да и сила боя заметно уменьшается, страдает кучность, звук выстрела становится резким и неприятным и отдача усиливается. Поэтому при 12 калибре не следует брать

Страна	Значение клейм		Испытательные клейма						
	Город	Дата	Первое испытание стволовых болванок на прочность материала	Повторное испытание	Третье испытание ружья	Проба беззарядн. порохом	Проба с указанием сорта пороха и веса дроби	Испытание ружей других заводов	Испытание иностранных ружей
Австрия	Вена								
	Ферлах								
Англия	Лондон	До 1 августа 1904 г.							
		С 1 августа 1904 г.							
	Бирмингам	До 1 августа 1904 г.							
		С 1 августа 1904 г.							
Бельгия									
Венгрия	Будапешт								
Германия		До 1933 г.							
		С 1933 по 1945 г.							
		С 1946 по 1950 г.							
		С 1933 г.							
Испания	Эйбах Барселона								
Франция	Сент-Этьен		 	 	 				
	Париж								
Чехословакия	Прага	До 1929 г.							
	Вейперт								
		После 1929 г. единные клейма							

		Рабочие клейма								
Усиленная проба	Повторное испытание одноствольных ружей	Калибр	Сверловка				Исправл. или переделка ружья	Размер чока	Месяц и год выпуска	Длина и диаметр патронника
			Цилиндр	Чок	Передок	Нарезные стволы				
		Chok	P-Chok							
		Chok	P-Chok							
		Chok	"not for baZ"							
		Chok	P-Chok							
		Chok	Ch. B Rage					16.9 17.2		D 65 18.7
		S	W		G	R	18.2 (для 12 к.)	5/29	70	
	12/70							1.40	70	
	12/70							7.40	12/70	
		S	W		C	R	18.2 (для 12 к.)	6/52	12/70	
		E								
	X									

ствола короче 66,5 см (15 верш.), а при самых мелких дробовых калибрах — короче 62 см (14 верш.).

В этих пределах то, что теряется в силе боя от укорочения ствола, наверстывается и частью прибавкой 0,22—0,44 г (5—10 долей) черного или 0,09—0,13 г (2—3 долей) нитропороха (или просто взятием более сильного пистона и более взрывчатого сорта пороха, а также более плотных пыжей), частью же вознаграждается большею прикладистостью ружья.

Калибр — значит внутренний поперечник ствола; но издавна в обозначение калибров внесено многое условного.

Принято обозначать калибр дробовиков и штуцеров большого калибра по числу круглых пуль из фунта чистого свинца: 12 калибр, значит к такому стволу можно сделать 12 пуль из 0,41 кг (1 фунта) свинца, 24 значит 24 пули и т. д.; значит, чем больше цифра, тем меньше поперечник.

Но фунты в разных странах разные и сверлили не всегда точно, затем стали делать патроны из разных материалов, с разной толщины стенками, а стволы сверлили по внутреннему каналу гильзы. Понятно, что при одинаковых наружных размерах гильзы внутренний канал ее широк, если стенка из тонкого листа латуни, и гораздо уже, если стенки из толстой папки. Название же в обоих случаях сохраняется по обычаю одно и то же, хотя это совершенно не соответствует настоящему поперечнику ствола и до сих пор вводит в заблуждение очень многих недостаточно знающих охотников.

Даже в стволах под одни и те же папковые гильзы 12 кал. встречаются огромные различия, доходящие до 0,75 мм и сильно отражаются на подборе припасов, особенно пыжей. И ясно, что пуля, слишком свободная для ствола в 18,8 мм, сможет раздуть и разорвать ствол в 18,2 мм.

Но это все обмеры стволов под бумажную гильзу 12 кал. Стволы под толкую латунную сверлят в 19,35—19,20 мм, а под

тонкую латунную — в 19,60 мм; ясно, что в действительности это уже другой калибр, подходящий к 10 кал. под папковую гильзу, здесь заряд и пыжи должны быть другие.

Узнать, под какую гильзу сверлен ствол, очень легко по клеймам, так как клейма ставятся согласно интенсивному калибру и путем его обмера: в чистый, чуть-чуть смазанный ствол вгоняется с казны приблизительно на четверть (17—18 см) пыж и вливается воск, парафин и т. п., а лучше всего черенковая се-ра; по застывании отливка выталкивается из дула. Если ствол (как в огромном большинстве случаев и бывает) сделан под папковую гильзу, то дульный конец отливки будет входить в папковую гильзу с легким, а в латунную — с очень большим зазором. Если же ствол сделан под латунную гильзу, то конец отливки в папковую не полезет.

Толщина стенок также важна и для прочности, и для боя ружья.

Опытом дознано, что если ствол только-только выносит давление газов, то этим не обеспечивается его хороший бой, и что при большей толщине, даже при тех же зарядах, он дает лучший бой (не говоря о возможности прибавки заряда). Конечно, слишком большая толщина повлечет такую тяжесть стволов, что трудно будет стрелять сколько-нибудь проворно, да и носить такое ружье тяжело.

Во всяком случае, в дробовике желательно иметь по возможности толщину каждой стенки ствола сейчас за патронником — не меньше 3,5 и еще лучше до 4 мм; в 22 см (5 верш.) от казенного обреза — не меньше 1,75 мм, лучше до 2 мм; в самом тонком месте — 0,80 или, лучше 1,00 мм. Это место в 71-сантиметровых аршинных стволах обыкновенно приходится между 35—55 см (8 и $12\frac{1}{4}$ верш.) от казны; отсюда к дулу непременно должно идти постепенно утолщение; в дульном срезе при цилиндрической сверловке желательна тол-

щина до 1,4 мм, а при чоковой сверловке — до 2,00 мм, чтобы перед сужением, т. е. около 7—8 см ($1\frac{3}{4}$ верш.) от вылета, толщина была не менее 1,50 мм.

Если ствол идет все тоньше до самого дула, без утолщения, — от него особенно хорошего боя не получить. Стволы, далеко не достигающие указанных размеров (как нередко бывает в легких двустволках бельгийских, австрийских и немецких), также не дают выдающегося боя.

Наружная обточка должна быть правильная, круглая, не волнообразная; в каждом сечении стенки кругом должны быть одинаковой толщины.

Сверловка является одной из важнейших причин хорошего или плохого боя ружья.

В дробовике ствол должен быть сверлен ровно и кругло по всей длине, камера или патронник должен быть прямым продолжением ствола, а не косо поставлен; конец патронника с началом собственного ствола должен соединяться не уступом (в который обычно набивается нагар и не позволяет лечь правильно краем гильзы), а конусом, притом не длинным: от 2 мм при малой разнице в поперечниках камеры и ствола и до 6 (и никак не более 10) мм при большой разнице (напр., при сверловке под папковую гильзу). При этом самая форма конуса очень важна для боя.

При слишком широких камерах гильзы лопаются или раздуваются, при тесных — тугу вставляются, что также нежелательно и нехорошо для боя. Выемка для закраины гильзы не должна быть слишком глубока, чтобы гильза не двигалась в закрытом ружье взад и вперед.

Надо отметить, что обычно английские ружья сверлятся с несколько более широкими патронниками, чем бельгийские; в них гильзы, сделанные по бельгийским размерам, если материал их не хорош, — легко лопаются.

Канал ствола может быть сверлен совершенно одинаковым поперечником до самого вылета или несколько суживаться у вылета. В первом случае сверловка правильная цилиндрическая. Если сужение в дуле очень коротко и глазом почти неуловимо, — это называется «цилиндр с напором»; если сужение ясно улавливается глазом — сверловка «чок-бор». Формы этих сужений весьма разнообразны; лучшей теперь считается такая сверловка чока, при которой весь ствол цилиндричен, затем на протяжении около двух сантиметров — параболическое сужение, а затем — вершинный цилиндр уже меньшего поперечника на протяжении около 3 см.

Великолепные результаты дает чок Паркера — параболическое сужение без цилиндра у вылета, но он скорее расстреливается и хорош в особенно массивных в дуле стволах. Наши охотники его знают хорошо по магазинкам Винчестера образцов 1893 и 1897 годов. На днях его заново «открыли» на одной из германских испытательных станций. Отъемный чок требует, конечно, сравнительно массивного ствола.

Особым видом отъемного чока является только что изобретенный в Америке «куттер-компенсатор», первые сведения о котором появились осенью 1928 г.

Это изобретение Р. Куттса представляет собою стальную трубку около 15 см (6 дм) длины и 225 г (около $\frac{1}{2}$ фунта) весом.

Для насаживания прибора ствол дробовика урезывается до длины в 61 см (24 дм). Самое надевание и снимание прибора быстро и просто может производиться охотником прямо на охоте.

Компенсатор выделяется сейчас для одностволок, но вскоре будет выпущен и для двустволок. Он делается разных размеров, причем одни номера соответствуют цилиндрическому окончанию ствола, другие соответствуют разным степеням

сужения или чока, что дает возможность тут же, на охоте, переменой компенсатора получить более раскидистый для близких расстояний или более кучный бой для дальних выстрелов.

Трубка компенсатора сначала имеет некоторое расширение, которое дальше, смотря по номеру, переходит в большие или меньшие сужения. Из расширенной части ряд сквозных каналов ведет наружу и назад.

При выстреле компенсатор почти вовсе уничтожает вибрации ствола, разбивает слипшииеся в комки части дробового снаряда, позволяет вылететь еще до выстрела дроби пороховым газам — как уже частью проникшим в дробовой снаряд, так и тем, которые следуют за пороховым пыжом.

Вследствие всего этого не только уменьшается отдача без уменьшения резкости, не только получается удивительно правильная и равномерно густая и в центре, и в краях убойного круга осыпь, но и сильно повышаются кучность и дальность боя.

Вот результаты стрельбы с компенсатором № 690 дробью № 6 amer. (она приблизительно соответствует № 5 англ. счета), по 10 выстрелов на каждую дистанцию в круг 76,2 см. На 36,5 м ($51\frac{1}{2}$ арш.) кучность — от 241 до 259 (в среднем 248,1) дробин, а в процентах — 83,1—89,3% (в среднем 85,5%). При пробе совершенно другими патронами (тоже 10) средняя кучность 82,7%. На 44,3 м (64 арш.) — 65,9% и на 53,2 м (77 арш. — 57,7%). Результаты поразительные!

Если чок нарезан штуцерною нарезкою, как в изобретенной в Англии в 1884 г. сверловке «парадокс» и подражаниях ей, то ружье бьет не только пулей, как штуцер, но и дробью и картечью, как средний чок.

Возможность иметь настоящий, сильный штуцер по бою, обладающий весом и балансом хорошего солидного дробовика, возможность идти на крупного, иногда опасного зверя с

тем самым ружьем, из которого постоянно бьешь бекасов, уток, тетеревов, — представляет такие огромные и явные выгоды, что «парадоксы» получили широкое распространение всюду, где охотятся и по перу, и по крупному зверю.

Для охоты в лесах и зарослях, где наряду с пером встречается и крупный зверь, да и прямо для стрельбы крупного, опасного зверя накоротке в зарослях, — вряд ли можно найти оружие, более совершенное, чем «парадокс» того или иного наименования (почти каждая фирма дает им свое особое название).

Парадокс 24 кал., сделанный по моей системе и расчетам Ф. О. Мацка в 1900 г., — превосходно служит до сих пор. Лет через пять после того, как описания и изображения этого малокалиберного парадокса появились в печати, в Англии стали выпускать двустволки того же типа, под названием «фавнетта» и малокалиберная «эксплора».

Степенью сужения легко достигнуть определенной кучности боя. Так, беря как общепринято, за меру кучности число дробин № 6 (92—96 дробин в 10 граммах, т. е. 40 дробин, на 1 золотн.), попадающих в круг 76,2 см ($17\frac{1}{2}$ вершков) на 36,58 метра (52 аршина) от дула ружья, при снаряде в 32 грамма ($7\frac{1}{2}$ золотников) дроби, при довольно большой резкости, — получим, в среднем, для хороших стволов и огнеприпасов кучность 100—110 дробин для старого цилиндра; около 125 дробин — при напоре, т. е. разнице поперечников дула и среднего калибра ствола, 0,10 мм; 140—150 дробин при напоре 0,2 (иногда до 0,25 мм); 160—180 при получочеке с сужением 0,25—0,5 мм; около 185—205 при среднем чоке с сужением 0,51—0,75 мм и около 210—230 дробин при сильном или полном чоке в 0,76—1,1 мм.

Вес стволов имеет большое значение для удобства обращения с ружьем. Для быстрой стрельбы влет, и особенно на

«вскидку», перевес на стволы не удобен, и требуется хороший «баланс» ружья, чтобы оно было поворотливо, чтобы главная тяжесть его приходилась между руками, как они держат ружье, когда готовишься к выстрелу. Если в стволе или паре стволов дробовика центр тяжести находится около 24,5 см ($5\frac{1}{2}$ вершков) от казенного обреза, а в собранном ружье — в 8 см ($1\frac{3}{4}$ вершков) от казенного обреза (что легко найти, уравновешивая ружье на бечевке), то это — удовлетворительно; в трехстволках обыкновенно баланс хуже: ружье уравновешивается в 9—10 см ($2-2\frac{1}{4}$ верш.). Самые лучшие по балансу ружья уравновешиваются в 4,5 см (1 верш.). Баланс определяется, например, отношением веса ствола к весу всего ружья: это отношение обыкновенно около $1\frac{3}{4}$ в штуцерах (и меньше), в трехстволках 1,83—1,96; в дробовиках желательно не меньше 2, а в лучших двустволках в 3,072 кг ($7\frac{1}{2}$ фунт.) — на стволы придется 1,376 ($\frac{1}{2}$ ф.), на цевье — 0,187 кг (44 золотн.) и на приклад с колодкой — 1,509 кг ($3\frac{2}{3}$ ф.) или чуть больше.

Правка стволов важна для боя: если они погнуты, то бой не может быть силен и правилен. При спайке стволов двустволок их иногда поводит, чаще всего — несколько втягивает в тонком месте ствола, так что стволы образуют как бы легкие дуги, соприкасающиеся выпуклостями. Всякие такие искривления вредны для боя, и потому умелые мастера в таких случаях перепаивают стволы, пока они еще сделаны вчерне.

Научиться находить неправильности сверловки и правки на глаз не трудно. В чистых, протертых стволах при направлении на резкую границу светлого и темного фона (переплет окна и т. п.) получается ряд отражений образа ствола на протяжении его внутренности; все эти отражения при правильном, перпендикулярном обрезе стволов должны быть правильными кольцами (круглыми, а не яйцевидными) и лежать строго одно внутри другого, повсюду на одном удалении от соседнего кольца.

Если в одном месте есть сближенность, а с противоположной стороны — удаленность двух колец, значит, в этой части ствол погнут, и там, где он выгнут, кольца отдалились, а где вогнут — сближены.

Обрез дула ствола также важен; если он косой, то и снаряд сносит в ту сторону, с которой ствол слегка укорочен из-за скошенного среза. Этим иногда пользуются, желая несколько изменить направление боя.

Хорошие ствольные материалы капризны насчет сильных нагреваний; поэтому в хороших сортах ружей планки и стволы спаивают на олове, а не на меди. Но припаивают крючки цельными (из той же болванки, что и ствол), или пригоняют на пазах на легком припое, или соединяют их муфтами.

На них, пожалуй, самое прочное соединение — цельными муфтами, составляющими одно целое с крючками. Это ввел Карл Пипер в Льеже еще лет 50 назад.

Пользуются иногда электрической сваркой, для чего у ствольных болванок оставляют соответствующие выступы.

Не раз пробовали высверливать оба ствольных канала в одной цельной болванке («монарх»), но ничего особенного, кроме непомерной тяжести, этим не добивались.

Затворы

Для ружей, заряжающихся с казенной части, требуются особые приспособления — затворы для скрепления ствола с прикладом и для запирания патрона.

Одностволки частью делаются с такими же затворами, как двустволки, частью с бесчисленными системами иных типов, нередко близких к военным, всем известным образцам.

Остановимся вкратце на многоствольных ружьях. У них в преобладающих теперь системах ствол соединяется с ложей

специальным устройством — коленчатой колодкой, в которой помещаются детали затвора. В переднюю часть колодки — подушки — входят ствольные крюки, передний из которых опирается на осевой или шарнирный болт, и задняя стоячая часть — щиток, в котором помещаются бойки. Щиток сзади оканчивается хвостовой частью.

Колодка при выстреле испытывает сильные напряжения, но при ее сложной форме (вырезы для частей затвора, а часто и замков) слишком дорого делать ее из прочной стали на фрезерных станках; отливки же из стали пока плохо удаются. Поэтому их выковывают из железа (или из очень мягкой стали), цементируют и закаливают. При этом очень часто образуются мельчайшие внутренние трещины, со временем разрушающие колодку.

Место этих трещин, как наибольших напряжений, — угол, где сходятся подушки со щитком. Поэтому для сильных зарядов укрепляют колодку, напр., боковыми приливами в опасном месте.

В колодке важны крепость ее закалки и по возможности меньшее количество выемок и вырезов. В особенности нежелательны вырезы резких очертаний — остроугольные. Длина же колодки мало влияет на прочность ее.

Затворы у большинства ружей пружинные, запирающиеся автоматически при закрывании стволов, и потому почти все они делаются с 2 крючками внизу, запирающимися ходящей в пазах подушек так называемой рамкой Перде.

Факт принятия рамки Перде всеми оружейниками мира говорит за нее. Но для станочной выработки она не удобна (да и не предназначалась для нее).

Во всяком случае для усиления скрепления стволов с колодкой вскоре же стали изобретать всевозможные дополнительные скрепления верхних или третьих крюков (продолжения прицельной планки) с задним щитком колодки.

Такое хорошее скрепление может спасти жизнь или здоровье охотника даже при отломе подушек. Из этих скреплений действительно надежны и не слишком сложны два: Вестли Ричардса или «кукольная уловка» и поперечный болт Гринера, входящий в продолжение прицельной планки. Этот безусловно надежнейший из затворов при достаточных размерах позволил бы обходиться без нижних затворов.

Затвор Гринера легко применим ко всевозможным условиям: четырехстволкам и двустволкам с вертикальным спариванием стволов (такое спаривание представляет много технических выгод, но для лиц, лучше стреляющих из обычной двустволки, чем из одностволки, невыгодно; оно известно очень давно, во всяком случае более 100 лет, и за последние лет 15 стало широко практиковаться в Англии и Германии).

К этим последним двустволкам Вестли Ричардс применяет боковые крюки. Сходна до некоторой степени система Грина. Иначе и оченьочно устроен на двустволках того же типа затвор Бизли.

В нем продолжение прицельной планки образует петлю, захватывающую выступ щитка (впервые применено С. А. Бутурлиным в малокалиберном «парадоксе» 1898—1900 г.), а особые расширения казенного конца ствола входят в боковые выемы подушек.

Придумано бесконечное количество четверных и пятерных затворов, но все это усложняет и удорожает выделку ружья и делает почти невозможной точную пригонку всех поверхностей, без чего все эти крюки и запоры на деле не работают. Желательно, напротив, упрощение затвора, особенно для массовой выработки. Но притом нужно, во-первых, чтобы колодка была достаточно массивна и по возможности самых простых очертаний, без сложных вырезов, во-вторых, чтобы стволы были прочно скреплены со щитком колодки на случай разрыва подушек.

При достаточно массивной колодке из хорошего, вязкого материала — это последнее требование может быть и не безусловным.

Мнение, будто напряжение колодки при выстреле ничтожно, — неверно. Хотя трение гильзы в патроннике и инерция ствола много помогают затвору в момент выстрела, хотя не раз и не два у нас и за границей производились опыты стрельбы из ружей с совершенно вынутыми вон запирающими частями затвора, причем стволы удавалось удерживать на месте не только бечевкой, но и просто рукой, пальцами, — тем не менее из этих опытов вовсе не вытекает того, что некоторые из них выводят.

Они доказывают лишь, что в краткий момент, в течение которого длится выстрел, стволы не успевают значительно отойти от колодки. Но бесчисленные опыты доказывают, что на какие-то доли миллиметра они могут отходить, и это стремление к отходу настолько напрягает затворы и колодки, что каждый любитель ружья, каждый оружейник знает десятки случаев лопнувших колодок разных систем, иногда даже у первоклассных ружей.

Зависит ли эта способность колодок от волосных трещин в опасном углу колодки, о которых ни продавец, ни покупатель ружья по сложности соответствующих исследований ничего знать не могут, — это другой вопрос; но факт остается фактом, что колодки солидные, массивные, хорошо цементированные и имеющие хорошее верхнее скрепление (вроде поперечного болта Гринера), гораздо лучше выдерживают продолжительную и тяжелую работу, чем колодки легкие, изрезанные или не имеющие верхнего скрепления. Практически в этом факте и заключается весь интерес для охотника.

В сентябре 1928 г. и в июле 1929 г. мною был исследован и испытан совершенно оригинальный затвор, построенный Ижевским оружейным заводом в лице его конструктора

И. И. Береснева. Это довольно толстый, слегка конический болт, продольно входящий под прицельную планку на глубину, смотря по установке винта. Он не менее удобен и дешев в разработке, чем затвор Стивенса, и проще последнего.

Огромное его достоинство заключается еще и в том, что в случае износа или расшатывания он легко может быть закреплен самим охотником в поле или в лесу простым поворотом винта.

Любой затвор можно приводить в действие любым ключом, т. е. рычагом, но, несомненно, удобнейший из имеющихся в обращении — верхний ключ.

В только что упоминавшейся мною модели «Иж. № 8» И. И. Береснева ключ затвора совершенно оригинален и, по моему мнению, безусловно лучший и удобнейший из всех известных ключей, не исключая и по справедливости любимого охотниками «топ-левера».

Ключ Береснева также расположен сверху, между курками и также удобен для работы одним пальцем. Надо еще заметить, что если он мне кажется столь же удобным (хотя я с ним стрелял всего полторы недели, тогда как с английским верхним ключом я стреляю с 1886 г.), — то весьма вероятно, что он в сущности многое удобнее.

Во всяком случае он и проще, и прочнее английского ключа и дает прямую непосредственную связь с затвором, активное действие в обе стороны, кроме того позволяет при нужде применять значительную силу.

Затвор должен действовать легко, гладко, без звяканья доходить до места при закрывании и держать стволы без шатания.

На цевьях останавливаться не стоит. Отмечу только, что толстое, боченообразное цевье и красивее, и удобнее обычного суженного к концу. Что касается эжекторов, или выбра-

сывателей стреляной гильзы, то это удорожает, усложняет и утяжеляет ружье и за все это заставляет терять гильзу после первого же выстрела.

Ударные механизмы или замки

Воспламенение пистона производится или ударом части, скользящей назад и вперед (ударниковый замок), или же ударом части, вращающейся или качающейся на оси (курковый замок).

Ударниковый замок легко приспособляется в особенности к цилиндрическим затворам и к спиральным пружинам. Он дешев и прочен, но в мороз не должен быть смазан. Применяется и к охотничьям двустволкам.

Курковый замок (в особенности с внутренним курком) действует несколько быстрее (на нанесение удара требуется на 1—2 тысячных доли секунды меньше времени); в большинстве случаев он допускает пользование более сильной пружиной: 10—12 кг вместо 6—8 (25—30 фунтов вместо 15—20 фунтов) и в охотничьих ружьях предпочтается большинству образцов ударникового замка. С ним чаще употребляется пластинчатая двухколенная пружина.

Хорошие оружейники всегда предпочитали плоские боевые пружины. Но спиральная (витая) пружина дешевле и проще в изготовлении и легко может быть сделана малоопытным рабочником. Ее выгоднее помещать на стержне, чем в канале, где трение завитков о стенки сильно ослабляет ее и мешает плавности действия.


В курковых замках различаются замки с наружным курком и с внутренним; в последнем случае замок неправильно называют «бескурковым».

Курковый замок и его части. В нем пружина помещена впереди курка, и в ружье она ложится под казенной частью ствола

— это подкладной замок, несомненно, более выгодный в шомпольном ружье. Но в казнозарядном он ослабляет вырезом слабую часть — заднюю часть подушек. И поэтому для централок выгоднее замок «обратный» или «шейку», где пружина расположена позади курка.

Однако, чтобы не ослаблять и шейки ложи, Льежская Мануфактура выработала замок с короткой пружиной; замок этот называется «ложно-подкладным» или льежским.

Хороший замок должен наносить сильный удар, но быть мягким на подъемах, ни в коем случае не срываться со взводов



Затвор Идеал

при сотрясениях, непременно иметь первый взвод по возможности очень низким и притом предохранительным, т. е. выемка или зарубка этого взвода должна быть такой формы, чтобы с него курок не спускался.

В шомпольном ружье курок должен хорошо прикрывать пистон.

Хороший замок узнается по чистому, отчетливому звуку при подъемах; части его полированы и «на свету», т. е. с кантиками, не позволяющими частями вплотную прилегать к замочной доске.

Накладка, прикрепляющая части замка к доске, должна сама хорошо закрепляться на трех, еще лучше — на четырех стойках.

Расположение боевой пружины с внутренней, а самого курка — с внешней стороны доски невыгодно, создает работу на перекос и расшатывание. Выгоднее и проще так назыв. средний замок, но при наружном курке он удобно применяется преимущественно к двустволкам.

Для увеличения безопасности ружья и для того, чтобы можно было открывать и закрывать ружье без подъема курков, давно введены замки с отбоем или возвратные. У них — после насения удара под действием большого колена пружины — курок действием кормового колена становится сам собою на предохранительный взвод.

Возвратный замок удобен, но требует хорошей работы и точного расчета пружин.

Наружные курки зацепляются за ветки, платье, экипажи, выскользывают из-под окоченелых пальцев, на них наступают прыгающие собаки, они расшатываются и теряются, а также отчасти перехватывают у целящего глаза свет во время выстрела.

Для устранения этих недостатков пробовали вводить «поплубескурковые ружья», но они не привились. 50—60 лет назад в Англии был выпущен целый ряд подобных систем. Недавно

в Германии В. Бреннеке запатентовал чрезвычайно сходную систему.

Зато бескурковые ружья распространяются все шире и шире. Бескурковое ружье не имеет вышеуказанных недостатков курковых ружей; особенное его достоинство, что при нем почти исключены выстрелы от несчастной случайности (от грубого непряшества никакой механизм не может охранить).

Оно позволяет более скорую стрельбу, так как не надо взводить курков. Наконец, оно изящнее и удобнее в обращении.

Между сотнями бескурковых систем есть и сложные, увеличивающие стоимость ружья, но есть почти совершенно такие же по устройству, как курковые.

Наконец, есть много систем, несравненно более простых и прочных, чем курковые.

Есть две большие группы бескурковых систем: в одних замки помещаются в самом теле колодки — коробочные системы, самая известная из которых — Ансон и Дили и ее видоизменения. Их главный недостаток — сильное ослабление колодки вырезами. Но они проще в изготовлении, в них сокращено расстояние между казенным обрезом стволов и спусками, и они позволяют довести простоту системы до крайней степени, например, система В. В. Гринера «фациле принцепс».

Некоторые из этих систем теперь делаются чрезвычайно доступными, напр., последние изменения системы Ансон и Дили делаются Вестли Ричардсом с отъемными замками: просто пальцами открывается нижняя доска колодки, и оттуда вынимаемся любой из замков.

К другой группе относятся замки, части которых размещены на отдельных замочных досках, как это делается и в курковых замках. Они, понятно, несколько тяжелее и требуют большей обработки дерева ложи, зато колодка сохраняется цельной, не изрезанной.

Сюда же относятся превосходные замки Мура и Грея, Скотта с пластиначатыми и Виккерса со спиральной пружиной.

Очень просты и притом легки реже пока употребляющиеся в двустволках замки, устраиваемые внутри, позади щитка колодки.

Взводятся замки бескурковок либо ключом затвора, каков бы он ни был, либо при опускании стволов особым взводителем, либо, наконец, боевая пружина нагнетается при закрывании стволов.

В некоторых замках имеется особый рычаг для отдельного нагнетания боевой пружины, что конечно, нелепо (одна из систем Пипера). При взведении замков опусканием стволов используется вес последних, зато ложится добавочная работа на осевой болт колодки. Лучше сохраняется ружье при подъеме замков ключом затвора, но, чтобы не слишком затруднять охотника, ключ при этом должен быть достаточно длинен.

Хотя в бескурковом замке всякие особые предохранители столь же нужны, как и в курковом, где их давно бросили делать, однако, они обычно снабжаются предохранителями, защищающими спуски. Ни один из них не предохраняет от случайного выстрела ни при сильном сотрясении ружья, выводящем конец шептала из зарубки лодыжки, ни при какой-либо поломке.

Действительно предохраняют от подобных случаев (от выстрела без нажатия на спуск) только внутренние самодействующие перехватыватели или интерсепторы, одинаково полезные и в курковых, и в бескурковых замках; но они ставятся лишь на более ценных бескурковых.

При нажатии на спуск поднимаются задние концы шептала и перехватывателя и происходит выстрел. Если же лодыжка сама сорвалась с шептала, то упирается выступом в передний конец перехватывателя и не доходит до бойка. Такой «перехваты-

ватель» чрезвычайно полезен, хотя, конечно, вовсе не необходим. Почти все обычные предохранители, как уже сказано, не предохраняют от действия непредотвратимых случайностей и давая обманчивый вид безопасности, более вредны, чем полезны. Кроме того, с предохранителями, в особенности с широко распространенными самодействующими, иногда случается, что спуски оказываются запертыми как раз в момент, когда нужно стрелять. При нападении зверя это может быть даже опасным.

Есть, однако, несколько систем предохранителей (начиная со старинного дощатого предохранителя Дау), которые действительно предохраняют от выстрела, запирая или одни бойки, или и бойки и спуски. Встречаются они редко. Полагаю, что и они являются лишь традиционным предрассудком и со временем исчезнут, как исчезли в свое время предохранители, столь распространенные прежде на курковых ружьях. А ведь курковое ружье несомненно гораздо опаснее бескуркового.

Трафаретное соображение, что на курковом ружье видно, готово ли оно к выстрелу, совершенно неосновательно. В нем не видно, заряжено ли оно. А сверх того, в сумерках, на бегу, в суете, и т. д., и т. п., — т. е. именно когда и случаются опасные положения, — обыкновенно никому не видно, подняты или спущены курки, да и большинство несчастий происходит именно при спущенных курках.

Ружье всякое и всегда — опасная вещь, и есть только одно средство его обезопасить: всегда неотступно следить и за собой, и за товарищами, чтобы соблюдались те два-три простые, но необходимые правила, которые делают ружье безопасным. Из них первое — никогда не направлять ружье на людей.

Но именно от этого-то предохранитель и отучает людей даваемой им призрачной безопасностью: как часто в ответ на замечание о неправильном держании ружья слышишь ответ: «да ведь предохранитель опущен!»

Очень важен для стрельбы спуск: если он слишком туг, то трудно хорошо стрелять, а если слаб, то легко происходят случайные или преждевременные выстрелы. Спуск должен до некоторой степени соответствовать весу ружья: чем тяжелее ружье, тем и спуск должен быть туже.

Обыкновенно спуск правого замка делается около 1,638 кг (4 ф.) и левого — около 1,843 кг ($4\frac{1}{2}$ фунта), и легче 1,229 кг (3 ф.) спуск нежелателен, хотя делают и в 1,127 кг ($2\frac{2}{3}$ ф.).

Ложа

Ложа — часть ружья, служащая для направления его и упора в плечо; обыкновенно она делается из дерева. Лучшим деревом для ложи считается орех, но если не гнаться за красотой, то очень хорошо годятся и береза, бук, яблоня и др. Выбором того или иного куска ореха можно изменить вес ружья на 0,102 кг ($\frac{1}{4}$ ф.), даже 0,205 кг (полфунта). Важно лишь, чтобы дерево было здоровое, без сучков — особенно в шейке, — прямослойное именно вдоль шейки, хорошо выдержанное и пропитанное маслом или воском, чтобы не подвергаться действию сырости.

Размеры и форма ложи оказывают огромное влияние на прикладистость ружья, что чрезвычайно важно для быстрой стрельбы, когда приходится стрелять по летящей птице, а также по бегущему зверю. Стрелять не торопясь, с наводкой, можно при любой ложе. Ложи заводской выделки изготавливаются в расчете на средний рост и среднее сложение стрелка или делаются немногих типов.

Если, как принято, измерять длину ложи от той части правого спуска, к которой прижимается при стрельбе палец, до середины затылка ложи, а погиб ее измерять от продолжения поверхности прицельной планки до заднего конца гребня ложи, где гребень соединяется с пяткой затылка, то средняя длина анг-

лийских лож в миллиметрах — 365, а американских и германских — 355, а погиб: в английских — 50, немецких — 55 и американских — 60—75. Я считаю удобнейшей для большинства наших охотников длину 340—350 мм при погибе в 70—78 мм и при наклоне стволов в 80—120 мм.


В хорошо сделанной ложе должен быть еще и боковой погиб — задний конец ложи должен быть отведен несколько вправо, так как плечо охотника находится правее, чем глаз. Обыкновенно это отклонение или «отвод» от средней плоскости планки — около 0,5 до 2 см в пятке и около 1—3 в носке приклада. Но для стрельбы с правого плеча левоглазым приходится делать этот отвод огромным.

При слишком малом «отводе» ружье будет бить слишком слева, а при чрезмерном — наоборот, вправо.

Если ложа слишком изогнута, — ружье будет бить ниже, чем нужно, а если слишком прямая — будет перебрасывать дробь, и отдача будет чувствительнее плечу. Умелый мастер может, разогрев шейку на пламени (в струе масла, чтобы не поджечь) или в струе кипятка (через промасленную паклю), — слегка погнуть ее в нужную сторону. Длину исправить еще проще, слегка обрезав или надставив затылок. Полезно иметь ложу покороче для зимы (толстая одежда) и навинчивать надставку для лета.

Очень хорошо можно выяснить для себя размеры ложи путем стрельбы из ружья с пробной ложей. Ей с помощью особого ключа можно придавать разные изгибы, наклоны и длину. Хорошая мастерская должна бы иметь такое пробное ружье.

Недостаточное внимание обычно обращается на форму затылочного обреза ложи, между тем это столь же важно, как и изгиб ложи: если в носке приклад подлиннее, а в пятке покороче, то при вскидке стволы направляются выше, если же в затылке приклад срезан так, что в носке покороче, то вскинутое к плечу ружье — дуло его — смотрит ниже. Это особенно хоро-



Угол наклона стволов (pitch различных лож:

а — 5,2 см; б — 0 см; в — 5 см вниз

шо видно, когда ставим ружье затылком на ровный пол. При сравнении тогда видим, что не только стволы, но и ложи имеют несколько различный наклон, так что формой обреза затылка можно бы усиливать или ослаблять действие кривизны ложи.

В современных английских ложах при такой установке на пол обыкновенно прицельная планка стоит почти отвесно к полу или наклоняется вперед от отвесной линии, проходящей через казенную часть планки, всего на 1—5 см (в дуле аршин-

ных стволов), а отвес от мушки падает из-под позади пятки, или же между пяткой и носком, но ближе к пятке.

В превосходных старых богемских ложах (напр., Лебеды) при такой установке дуло аршинных стволов отклоняется вперед от отвеса казенного конца планки на 7—17 см, и отвес от мушки падает ближе к носку или впереди его. Они чрезвычайно прикладисты и позволяют стрелять, не приучаясь гнуть шеи.

Сделав несколько надставок на затылок, то более удлиняющих носок, то пятку, — настолько простая работа, что вместо изгиба шейки таким путем несравненно проще и дешевле можно подогнать ружье к своему сложению и манере стрелять. А это очень важно, так как чем лучше, кучнее бьет ружье, тем вернее надо им брать: очень часто постоянные попадания в дичь крайними, слабыми и редкими дробинками принимаются за плохой бой ружья («живит»).

Шейка должна быть не меньше 12—13 см в окружности, иначе (делают и до 10,5 см в 12 кал.) при больших зарядах она пружинит и заставляет ружье низить. Она должна быть несколько более высока, чем широка. «Пистолетная» шейка для стрельбы влет менее удобна.

Замки и вообще все металлические части должны быть врезаны в дерево ложи плотно, без зазоров.

Прикладистость ружья более или менее умелый стрелок легко определяет рядом быстрых вскидок в разных направлениях в более или менее отдаленные приметные точки.

Порох

Черный порох состоит из смеси около 74—77 частей селитры (калиевой), 11—15 древесного угля и 8—12 $\frac{1}{2}$ частей серы.

В мелком порохе большая часть зерен размером $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ мм, и крупном — $\frac{3}{4}$ — $1\frac{1}{4}$ мм и в среднем — $\frac{1}{3}$ — $\frac{3}{4}$ мм; число же

зерен в 0,044 г (1 доля) пороха крупного — 40—60 зерен, среднего около 120—150, мелкого — 200—250 и больше зерен.

Достоинства черного пороха: он дешев, может храниться в годном состоянии хоть сто лет, только бы не отсырел, хорошо отмеривается меркой, хорошо зажигается всячими пистонами, нагар его меньше вредит стволу, к способам заряжания он мало чувствителен, при увеличениях заряда даст соответствующие увеличение давлений и скоростей.

Недостатки: отсырев, портится и уже не восстанавливает качества своих после сушки, сильно пачкает стволы, так что бой дробью, а в особенности пулей, после нескольких выстрелов заметно ухудшается, при выстреле дает довольно сильную отдачу и гром выстрела, дает большое облако густого дыма, которое часто мешает вовремя дать второй выстрел.

Для коротких стволов, а также для стволов, толстых в казне, но сильно истощенных в средних частях ствола выгоднее брать мелкий, т. е. быстро горящий, сильно взрывчатый порох, а если порох крупен, то ускорять его трение, беря сильные пистоны, более тугие и толстые пыжи, крепче закручивая гильзы. В противном случае выгоднее поступать наоборот. Все, что усиливает сопротивление снаряда, ускоряет горение пороха.

Если порох тусклый, матовый, имеет слипшиеся комки, — можно полагать, что он был сыр. Зерна его не должны легко раздавливаться между пальцами и сильно пачкать их, и щепотка его, подожженная тлеющей спичкой на бумаге, не должна поджигать последней. Если, кроме зерен, замечается пороховая пыль, следует ее отсеять прочь.

«Малодымный» или «бездымный» порох (масса сортов) состоит главным образом (есть и иного состава) из желатинированного пироксилина, который, в свою очередь, состоит из растительной клетчатки (древесина, хлопок), обработанной азотной кислотой в смеси с серой. На воздухе он, будучи по-

должен спичкой, сгорает сравнительно медленно, не вспыхивая, как вспыхивает черный порох. Нитропорох у нас почти втройе дороже черного (на заряд).

При них рискованно заряжание меркой, так как даже при самом аккуратном отмеривании легко всыпать 0,09—0,13—0,22 г (2—3 и до 5 долей), лишних, а это может быть опасным для ружья, так как увеличение заряда нитропороха сильно отзывается на давлениях. Эти пороха требуют особых сильных пистонов и очень чувствительны к их качеству.

Хотя нитропороха почти не оставляют заметных на глаз остатков в стволе, но их остатки сильно действуют на ствол, так как не охраняют ствола (как нагар черного пороха) от очень вредных остатков взрыва пистона, вызывающих ржавчину нередко даже на второй или третий день после чистки ствола.

Они крайне чувствительны ко всяkim изменениям в условиях заряжания. Поэтому со всякими опытами с ними, со всякими изменениями в нормальном снаряжении надо быть до крайности осторожным.

В шомпольных ружьях их совершенно не следует применять.

Заменять сильный пистон подсыпкой в пистоны или на дно гильзы небольшого количества черного пороха в качестве затравки ни в коем случае не следует, так как в результате получается неровный бой, а иногда и опасные давления.

Наконец, нитропорох не может храниться очень много лет, особенно в жарких местах. Его следует хранить в очень хорошо закрытых вместилищах, например, в стеклянных банках с хорошо притертными и залитыми парафином или воском пробками. И все-таки, через несколько лет (4—6 и более, смотря по совершенству промывки) — может начаться разложение нитропороха. Оно обнаруживается легче всего не эфирным, а резким кислотным запахом, затем появлением заметных в лупу



Зерна мелкого, среднего и крупного пороха

мельчайших отверстий и желтоватых точек на поверхности, — и тогда запас этот следует частями сжечь или выбросить в воду.

Мне, впрочем, пришлось успешно расстрелять несколько сотен папковых гильз, снаряженных бездымным порохом Лишера, за 8 лет перед тем побывавших и на летнем солнце Туркестана, и в полярных тундрах.

А в латунных гильзах этот порох однажды пролежал у меня 18 лет и дал отличные результаты.

К достоинствам нитропороха относится прежде всего то, что они почти не дают дыма, почему охотник в момент выстрела видит, попал он или нет, может повторить выстрел или заметить, куда упала птица. Если он стреляет из засады, то последняя не обнаруживается висящим над всем облаком дыма. Ствол почти совершенно не грязнится, и поэтому даже и при частой стрельбе бой без прочистки не портится. Звук выстрела и отдача значительно слабее. Подмочки нитропорох не так боится: подмоченный и осторожно высушенный (не на сильной жаре) восстанавливает свои свойства.

Затем, этот порох хорош и тем, что его идет гораздо меньше на заряд; из 400 г (1 фунта) для 12 кал. выходит при черном порохе 55—75 зарядов, а при нитропорохе 180—200 зарядов. Далее нитропорох в дробовике дает давление на четверть и до полутора раза выше, чем черные порохи, при той же силе боя, так что в ружьях слабых его не следует употреблять. Но если ружье

достаточно прочно, то из ствола чоковой сверловки он даст дробью бой много лучше, чем черный порох; только цилиндр с концентратором при черном порохе бьет лучше чем при нитропорохе.

У нас в настоящий момент выделка действительно годных охотничих нитропорохов и вполне удовлетворительных пистолетов для них еще не установилась, хотя порох «глухарь» третьего образца (средней величины зерен), пожалуй, сможет служить, если в продажу поступят пригодные для него пистоны. Пробные партии нитропороха «волк» были совсем удовлетворительны.

Для того, чтобы читатели легче могли разобраться в этом интересном и важном вопросе, необходимо сказать несколько слов о свойствах нитропорохов вообще.

Все встречающиеся у нас охотничьи бездымные или мало-дымные пороха принадлежат к типу пироксилиновых коллоидальных порохов, состоящих более чем на 95 % из пироксилина в коллоидальном состоянии или желатинированного до образования однообразной роговидной массы.

Такой пироксилин загорается и горит по поверхности постепенно тонкими слоями, параллельными поверхностям.

Ясно, что если форма порошинок шаровая или кубическая, то наружный, поверхностный слой каждого зерна самый большой, а чем далее к центру подвигается горение, тем в каждый данный момент остающаяся поверхность зерна будет все меньше и меньше.

Следовательно, в первые моменты горения, в каждый данный промежуток времени отделяются много газов, по мере же сгорания поверхностных частей зерна — все меньше и меньше. А так как в первые моменты горения снаряд или еще не сдвинулся с места, или же двигается еще медленно и мало продвигается вперед, то в эти моменты для обильно выделяющихся газов имеется в стволе мало свободного места, и они производят

сильное давление. По мере же сгорания и уменьшения поверхности зерен (а следовательно и уменьшения образования газов) — в стволе при подвинувшемся вперед снаряде оказывается много свободного места, и давление газов сильно падает. Такой порядок горения характеризует не прогрессивный порох.

Если отдельные зерна имеют форму трубочек или же сравнительно больших пластинок (по отношению к их толщине), то внутренние слои зерна имеют почти ту же площадь, а следовательно и такую же газообразующую способность, как и наружные слои. В результате в течение сгорания заряда в каждые отдельные промежутки времени выделяется почти одинаковое количество газов, и давления поддерживаются равномернее, т. е. падают в дульной части медленнее. Такое горение более приближается к прогрессивному.

В действительности на скорость горения влияет и многое другое, но на этом останавливаться нет места.

От величины зерен той же формы или — что то же — от числа их в единице веса зависит общая сумма поверхности всех зерен снаряда. Так, кубик с ребром в 1 см имеет объем в 1 куб. см, а поверхность в 6 кв. см. Если возьмем такие же правильные кубики, но с ребром вдвое меньшим (скажем, по $\frac{1}{2}$ см), то один такой кубик будет иметь объем в $\frac{1}{8}$ куб. см и 6 сторон по $\frac{1}{4}$ кв. см, т. е. поверхность — в $1\frac{1}{2}$ кв. см.

Восемь таких меньших кубиков будут иметь объем ровно в 1 куб. см и, значит будут весить столько же; сгоревши совсем, они дадут ровно столько же газов, сколько и 1 кубик размером в 1 см, но общая поверхность этих 8 кубиков будет равна 12 кв. см, т. е. вдвое больше, чем у большего кубика. Значит, в первые моменты горения они дадут вдвое большее выделение газов, а значит и соответственно большее давление в стволе.

С другой стороны, расстояние от поверхности до центра кубика в $\frac{1}{2}$ см вдвое меньше, чем у кубика в 1 см, а значит, сго-

рая послойно, сгорят они вдвое скорее. Это значит, что в передних частях ствола падение давлений будет гораздо значительнее.

Те же соображения относятся и к толщине пластинок: чем они тоньше, тем скорее сгорают и, значит, ранее дают полное количество газов и увеличивают давление в задних частях ствола за счет передних.

С другой стороны, чем мельче зерна или тоньше пластиинки, тем легче порох воспламеняется, а это очень важно при порохах коллоидального типа, трудно воспламеняемых.

Крупные зерна и толстые пластиинки в стволе определенной длины могут не успевать догорать; в этом случае они частью останутся недогоревшими в стволе (так как по вылете снаряда и давление, и температура в стволе, конечно, резко падают), частью же будут выброшены наружу в недогоревшем виде.

Это — крупный недостаток. При открывании и закрывании ружья во время охоты несгоревшие порошинки могут попадать в затворные части и, будучи очень твердыми, — мешать закрыванию хорошо пригнанного затвора. Кроме того, при самом выстреле, особенно при стрельбе вверх или же против ветра, несгоревшие или догорающие порошинки могут попадать в глаза стрелка и причинять неприятные и болезненные засорения и поранения глаз.

Необходимо еще отметить, что скорость горения пороха в очень сильной степени зависит от давления и температуры; это создает существенную разницу между нитропорохом винтовочным боевым, с одной стороны, и нитропорохом дробовым для холостой стрельбы — с другой.

Длинная, очень тяжелая (по калибру), твердая (оболочка) пуля, натужно врезывающаяся в крутые нарезы винтовки, создает чрезвычайно сильное сопротивление проталкиванию ее вперед. Поэтому газы успевают достичь очень высокого на-

пряжения и температуры, прежде чем пуля значительно сдвигается; да и далее горение по тем же причинам идет очень интенсивно под сильным давлением. Так, в нашем боевом патроне среднее давление на протяжении всего ствола должно быть около 2800 атмосфер, чтобы протолкнуть пулю и придать ей требуемую скорость.

С другой стороны, в обычном дробовом патроне 12 кал., даже папковом с сильной закруткой, требуется сила всего около 50 кг (3 пуда) или немногим больше, чтобы протолкнуть снаряд в ствол; при нормальных условиях нужно среднее давление всего лишь около 100 атм. (наибольшее — около 400—600 атм.), чтобы придать дроби нужную скорость.

Ясно из сказанного, что для дробовика нужен порох, сравнительно быстро горящий, и мы видим, что порох Лишева имеет действительно толщину пластинки всего $\frac{12}{100}$ мм (в 1 г — около 3800 зерен), а «Сокол», хотя и пористый (следовательно, по строению зерна — легче горящий), имеет толщину все же только $\frac{17}{100}$ мм (в 1 г около 1500 зерен).

Если мы возьмем такой порох в винтовочный патрон, то он — и без того слишком для винтовки быстро горящий — под сопротивлением боевой пули будет сгорать еще более быстро и потому даст чрезмерные давления в начале ствола и либо разорвет ружье, либо сорвет пулю с нарезов (а помимо этого может не дать достаточной силы).

Для винтовки же, наоборот, нужен порох, который горел бы достаточно быстро только под сильным давлением, и мы видим, что пластинки боевого пороха имеют (беру образец, для коего построена винтовка, т. е. не для острой, позднейшей пули) толщину пластинки около $\frac{70}{100}$ мм (конечно, этот порох имеет и другие отличия). Такой порох в дробовике не успеет сгореть даже наполовину и дает сильные затяжки или даже просто слабые вспышки (хотя сам по себе, по большому про-

центу входящего в его состав азота, он может быть сильнее дробового пороха).

Не поможет и значительное увеличение заряда, так как заряд все равно будет гореть очень лениво и медленно, а когда общая поверхность зерен станет слишком большой, то первый момент вспышки заряда может уже сразу дать чрезмерно много газов и непосильные для казенника дробовика давления.

Словом, бездымный порох для дробовика и бездымный порох для сильной винтовки — совершенно разные типы пороха по их горению (хотя бы и очень близкие по составу); каждый из них должен употребляться лишь для той цели и в таких условиях, для которых он выработан (значит, черный порох — гораздо универсальнее).

Узнать, к какому типу принадлежит незнакомый порох, — очень легко, именно — по скорости его горения на воздухе. Вот так описывает этот простой прием д-р Сенкевич:

«Берем полоску бумаги в палец или полтора шириной и в $6\frac{1}{2}$ см (длина обычной короткой гильзы) длиной. Сгибаем ее вдоль желобком, предварительно отчеркнув (хотя бы ногтем или обугленной спичкой) один конец на поперечник той же гильзы (в 12 кал. — около 1,9 см). Отвешиваем или аккуратно отмериваем $\frac{1}{4}$ г (6 долей) пробуемого пороха и по возможности ровнее насыпаем его в бумажный желобок вдоль всей длины бумаги, кроме отчеркнутого кончика около $1\frac{3}{4}$ — 2 см. Получаем таким образом ровную грядку пороха около $4\frac{1}{2}$ см длиной.

Кладем осторожно бумажку на край стола так, чтобы как свободный конец бумажки (без пороха), так и самое начало пороховой дорожки скажем, около $\frac{1}{4}$ см — оказались на весу, и поджигаем спичкой конец бумажки. Когда огонь по бумажке дойдет до пороха, то он вспыхнет и сгорит до конца. Заметив по секундной стрелке часов начало вспышки и конец горения пороховой гряд-

ки (вдвоем это легко сделать, если один следит за часами, а другой — стуком по столу отмечает начало и конец горения пороха), мы и определим тип пороха. Дробовой нитропорох сгорит в этих условиях в 2—3 секунды (скорость горения грядки $1\frac{1}{2}$ —2 см в секунду), а боевой винтовочный — в 7 или 8 секунд, т. е. скорость его трения $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ см в секунду, примерно, втрое медленнее дробового».

Из наших прежних дробовик нитропорохов лишевский давал полнейшее удовлетворение нашим охотникам как по бою, так и по другим своим качествам; цена его была 5 руб. фунт (400 г.).

«Сокол» стоил всего 3 р. 60 к. 400 г и требовал, как и лишевский, сильного воспламенителя (закрытый пистон «жевело» или обыкновенный, т. е. открытый, того же парижского об-ва, с зеленою массой). Он также давал хороший по тогдашним требованиям бой. Но его многие избегали из-за того, что стрельба им гораздо сильнее портила стволы: никакой чисткой не удавалось сохранить их поверхность неизъязвленной.

Кроме того, изготавливший его Шлиссельбургский завод время от времени менял этот порох, выпуская новые образцы под тем же названием, в той же упаковке, без всяких предупреждений о том, что это — в действительности другой сорт.

Кстати сказать, такой образ действий определенно должен был бы почитаться уголовно-преследуемым деянием. Нитропорох — такая чувствительная и при ненадлежащем обращении опасная вещь, что продажа образца его с какими-то новыми свойствами, без соответствующего предупреждения об этом, под прежним названием и в обычной упаковке, абсолютно не должна быть терпимой; в лучшем случае — это преступная халатность, которая грозит большими последствиями, так как заставляет потребителя пороха полагать, будто он покупает знакомый ему продукт с хорошо известными свойствами.

В настоящее время порох Лишева вовсе не выделяется, но выпускается в продажу «Сокол», по свойствам, по-видимому, довольно близкий к последнему довоенному образцу, а также к германскому «роттвейлю», только не такой чувствительный к сжатию, как последний.

По баллистическим качествам, именно по даваемой им скорости, этот «Сокол» не стоит на уровне современных требований: даваемые им скорости близки к низшей границе допустимых. Хуже всего то, что, очевидно, разные его партии по качеству очень неодинаковы: одни коробки дают сносные результаты при стрельбе, другие же — очень плохие.

Порох холостых винтовочных патронов по свойствам является порохом дробового типа, что и естественно, так как он предназначен для стрельбы при очень малом сопротивлении (папковый пыж и т. п., а не тяжелая, твердая пуля).

Порох давал очень хорошие результаты при стрельбе дробью при условии отсеваания от него пороховой пыли; но класть его на заряд приходилось несколько больше, чем Лишева или «Сокола», и притом — очень разное количество в зависимости от партии, что надо было находить опытом.

В 1924 г. Шлиссельбургским заводом был выпущен новый дробовой нитропорох чисто коллоидального типа, очень плотный. После ряда проб он был огромным большинством испытывавших его охотников признан непригодным вследствие того, что ни при оригинальных пистонах «жевело», ни при всяких других охотничих капсюлях он не давал надежного зажигания.

То и дело получались слабые вспышки или более или менее ясно выраженные затяжные выстрелы. После выстрела оставалось в гильзе и стволе огромное количество несгоревших порошинок (многие десятки, а часто и более сотни их). При этом и резкость получалась неважная; а кучность (особенно при ре-

комендованной надписью на коробках величине заряда: для 12 кал. — $2\frac{1}{2}$ г и для 16 кал. — $2\frac{1}{4}$ г) была вовсе плохая.

Никакими нормальными изменениями снаряжения не удавалось получить от «глухаря» первого образца (крупной резки) удовлетворительного воспламенения.

Такие неудачные результаты становятся понятными, если испробовать этот «глухарь» сжиганием $\frac{1}{4}$ г на бумажке в виде грядки около $4\frac{1}{2}$ см длиной, как было описано выше: грядка сгорит в 4 секунды или со скоростью около $1-1\frac{1}{4}$ см в секунду.

Другими словами, «глухарь» не принадлежит ни к винтовочному, ни к дробовому типу, а является чем-то промежуточным: слишком быстро (в полтора раза) горящий для винтовочного и слишком медленно (в два раза) горящий для дробового. Поэтому, понятно, он и не может дать хороших результатов.

Такая крупная ошибка явилась не случайностью, но прямым следствием неправильно, неумело поставленной производственной задачи, как это совершенно выяснилось из возникшей по этому вопросу полемики (см. «Охотник» № 11 и 12 за 1926 г. и № 1 за 1927 г.).

В основу выработки «глухаря» положены 2 принципа:

1. Идеальный порох — такой, который по всей длине ствола дает одинаковые давления, и к этому надо всеми силами стремиться.

Это правило как будто бесспорно, оно есть в каждом курсе внутренней баллистики. Да оно и действительно верно для боевых винтовок (и орудий), для которых все эти курсы написаны. Для дробовиков же это правило неверно; подобный порох для них является не идеальным, а негодным; и это по двум причинам.

Во-первых, при более или менее равных давлениях по всему стволу и толщина его стенок по всей длине должна быть

более или менее одинаковая. В винтовке это не только возможно, но и полезно (перевес на ствол облегчает выцеливание, толщина дула уменьшает вибрации и делает винтовку более пригодной для штыкового боя). А в дробовике это совершенно недопустимо, так как при тяжелой передней половине стволов теряется баланс ружья, и вскидка становится трудной и неверной.

Во-вторых, в винтовочном выстреле от каждой пули требуется только определенная скорость и верное направление полета. Для дробового же выстрела столь же необходима еще кучная и правильная осыпь убойного круга дробью, а этого не получается при высоких давлениях газов у дула: вырывааясь из ствола при слишком большом давлении, газы раскидывают дробь.

2. Второй принцип, положенный в основу выработки «глухаря», состоит в том, что чем меньше давления в патроннике, тем лучше: хорошо, если их снизить до 300 атм., а если до 280 атм., то еще лучше.

Это, опять-таки, в общем верно, да не совсем и не всегда. Давление пороховых газов — это та сила, которой действует ружье и без которой нет боя.

Для определенной силы боя, т. е. для придания снаряду определенной скорости, необходима определенная высота давления газов, и если порох этого давления не дает, то никаким чудом снаряд нужной силы боя не получит.

Но это необходимое среднее давление (т. е. в среднем на протяжении всего ствола) может распределяться различно. Оно может быть очень высоким в патроннике и затем быстро падать, или же может быть сравнительно невысоким в патроннике, но зато более высоким в дальнейших частях ствола. И если мы не жертвуем для нормального боя средней величиной или общей суммой давлений на протяжении всего ствола, то

понижение давления в патроннике возможно только и единственно за счет повышения давлений в передних частях ствола.

В винтовке с ее колossalным запасом прочности в дульной половине ствола действительно выгодно повышать давления в этой половине за счет понижения их в патроннике. В дробовике же толщина ствола в конце средней трети протяжения ствола редко превышает $\frac{3}{4}$ мм, тогда как у патронника эта толщина почти всегда более 3, а нередко и 4 мм (почему так приходится строить дробовые стволы — указано немного выше). А при такой конструкции добиваться крайнего понижения давлений в патроннике — значит добиваться раздутьй стволов в самой тонкой и слабой их части.

Хорошие черные пороха в дробовом ружье давали и дают давление в патроннике около 450 атм. (400—500 атм.); ружья делались и делаются в расчете на эти давления с полуторным—двойным запасом прочности, и добиваться пороха с вдвое более низкими давлениями само по себе столь же нелепо, как для лодки, легко и свободно поднимающей 10 человек, а по нужде и 15, ставить требование, чтобы туда садилось не более 4—5 человек.

При бездымных же порохах слишком низкие давления ведут к недогару порошинок и затяжным выстрелам, и потому хорошие пороходельные фирмы прямо бракуют партии нитропороха, показывающие давления в патроннике в 300 атм. и ниже.

работке «глухаря» была сделана еще и крупная фактическая ошибка: почему-то считали, что нормальными для охотничьей стрельбы скоростями дроби являются в 10 м от дула в 290—310 м/с (что при дроби № 1 соответствует начальной скорости около 325—350 м/с). Между тем, уже 30 лет назад нормой считалась начальная скорость не менее 360 м/с, а современная норма — уже 380 м/с, что соответствует скорости в 10 м от дула уже не в 300, а в 330 м/с. А при начальных скоростях, не пре-

вышающих 340 м/с, как мы знаем уже десятки лет, при серьезной охоте получаются главным образом только подранки.

Таким образом, незнание того обстоятельства, что баллистика дробового выстрела и баллистика винтовочного столь же различны, как и конструкции этих двух типов ружей (и их снарядов), повело к тому, что при выработке «глухаря» поставлены были задания частью недостаточные, а частью прямо неразумные.

Результат получился естественный — совершенная практическая непригодность «глухаря». Пробовали его переделать, раскрошив начетверо более мелкие пластинки (в 1 грамме около 4300 порошинок вместо 1650), но тогда получались высокие, превышающие 500 атм. давления. Пробовали дать среднюю величину резки, но, конечно, все это не могло уничтожить первородного греха неудачно задуманного продукта, пороха-межеумка, не винтовочного и не дробового типа.

Единственно правильный путь, к которому наконец-то и приходят теперь наши пороходелы после 5—6 лет труда, затрат, споров и неудовольствий — это выработать новый охотничий порох и новый капсюль. Сейчас эта работа, наконец, и ведется.

Необходимо для охотников, имеющих запасы «глухаря», заметить, что он все-таки может быть использован.

Во-первых, он годится (даже в большей степени, чем настоящие дробовые нитропороха, по понятной причине) для стрельбы из прочных винтовок очень по их калибру легкими пульками.

Во-вторых, наш военный капсюль зажигает его хорошо и потому может быть применим в тех немногих охотничих ружьях, которые этот капсюль разбивают безотказно.

В-третьих, для дробовиков мелких калибров (особенно измененных выпусков) он является несколько более подходящим, чем для 12 и 16 калибров. Это и понятно, так как чем

меньше калибр, тем, при прочих равных условиях, выше получаемые в стволе при выстреле давления. Значит, уменьшается опасность затяжных выстрелов, недогара порошинок, а так же ускоряется трение пороха, и он удаляется от того неудачного «идеала», коим задались при его выделке.

Наконец, у кого есть охота и свободное время для кустарничанья, можно рассверливать запальные отверстия в гильзах и тем облегчать воспламенение пороха.

Все это, конечно, только частично улучшает дело.

Последнее замечание о нитропорохе вообще. Большая ошибка выпускать его в обращение более или менее темной окраски. Неискушенные охотники нередко принимают его по цвету за «черный», заряжают соответственно и, конечно, уродуют ружья и себя. Нитропороху надо давать яркую окраску.

Новейшие американские бездымные пороха, очень постепенно горящие вначале и поэтому не сминающие дробин даже очень тяжелого снаряда, дали возможность повысить бой прочных чоков на 10—15 м (15—20 шагов) далее обычного в Европе уровня боя.

Капсюли или пистоны

Капсюлем (пистоном) называют металлический колпачок с ударным взрывчатым составом, служащим для воспламенения заряда пороха. Колпачки из красной меди обыкновенно чувствительнее к удару, так как эта медь мягче желтой (латуни).

Для шомпольного ружья пистон должен быть не слишком велик, чтобы не сваливаться со шпильки, и в то же время надеяться должен свободно. Пистоны слишком тонкие разлетаются при выстреле на кусочки, и если курок недостаточно закрывает шпильку, то иногда можно получить повреждение руки и даже глаз.

Удобны толстые пистоны «граненные», т. е. с нарезанною вдоль снаружи боковою поверхностью: они не разрываются на осколки, а раскрываются по этим нарезам.

Для ружей центрального боя капсюлей имеется множество образцов. Приходится выбирать те, которые подходят к устройству гнезда в гильзе: плотно входят, садятся заподлицо, не пропускают назад газов, доходят составом до наковальни.

Помимо этих двух принципиально ошибочных заданий, так называемые «закрытые» пистоны, т. е. соштампованные вместе с наковаленкой, несколько дороже, зато они лучше, так как свежая наковальня в каждом пистоне лучше обеспечивает от осечек. Для них, конечно, нужны специальные гильзы или в латунных гильзах надо сверлить подходящее к ним гнездо.

Если взрывчатый состав в пистоне хорошо закрыт не бумагой, а оловянной фольгой, и хорошо залакирован шеллаком, то он не боится сырости и не дает осечек, даже пролежав несколько дней в воде (конечно, после этого необходима просушка).

Сила пистона зависит не от величины колпачка, но от количества и качества ударного состава. Применяемый у нас до 1927 г. для охотничьих пистонов в послевоенное время состав: бертолетовой соли — 55,41 %, антимония — 34,30 % и серы — 10,29 %, количество на 1 пистон — 28 мг ($\frac{2}{3}$ доли). Лучшие пистоны с гремучей ртутью, но гораздо опаснее в обращении приготовлении, чем смеси с бертолетовой солью, да и дороже.

В Америке изобретен недавно фирмой Ремингтон новый состав, совершенно не действующий на сталь и даже охраняющий ее от оржавления. Это особенно важно при бездымных порохах, так как нагар черного пороха сильно ослабляет крайне вредное действие пистонных газов на ствол. Сейчас уже почти все самые крупнейшие американские фирмы применяют подобные составы к большинству патронов.

Скорость горения пороха в значительной степени зависит от силы пистона, даже при черном порохе. В особенности же бездымный порох требует очень сильных пистонов. Сила взрыва зависит и от силы воспламеняющего удара: чем сильнее боевая пружина замка, тем сильнее взрыв. Наконец, от формы и длины бойка также в сильной степени зависит действие пистона: слишком тупой или слишком острый боек, как и слишком короткий, ослабляют взрыв.

Из наших пистонов самые сильные — военные винтовочные. Прежние военные (берданки) очень хороши для черного и слишком слабы для бездымных порохов; они отличаются выпуклым дном.

Наши закрытые пистоны, похожие по форме на превосходные французские («жевело»), — тоже слишком слабы. Но недавно изготовлены пистоны из красной меди, вполне пригодные для бездымных порохов, кроме «глухаря».

Если пистон очень толст или высок и потому трудно разбивается курком (как это бывает с военными пистонами в охотничих ружьях) — можно сделать его чувствительнее, несколько опиливав подпилом или точилом как донышко, чтобы его ослабить, так и края, чтобы он лучше сел на наковальню.

Дробь

Дробь есть снаряд, состоящий из некоторого количества свинцовых шариков. Дробь, отлитая из почти чистого свинца, тяжела (приблизительно в 11,3 раза тяжелее воды), и потому если не помята, то хорошо сохраняет при полете свою скорость.

Дробь, отлитая с примесями (около $1\frac{1}{2}$ процента мышьяка), придающими ей твердость (называемая, хотя и неточно, каленой), несколько легче (удельный вес только около $10\frac{1}{2}$), зато

она много тверже, что легко чувствуется прямо на зубах, и потому меньше мнется в момент выстрела. Твердая, хорошо полированная и графитованная дробь меньше свинцует стволы, лучше ломает кости при ударе и в общем дает лучший бой, особенно при больших зарядах и при блоковой сверловке. Поэтому теперь «каленая» дробь предпочитается. Однако слишком твердыми и упругими, например, стальными, шариками стрелять нельзя.


В хорошей дроби дробины должны иметь правильную круглую форму, иметь гладкую и хорошо полированную графитом поверхность. Она должна быть хорошо сортирована, т. е. все дробины того же номера должны быть одинаковой величины, иначе нельзя добиться хорошего боя. Наша дробь сортируется недостаточно хорошо.

При долгом хранении в сыром месте дробь может окисляться с поверхности (беловатый матовый налет) и этим портиться.

Дробь различают по номерам, причем единства нумерации еще нет. Лучшая дробь и стариннейшая нумерация — английская, и так как для нее есть больше всего данных стрельбы, то в моей книжке все указания даются применительно к английским номерам.

На рисунке изображены некоторые номера германской или русской дроби в натуральную величину. Цифры под образцами — поперечник дроби в мм, цифры слева — от образцов — номера дроби.

Точное определение размеров дроби, конечно, возможно только или по указанию среднего поперечника отдельной дробины, или по числу дробин в какой-нибудь весовой единице, например, в 12,8 г (3 золотника). Измерить поперечники легко, если насыпать несколько десятков дробин в один совершенно прямой ряд (например, вдоль стыка стенок какой-либо коробки или просто вдоль корешка не совсем раскрытой кни-



Номера дроби

ги); измерить его можно любой меркой и полученной разделить на число дробин.

При сильном заряде нулевая дробь может резко (не значит, что кучно!) поражать соответствующую дичь метров на 85 (саженей на 40 трехаршинных, не маховых), № 2 и 3 — около 65 м (30 саж.), № 5 и 6 около 55 м (25 саж.), № 7 и 8 — около 45 м (20 саж.). Может убивать и несколько дальше, но уже в среднем не так чисто. Слипшиеся в кучку дробинки иногда поражают чрезвычайно далеко.

Опыт показывает, что для того, чтобы всегда наверняка и чисто наполовину убивать дичь, необходимо при большой резкости удара попадать в нее 6—7 дробинками, чего и добиваются на садках. В охотничьей практике можно удовлетвориться попаданием 4—5 дробин в среднем. Надо помнить, что в сидящую или нарисованную птицу попадает на 1—2 дробины больше, чем в летящую на порядочном расстоянии, так как при полете дробовой снаряд сильно растягивается (в 40 метрах на 4—6 м и больше), так что летящая поперек птица уже минует пораженное пространство, когда задняя часть снаряда еще не долетела до нее.

Значительное большинство наших охотников склонно пользоваться слишком не по дичи крупной дробью, причем берут слишком много дробин и мало пороха.

От этого получается плохой бой (неверный бой — много подранков) и вред для механизма и стволов.

При посильном ударе ружья, но резком заряде (сильного черного пороха в $5-5\frac{3}{4}$ раза меньше, слабого — в $4-4\frac{3}{4}$ раза меньше по весу, чем дроби) употребление мелкой дроби безусловно увеличивает верную убойность ружья и облегчает стрельбу, так как мелкая дробь покрывает достаточно густо большую площадь, чем крупная. Конечно, очень крупной дробью, наоборот, случайно можно убить или подранить на гораздо большем расстоянии, чем мелкой. Самый выбор номера зависит от ружья и от средней дистанции стрельбы, от погоды и времени года. Но приблизительно можно дать следующие указания.

Для глухаря, гуся, дрофы, лисы, зайца и вообще животных с площадью убойных мест около 550—700 кв. см — № 1 или № 2 дроби хороши до 45 м, а при хорошем бое ружья до 55 м при охотах же, где стрельба идет на 25—32 м (облавы, ток) — № 3, даже 4. Да и на 65 м из хорошего чока больше шансов убить 2 или 1 номером, чем BBB или BB.

Для кряквы и других крупных уток, косачей и т. п. дичи с убойной площадью около 200—360 кв. см № 4 или 5, поздней осенью или весной номером покрупнее, а ранней осенью — номером мельче.

Для разных куропаток, голубей, чирков, и вообще мелких уток, рябчиков и всякой дичи с площадью убойных мест около 90—160 кв. см — № 6 или 7, опять-таки поздней осенью — 5 или 6, а в первые недели сезона — 7 или даже 8.

Наконец, для дупелей, бекасов, перепелов и разных мелких куликов с убойной площадью около 40—60 кв. см — № 9—11.

При ружье, очень кучно бьющем и принимающем большой снаряд, можно брать дробь большого номера, а при ружье менее кучно, но очень резко бьющем, — меньшего номера. Зимой, когда дичь крепка и лучше одета, можно брать еще номером крупнее. При стрельбе в лесу и вообще из-под стойки, когда стрельба производится в 9 случаях из 10 на 15—22 м (20—30 шагов) первым и на 22—30 м (30—40 шагов) вторым стволом, следует брать и по тетеревам, куропаткам и т. п. номерами двумя меньше.

Таким образом, при очень резко пристрелянном ружье в течение всего августа можно класть в правый ствол — № 10, а в левый — № 8 для лесных и болотистых охот, а в ружье средней резкости боя — № 9 или № 10 в правый и № 7 — в левый ствол. При водяной же охоте и на куропаток в первом стволе — № 8 и № 6, во втором (средней резкости) — № 7 и № 5; в сентябре — номером крупнее.

Словом, зная свое ружье и местные условия охоты, прекрасно можно обходиться 4—5 разными номерами дроби, а употребляя дробь на два-три-четыре номера мельче обычно употребляемых большинством наших охотников, конечно, на нормальные охотничьи расстояния (до 35—45 м или 16—21 саж., примерно), можно значительно улучшить результаты стрельбы. Конечно, номер определяется не надписью, а дейс-

твительной величиной дроби, лучше всего весом, т. е. числом дробин на грамм.

Лучший бой дают из каждого ружья те номера дроби, которые правильно, более или менее сплошным рядом укладываются в дуле ружья (не в гильзе). Для этого надо вдавить пыж или пробку в дуло, вогнать чуть пониже краев вылета, смотря, чтобы поверхность пыжа не покоробило, и затем положить слой дроби. Если ровно, без пустот, не укладывается, лучше этот номер заменить соседним с той или другой стороны, т. е. меньше или больше, который при пробе уложится хорошо. Такая «согласованная» с ружьем дробь дает кучность процентов на 5—7 больше.

Особенно важен такой подбор для картечи, которую следует аккуратно подбирать и класть непременно полными рядами: если по весу заряда картечина-другая лишняя, лучше ее бросить а если ее не хватает, до ряда, — дополнить. По волку очень хорошая картечь, которой в 12 калибре укладывается ровно 7 штук в ряд, а на заряд в 4 рядах 28 штук.

Для чоков 12 кал. лучшей волчьей картечью была бы картечь с поперечником в 5,8—5,9 мм.

Если дроби $3\frac{1}{2}$ мм в поперечнике идет на 30 г — 120 шт., то колебания бывают от 97 до 145 шт., а в дроби $2\frac{1}{2}$ мм в поперечнике, которой в среднем на 30 г идет 311 дробин, колебания бывают от 240 до 400 штук (12,8 г равно 1 лоту, а 30 г — 7 зол. 3 доли).

Конечно, в хороших сортах, напр., в английской Ньюкастельской, а тем более в элеевской марки «lab.» («лаб.» — «лаборатория», для опытов) колебания несравненно меньше.

Из сказанного выше о том, что для охоты в каждой данной местности достаточно 4—5 номеров дроби, нелепо было бы заключать, что и выделять надо всего 4—5 номеров.

Прежде всего, такое уменьшение числа номеров вовсе не дало бы какой-либо существенной экономии с точки зрения

производства. А главное, номера, наиболее пригодные для одного ружья или в одних условиях, вовсе не будут наилучшими и для другого ружья или для других условий.

Не будут они наилучшими и для целей коллектирования. Не говоря уже о различных калибрах, ведь даже один и тот же калибр, например, 12-й, охватывает ружья, внутренние поперечники стволов (т. е. истинные калибры) которых, как было указано в своем месте, — колеблются от 18,2 до 19,6 мм. Ясно, что для таких разных стволов наиболее подходящими будут разные, хотя часто и соседние номера.

Даже в ружьях одной и той же фирмы, а нередко и в двух стволах одного и того же ружья, — поперечники стволов заметно разнятся, и потому они разно относятся и к номерам дроби. Это — вопрос соответствия поперечников ствOLA и дробин.

Я не говорю уже о разных зарядах, разной манере стрельбы, разных вкусах охотников.

А что на практике означает уменьшение числа номера дроби? Ведь отдельно каждый номер не выделяется, а разной величины дробины получаются сразу при общем литье.

Значит, уменьшение числа номеров означает просто уменьшение числа сортировочных решет за счет увеличения разницы между соседними решетами.

Другими словами, в действительности не число разных величин дробин изменится, а одним номером будут называть смесь трех или двух соседних размеров. Попросту говоря, — ухудшится сортировка.

Выше уже указывалось мельком, что в правый и левый стволы двустволки даже при охоте на одну какую-либо дичь выгоднее брать разную дробь. Так как малоопытным охотникам это иногда кажется странным, то поясняю, в чем тут дело.

Обыкновенно второй выстрел делается или для того, чтобы поправить первый промах, или для того, чтобы взять вторую

птицу из поднявшейся пары или пролетающей стайки. И в том, и в другом случае обыкновенно этот второй выстрел делается на более далеком расстоянии, почему и берется более крупная, лучше сохраняющая силу полета дробь.

Так как в огромном количестве ружей левый ствол имеет более или менее сильно выраженный чок, а правый — цилиндр или слабый чок, то избыток кучности и некоторый недостаток резкости боя у чока тоже делается полезным брать для него дробь чуть покрупнее.

Наконец, в большинстве случаев у нас охота бывает смешанная, попадается и мелкая и более крупная дичь вперемешку. Крупная обычно и осторожнее, а потому часто и интереснее для охотника. Для того, чтобы не упускать ее и не калечить подранков, также необходимо иметь в одном стволе дробь покрупнее.

Все это настолько понятно, что требовать от охотника непременно употребления одного и того же номера в обоих стволовах можно только или при полном непонимании действительных условий охот или из какого-то странного оригинальничанья.

Гильзы

Для стрельбы из казнозарядного ружья пистон, порох и дробь (или пули) помещаются в особую гильзу, качества которой важны для боя ружья и его службы.

За границей употребляют почти исключительно гильзы с папковой трубкой. От этого происходит, что почти все заграничные ружья сверлены именно под эти гильзы, т. е. имеют действительный калибр стволов нормальный, меньший, чем нужно для латунных гильз. В таких ружьях папковые гильзы дают лучший бой. Кроме того, эти гильзы легки и не требуют обжимания при переснаряжении. Если их смазывать (вазелином и т. п.), то они бывают мало чувствительны к сырости.

Толстая латунная гильза тяжела, дорога, требует закрепления дробового пыжа заливкой, зато может перезаряжаться большое число раз, почему в среднем стрельба ею обходится дешевле. Вот приблизительный вес коротких ($63\frac{1}{2}$ мм) латунных гильз в граммах на штуку или что то же самое — в килограммах на 1000 шт.:

12 кал.....	21,7
14 кал.....	18,9
16 кал.....	17,9
20 кал.....	16,4
24 кал.....	15,1
28 кал.....	14,8
32 кал.....	12,9

Таким образом, беря ружье 24 кал. вместо 12-го, мы на одних только пустых гильзах выигрываем несколько больше 300 г ($\frac{3}{4}$ фунта) на полусотне штук.

Обыкновенно частые перемены пистона ведут к некоторой порче наковальни и поэтому к осечкам. Это в особенности замечается в гильзах, у которых пистон вынимается особыми щипчиками снаружи. Гораздо удобнее такие гильзы, у которых есть дырочки в центре наковальни, так что пистон можно выбивать изнутри заточенным гвоздем или иной шпилькой, вставленными в деревянный цилиндр.

Если начнут появляться осечки без наружных повреждений наковальни, то следует легкими ударами молотка по закругленному стальному или железному стержню выпрямить (подать к бойку) вдавившийся колпачок гильзы (наковальню), о который разбивается пистон.

Латунные гильзы значительно шире внутри, чем папковые, почему требуют увеличенного пыжа. Употребляя их в обыкновенных дробовиках, т. е. сверленных по калибру папковых

гильз, надо прибавить пороха процентов на 8—10 (в 12 кал. до 0,55 г ($\frac{1}{8}$ зол.) черного и до 0,22 г нитропороха). Кучность и осыпь во всяком случае получается хуже.

Если ружье сверлено под латунные гильзы, т. е. внутренний поперечник стволов соответствует внутреннему поперечнику латунной гильзы (такое ружье, имея канал по размерам 10 калибра, так и будет помечено при обязательных заграничных пробах), то стрельба из него папковой гильзой, более узкой внутри, даже при увеличенных пыжах поведет к прорыву газов и совершенной порче боя.

При желании или необходимости стрелять латунными гильзами из ружья, сверленного под папковую, нельзя просто рассверлить ствол: разница в калибрах доходит до $3/4$ мм, и потому такая рассверловка совершенно испортит ружье, ослабит его. Но вполне возможно приточить и ввинтить вставку — стальную трубку — в патронники ружья. При этом ствол у конца патронника почти не ослаблен, и в то же время патронник настолько сужен, что можно стрелять гильзою меньшего калибра на 2—4 номера: ведь внутренний поперечник толстой латунной гильзы 14 калибра почти точно соответствует поперечнику ствola 12 кал. под папковую гильзу, так же, как латунная гильза 20 кал. и папковая 24 кал. имеют приблизительно одинаковый действительный калибр.

Конечно, придется и экстрактор переделать.

Имеются гильзы, обыкновенно их делали стальными, точеными, у которых в толстом дне вместо карманчика для вставления пистона имеется глубоко вставленная, не торчащая наружу брандтрубка или шпилька для надевания обыкновенных пистонов для шомпольных ружей.

Имея пару таких «вечных пистонных» гильз в запасе в глухих углах и не имея возможности достать обыкновенных гильз или пистонов центрального боя, охотник может заряжать та-

кую гильзу, как заряжают шомполку на охоте, — либо с дула ружья шомполом, либо вынимая гильзу, и пользоваться обычными шомпольными пыжами и пистонами.

Теперь в продаже они редки, но так как на крайний случай можно обойтись парой, то можно делать их на заказ.

При всяких гильзах в высшей степени важно, чтобы гильза была слегка короче патронника, а папковая гильза, не закрученная, должна быть на $\frac{1}{2}$ мм короче его. Слишком длинная гильза или не влезет (толстая латунная), или испортит бой и поведет к сильному повышению давлений.

Если гильза короче патронника более, чем на толщину сжатого газами при выстреле порохового пыжа, то это также несколько ухудшит бой; но это, по крайней мере, не опасно для прочности ружья.

Размеры гильз разных заводов, как и размеры патронников ружей разных фирм, не всегда согласованы, что, конечно, ведет к неудобствам для охотника. Делаются уже ряд лет попытки стандартизировать эти размеры, относительно которых уже имеется проект международного соглашения.

Таким образом в некоторых гильзах шляпки на полмиллиметра тоньше, чем в других, что может вести либо к осечкам, либо к снашиванию затвора. Или в латунных московских гильзах 32 кал. конец гильзы имеет наружный поперечник 13,20—13,40, а в тульских ружьях соответственный внутренний поперечник патронника только 13,19—13,27.

Наши папковые гильзы не отличаются хорошими качествами. В особенности часто затравочные отверстия бывают закупорены папковой массой, что влечет осечки. В одном из выпусков гильз Военпрома вставленная зачем-то внутри невысокая папковая трубка иногда вылетает при выстреле, что уже повлекло совершенную порчу чоковых стволов.

Пыжи

Пыж пороховой необходим, чтобы не пропустить пороховых газов в дробовой снаряд, иначе газы приведут снаряд в беспорядок и испортят бой. Кроме того, пыж своей упругостью смягчает толчок пороховых газов и тем уменьшает вредное смятие дробин. Наконец, своим сопротивлением первому сдвигению снаряда с места он ускоряет воспламенение пороха.

Хороший пыж должен быть легок, плотен, упруг, не воспламеняясь, не содержать твердых, царапающих ствол частиц, наконец, должен слегка, но и не сильно, смазывать ствол. Если пыж при вылете разбивается в мелкие части (как «шведский» и некоторые американские), — это очень хорошо отражается на бое. По толщине, поперечнику и весу пыжи должны быть как можно однообразнее, правильной формы, не кособокие.

Лучше всего на порох сначала класть плотную картонную прокладку около 2 и до 3 мм толщиной, затем войлочный пыж, слегка осаленный по краям, около 10—13 мм толщиной и во всяком случае не тоньше $6\frac{1}{2}$ мм даже в мелких калибрах и при очень хорошем войлоке. Но вполне можно и даже выгодно брать тонкие пыжи 2 или 3 штуки один на другой, не склеивая (и даже, по справедливому указанию А.А. Зернова, прокладывая гладкой бумагой). Лучше, если верхняя сторона пыжа не kleена бумагой.

На бое ружья пыжи отражаются очень сильно. А слишком жесткие (например, кожаные) и слишком «пластичные» (напр., из куска воска или насквозь пропитанные воском) пыжи легко могут вести к раздутьям стволов, особенно в чоках.

Есть пыжи с углублением на одной стороне, которая не просаливается. Их кладут этой углубленной стороной к пороху без прокладки, прокладку же, если для сгорания нитропороха надо усилить сопротивление, кладут на этот пыж. Вообще же класть вторую прокладку сверх войлочного пыжа не следует,

так как осыпи получаются лучше, если дробь лежит не на твердой, а на мягкой, пружинящей поверхности. В особенности это хорошо действует при мерном порохе, а также при мягкой дроби. Поэтому полезно сверх плотного войлочного пыжа класть того же калибра очень мягкий, не толстый, не осаленный пыж из тонкого войлока (фетр) или толстого сукна.

Лучшие пыжи — английские Элея; но и у нас теперь выделяются довольно приличные пыжи, в особенности Пермским союзом охотничьей кооперации. Для осалки пыжей госятся разные составы; 1) 40 частей стеарина, 4 воска и 3 несоленого свиного сала; 2) 4 части стеарина и одна часть сала; 3) 2 части стеарина и 1 часть вазелина (части — весом); 4) прекрасно работают пыжи при пропитывании их летом просто воском, а зимою — $\frac{1}{3}$ воска и $\frac{2}{3}$ несоленого говяжьего или бараньего сала. Пропитывать пыжи растопленным в сковородке или противне составом можно, прокатывая нанизанные на нитку пыжи по тонкому слою осалки, чтобы осалить лишь края.

Дробовой пыж необходим не только, чтобы не просыпалась дробь: он, несомненно, значительно улучшает осыпь. Но его влияние все-таки меньше, чем порохового. Он должен быть возможно легок, не увеличенного калибра (поскольку гильза это допускает) и не толст. Самые лучшие — просаленные войлочные, оклеенные тонкой бумагой (для надписи № дроби и т. п.), толщиной $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ мм, затем картонные около $1\frac{1}{2}$ мм толщины. При толстых не латунных гильзах лучшие результаты дает значительно увеличенного калибра не осаленный и не оклеенный рыхлый войлочный пыж, толщиною в 11—13 мм или увеличенный же пробковый 6—7 мм толщиной. Но при этих гильзах следует по краям, где пыж сходится с гильзой, заливать воском (налить, держа гильзу наклонно, и поворачивать, чтобы воск залил кругом весь этот угол), или (скорее и экономнее) смазывать кисточкой.

В качестве порохового пыжа пробка является совсем негодным материалом. Сыпучие пыжи также плохи.

Учитывая, что у нас обращаются как старые, так и новые ружья, и что у нас наблюдается распространение обоих типов ружья, — я считал бы наиболее целесообразной такую шкалу пыжей, которая давала бы возможность, смотря по сортам пистонов и пороха, получать по желанию либо малую форсировку (т. е. пыж на 0,2 мм больше калибра гильзы), либо сильную — пыж приблизительно на 0,7 мм больше поперечника гильзы.

Таким образом, для латунных гильз 12 и 16 кал. надо брать пыжи, увеличенные на два калибра, а для более мелких калибров — на 4 калибра.

В зависимости от качества как пороховых, так и дробовых пыжей, давления пороховых газов могут увеличиваться или уменьшаться на 40—50 и более процентов, а также значительно меняется и резкость, и кучность, и равномерность боя.

Концентраторы (укучнители)

Большинство всевозможных укучнителей дает очень ненадежные результаты: то выстрел пулей, то снос снаряда в сторону. Заливка стеарином, серой и т. п. столь же ненадежна, как и концентраторы, и при выстрелах из чоков или стволов с сильным напором может повредить стволам.

Но надежный и превосходный бой дает один из самых простых концентраторов — кольцо Ланкастера. Это просто кольцевой отрезок папковой гильзы около полудюйма в длину (12 мм). Для 12 кал. берется отрезок гильзы 16 кал. Любой гильзовый завод может выпускать такие концентраторы очень дешево, а если иметь время, можно и самому их kleить.

Кольцо это при умелом и аккуратном заряжении значительно усиливает резкость, процентов на 40 (и более) кучность

и дает ровный бой; но оно годится исключительно для стволов настоящей, а не по имени только, цилиндрической сверловки (но не для чоков). При этом хороший бой получается от колечек, совершенно свободно, без всякого усилия входящих в дуло ружья, почти проваливающихся в него. Надо проверить каждое кольцо (что для сотни колец можно сделать минуты в 2—3), вскинув указательный палец в кольцо и затем пробуя, как оно идет в дуло. Идущие туговато или — что гораздо реже — совсем проваливающиеся — надо браковать.

Для латунных гильз кольцо это не годится; с бездырными порохами оно действует гораздо хуже. Наилучшие результаты кольцо Ланкастера дает при пороховом пыже несколько увеличенного калибра. В снаряженную порохом (лучше — крупным) гильзу всыпается на пыж снаряд дроби, потом слегка вдвигается кольцо и вгоняется до краев гильзы, потом приставляется навойник, гильза переворачивается дном кверху, в таком положении хорошенъко утрясается дробь и затем в таком же положении кольцо дробью вгоняется в гильзу, плотно охватывая верхнюю часть дробового снаряда; тогда гильза переворачивается, вкладывается сверх кольца и плотно прижимается дробовой пыж, а гильза плотно закручивается. Для закрутки оставляется около 3 и не более 4 мм свободного края гильзы.

Никакой чок не может равняться по бою с правильно снаряженным кольцом Ланкастера. Но для улучшения боя прочного чока есть другое прекрасное средство: пересыпка снаряда дроби сухой картофельной мукой. После того, как всыпана дробь, в гильзу сверху насыпается картофельная мука, отверстие гильзы зажимается большим пальцем правой руки, надавливающим все время на муку, а левой постукивают по гильзе навойником, пока насыпанная на дробь мука не провалится внутрь дробового снаряда. Тогда насыпают еще муки и повтор-

ряют эту операцию до тех пор, пока сверх дроби не будет оставаться слой муки; после этого кладут дробовой пыж и закручивают гильзу.

Из 400 г муки выходит около 150 патронов 12 кал. и 225 — 20 кал.

Дробь надо брать «согласованную», т. е. более или менее правильно укладывающуюся в ряды в дуле ружья. Снаряд дроби надо брать ближе к нормальному, т. е. около 32 г (7,5 золотников) для 12 кал. (см. статью о пристрелке), а не увеличенный. При этом в стволах легких, тонких лучше этого способа не применять. В тяжелых же стволах он сильно увеличивает резкость боя и на четверть, а то и в полтора раза увеличивает кучность, особенно в мелких калибрах чоковой сверловки.

Самые крупные номера дроби и картечь дают гораздо лучший бой, чем при обычном насыпании, в том случае, если мы кладем их правильными рядами в гильзе и притом так, что каждая дробина второго ряда лежит не в промежутках, т. е. углублениях первого ряда, но как раз дробина над дробиной.

Уложить так дробины можно, вставляя между ними кусочки спичек. Проще всего это делать таким образом (способ А. Р. де-Ливрона). Вырезать полоску плотной, толстой пергаментной бумаги (в роде употребляющейся на визитные карточки) такой длины, как окружность калибра (для 12 кал. — 58 мм, 16 кал. — 53 мм, 20 кал. — 492/3 мм и т. д.). Ширина ее должна равняться высоте снаряда картечи: если берем 4 ряда картечи и каждая картечина имеет поперечник в 6 мм, то ($4 * 6 = 24$) ширина должна быть 24 мм.

Затем нарезаем спички кусками тоже по 24 мм и делим бумажную полоску (напр., отмечая карандашом) на столько равных частей, сколько картечин правильно должно уложиться кругом в одном ряду. При 12 кал. и картечи в 6 мм в каждом ряду поместится 7 картечин, из них одна в середине, значит бу-

мажную полоску разделим на 6 частей, почти по $1\frac{1}{2}$ мм каждая. Если бы мы брали картечь в $7\frac{1}{2}$ мм поперечником, то она в 12 кал. легла бы по 4 в ряд, значит, разделили бы бумажку на части по $14\frac{1}{2}$ мм.

На каждое деление приклеим поперек бумажки по кусочку спички и высушим под легкой нагрузкой.

При снаряжении свертываем полоску эту спичками внутрь и вставляем в гильзу на пороховой пыж. Когда затем будем класть внутрь картечь, то картечины расположатся правильно в ряд между спичками, столбиками одна над другой. Сверху, как обычно, кладется дробовой пыж.

Конечно, и этот способ применим лишь в тех случаях, когда действительный размер канала гильзы соответствует размерам канала ствола, как это вообще необходимо для хорошего боя.

Бой дробью

Ружье действительно бьет дробью на то расстояние, на которое всегда, каждым верно направленным выстрелом можно наверняка убить дичь. Для этого нужна достаточная резкость или сила удара дробин, достаточная кучность или число кроющихся определенную площадь дробин при хорошем их распределении — осыпи, далее — правильность боя, чтобы можно было попасть в дичь, и наконец постоянство боя от выстрела к выстрелу. Вот такого настоящего боя дробью на 85 м (40 саж.) не бывает вовсе; не дают его по уткам, тетеревам и более мелкой дичи даже лучшие охотничьи ружья и на 65 м (30 саж.) без разных концентраторов и пересыпок мукой. Да это и хорошо! С ружьем, дающим верный бой на 85 м (40 саж.) или только на 65 м (30 саж.), невозможно было бы охотиться, так как на 30—35 м (40—50 арш.) оно рвало бы дичь в куски и требовало бы такого точного прицеливания, как из винтовки.

Ведь больше 90 % всей дичи бьется ближе, чем на 20—30 м, или около 30—40 шагов.

Кучность боя определяется числом дробин, попавших в определенную площадь на известном расстоянии. Расстояние издавна принято у нас для проб 37 м (52 арш.) — почти 40 ярдов. Отмеривать его нужно точно от дула ружья, так как 1—2 м уже заметно отзываются. Площадь принята у нас — круг 76,2 см (30 дюйм.) в поперечнике. Конечно, для точного определения кучности приходится стрелять в большие листы бумаги, в $1\frac{1}{2}$ м (2 арш.) по стороне, и на этих местах лучшее место осыпи обносить кругом. Поступая иначе, а тем более стреляя в небольшие клочки бумаги, мы не проверяем кучность боя, а получаем случайные результаты, смотря по тому, больше или меньше отклонился центр осыпи от цели. А такое отклонение может проходить и очень часто происходит и от ветра и по вине ружья (у которого по величине заряда больше или меньше пружинят ствол и шейка ложи), а больше всего — по вине самого стрелка. Если не указывается дробь, то понимается, что стрельба произведена обычной для всех опытов дробью № 6 английского счета, имеющей 40—42 дробины в $4\frac{1}{4}$ г (или в 1 золотнике).

Понятно, что определить кучность можно не одним, а лишь целым рядом выстрелов, отнюдь не меньше 5 выстрелов, причем важна и средняя кучность, и наименьшая, если охотник хочет быть уверенным в выстреле.

Охотники, обращая мало внимания на резкость боя и ровность осыпи, предъявляют нередко самые преувеличенные требования к кучности. Надо твердо помнить: чем больше кучность боя, чем больше ружье сгущает осыпь на определенной площади, тем меньше будет вся площадь, достаточно засыпанная дробью (так называемый «убийный круг»), а чем меньше площадь, покрываемая снопом летящих дробин, тем труднее охотнику попадать в сидящую, а особенно в летящую дичь.

Редкостный стрелок, делающий на охоте за целую осень один-два промаха на каждые 10 выстрелов, может, конечно, пользоваться очень кучным ружьем; но просто порядочный стрелок, делающий в этих условиях в среднем 3—4 промаха, а тем более средний стрелок (5—6 промахов в этих условиях) — будут сильно страдать при большой кучности боя; они будут получать много подранков, задевая дичь лишь редкими и слабыми дробинами краев убойной площади.

Для того, чтобы чисто убивать куропаток, рябчиков, молодых тетеревов и тому подобную дичь, за глаза довольно кучности в 76,2 см (30 дюймов) круг в 200 дробин на том расстоянии, на котором бьется дичь эта, — в 9 случаях из 10 на 18—25 м (25—30 арш.), и той дробью, которая лучше подходит для такой стрельбы (значительную часть сезона № 8—6 $\frac{1}{2}$). Надо при этом помнить, что кучность в 200 дробин № 8 соответствует кучности в 125 дробин № 6. Требовать от своего ружья 220—250 № 6 на 37 м (52 арш.) значит добровольно портить свою стрельбу.

Другое дело — осенние утки, стрельба с подъезда по косачам и т. п. Тогда выгодно и увеличивать снаряд дроби в разумных границах, и брать концентратор для цилиндра, и делать пересыпку мукой для чока. Вообще же в большинстве случаев, если нужно повысить кучность, то выгоднее взять просто более мелкую дробь: это увеличивает и кучность, и убойный круг. В общем для хороших огнеприпасов и для дроби не крупнее № 6 можно считать хорошей такую кучность при стрельбе на 37 м в круг 76,2 см поперечником: для совершенно правильно-го «строгого» цилиндра 35—40 процентов всех дробин нормального заряда; для цилиндра с напором 45—50%; для слабого чока — 55—60% и для среднего чока — 65—70% и для сильного чока — 70—75%; все — при большей резкости.

Резкость боя желательна наибольшая, — она повредить не может. А польза ее весьма велика не только в отношении убой-

ности: чем резче бой, тем больше скорость дроби, тем прямее ее «траектория» т. е. тем меньше оседает снаряд при дальней стрельбе. Наконец тем меньше приходится брать переда по ляющей поперек птице, значит улучшается стрельба.

К сожалению, точное определение резкости, т. е. определение скорости полета дроби, требует дорогих и сложных приборов; испытательных станций для охотников у нас нет, а пробы по бревнам, доскам, даже картонам — слишком уже грубы и приблизительны, так как даже на одной доске разные места оказывают совершенно разное сопротивление — или уже требуют очень большой возни (пробы в один день по одним и тем же пачкам картона испытуемого и «нормального» ружья).

В настоящее время Осоавиахим приступил к организации испытательной станции, приняв мой доклад по этому вопросу.

Вообще же резкость, т. е. нужная скорость удара дроби, обеспечивается правильным соотношением заряда пороха и снаряда дроби и хорошим снаряжением патронов.

Полезно отметить попутно, что «грубые» и «ненаучные» определения резкости по картонам на некоторые вопросы дают более верные ответы, чем определения скоростей хронографами. Дело в том, что хронограф показывает скорость только первой или немногих первых дошедших до рамы дробин, а вовсе не главной массы дробин, которая практически только и интересна. Картон же отмечает каждую отдельную дробину и позволяет сравнивать не скорости 1—2 наиболее скорых дробин снаряда, а силу удара главной их массы.

Опыты по картонам показывают, что стволы чоковой сверловки дают несколько меньшую резкость боя, чем цилиндрические стволы. Некоторые же из наших писателей, не имея личного опыта и заимствуя свои познания только из книжки французского генерала Журне (кстати сказать — превосход-

нейшая работа) и отчетов Галлензейской испытательной станции (тоже — почтеннейшее учреждение) без достаточного критического отношения к этим источникам, до сих пор полагают, будто чоки бьют резче.

Чем легче ружье и чем больше заряд и снаряд, тем сильнее оно пружинит и ниже бьет, а из-за этого по дичи охотник или пуделяет, или попадает лишь крайними дробинами и, получая уверенность, что ружье слабо бьет, еще увеличивает заряды и все же не добивается толка. На самом деле ему надо уменьшить заряд пороха и дроби (а если кучность от этого падает, то взять мельче дробь); нужно также переделать приклад, чтобы попасть серединой заряда.

Предрассудок о том, будто есть ружья «живящие» по дичи, не смотря на отличный бой в цель, основан именно на том, что либо ружье это на самом деле бьет кучно, да не резко, либо бьет отлично, да охотник попадает из него краями осыпи. А здесь дробь не только ложится менее кучно, но и ударяет значительно менее сильно.

При выстреле снаряд дроби растягивается в воздухе, принимая вероятно более или менее форму колокола или пустого внутри конуса, летящего верхушкой вперед. Эта верхушка летит быстрее, и поэтому первая достигает цели, ударяет сильнее и образует среднюю, т. е. центральную часть осыпи на цели, а затем с меньшою силою долетают отстающие «стенки колокола», ложась по окружности.

По новейшим американским данным крупная дробь (№ 3 англ. счета) в расстоянии 38,7 м (127 фут.) от дула ружья растягивается так, что весь сноп дробин занимает в длину 6,2 м ($20\frac{1}{2}$ фут.), лучшие 90 % дробин — 2,5 м ($8\frac{7}{8}$ фут.) и 85 % дробин — 2,2 м ($7\frac{1}{4}$ фут.). При новейших американских нитропорохах и наилучшем снаряжении патронов эти цифры уменьшаются вдвое.

Чем ровнее расположена дробь на поражаемой площади, тем больше убойный круг и тем меньше не пораженных «окошек», где может проскользнуть дичь. Если же дробь располагается по 2—3 штуки вместе (кучками и звездочками), то это, очевидно, идет за счет свободных пространств и невыгодно.

При сравнении боя разных ружей или зарядов надо, конечно, соблюдать равенство всех условий и пробовать по возможности в тот же день, так как погода оказывает огромное влияние на бой.

Влияние погоды на бой дробью

Температура, °C	Чок		Цилиндр	
	Кучность	Сила	Кучность	Сила
-17	177	17,5	186 $\frac{1}{2}$	18
-7,5	187 $\frac{1}{8}$	19	190 $\frac{1}{8}$	20
+3	201 $\frac{3}{4}$	21,4	203 $\frac{1}{8}$	22
+15	216 $\frac{1}{4}$	22	210	22 $\frac{1}{4}$

Вот пример проб одних и тех же ружей, теми же патронами, в одинаковых условиях, в те же самые (а не только одинаковые) картоны, но при разной погоде: картон был толщиной 0,9 мм, шведский, древесный, кучность, как всегда, в круг 76,2 см (30 дм), расстояние, как обычно, 37 м (52 арш.), дробь № 6 $\frac{1}{2}$, твердая. Цилиндр с концентратором.

Заряды были огромной силы (для чока 9,42 г (2 зол. 20 дол.) жемчужного мелкого пороха и 35,2 г (8 $\frac{1}{4}$ зол.) дроби; для цилиндра с концентратором 8,53 г (2 зол.) того же довольно сильного пороха и 35,2 г дроби).

Разница в бое громадная, между тем это не отдельные выстрелы, а средние выводы из целых серий.

На бездымном порохе погода отражается еще сильнее.

Необходимость носить ружье в руках, легко вскидывать его, легко переносить отдачу — заставляет в среднем признать нормальным вес дробового ружья около $3-3\frac{1}{2}$ кг ($7\frac{1}{2}-8\frac{1}{2}$ фунтов); при необходимости иметь начальную скорости дроби отнюдь не менее 360, а по возможности 380 и более м/с — вес снаряда около 32—37 г ($7\frac{1}{2}-8\frac{1}{2}$ зол.). Более тяжелое ружье мало пригодно для ходовых охот; к концу дня оно будет портить стрельбу. Более легкое потребует уменьшения снаряда, что невыгодно. Но при весе $3-3\frac{1}{2}$ кг ($7\frac{1}{2}-8\frac{1}{2}$ ф.) нет никакого смысла в ружье 12 кал.: этот калибр может дать великолепный бой, но лишь при снаряде в 42—46 г ($10\frac{1}{2}-11\frac{1}{2}$ зол.) дроби, следовательно, при весе двустволки около 4,1—4,5 кг (10—11 ф.) и больше. Ружье же в $3-3\frac{1}{2}$ кг ($7\frac{1}{2}-8\frac{1}{2}$ ф.) веса выгоднее делать 20 или 24 калибра, так как снаряды в 32—36 г выгоднее использовать в стволах этих калибров.

Что касается кучности боя и осыпи, то на обычные охотничьи дистанции, вопреки распространенному мнению, 20 и 24 кал. дают всю нужную кучность при большем убойном круге, чем 12 кал., т. е. осыпь их равномерна; это значительно облегчает стрельбу, 12 же калибр на эти дистанции слишком скучивает осыпь.

Некоторые из наших охотников смущаются германскими данными, будто бы также фактически доказывающими, что 12 кал. бьет лучше мелких. Это простое недоразумение, основанное на поверхностном заимствовании чужеземных данных, без умения оценить их и понять, что в действительности они означают.

Есть основной принцип всякой научной работы, да и простого здравого смысла: выяснить значение какого-либо условия (хотя бы калибра) путем сравнения «при прочих равных условиях» (правило общеизвестное, да не все умеют его применять).

Понятно, сравнивать влияние двух разных калибров на бой надо, беря ружья «в равных во всем прочем (кроме калибра) условиях», т. е. ружья равной прочности, при равных снарядах и т. д. Так были поставлены многочисленные опыты А. П. Иваншенцова, а потому и дали правильный и неоспоримый ответ.

Но так не были поставлены опыты германской испытательной станции. Это вовсе не упрек ей, она такого вопроса перед собою не ставила.

Германская испытательная станция просто в течение ряда лет испытывала выпускаемые в продажу ружья различных калибров, а затем свела и обработала полученные результаты. Так как по издавна установившемуся обычаю и прочному охотничьему предрассудку (которых так много было в оружейном деле) ружья 12 кал. предназначались для серьезной охоты и делались более или менее солидной конструкции, а ружья 28, 24, 20 калибров считались детскими и дамскими и делались особо облегченными, то именно такие ружья и явились материалом для проб германской станции.

Таким образом, германские цифры отвечают вовсе не на вопрос «какой калибр лучше способствует бою дробью», а на вопрос — «как бьют разные калибры валовых выпускаемых в оборот ружей». Это две вещи совершенно разные.

Смешно ожидать, чтобы полуигрушечное ружьё в 2— $2\frac{1}{2}$ кг (5—6 фунт.) с снарядом в 17—26 г (4—6 $\frac{1}{8}$ зол.) дроби дало такой же бой, как ружье в 3—3 $\frac{1}{2}$ кг (7 $\frac{1}{3}$ —8 $\frac{1}{2}$ ф.) со снарядом в 32—36 г (7 $\frac{1}{2}$ —8 $\frac{1}{2}$ зол.). Опытные охотники знали это десятки лет назад и без германских опытов. Но только при неумении найти дорогу в трех соснах можно из германских цифр, доказывающих худший бой чрезмерно облегченных полуигрушечных ружей сравнительно с ружьями солидной конструкции, выводить то, чего в них не было и нет: худший бой малых калибров при прочих равных с 12 калибром условиях.

При охотах, требующих особенной кучности на расстояниях в 42—53 м (20—25 саж.), полезно брать снаряд около $40\frac{1}{2}$ —45 г ($9\frac{1}{2}$ — $10\frac{1}{2}$ зол.) дроби и тогда использовать его в одностволке с массивным стволов 12 кал., в роде магазинок Винчестера, весом около 3,5—3,9 кг ($8\frac{1}{2}$ — $9\frac{1}{2}$ ф.) (двустволка весила бы около 4,5 кг — 11 фунтов). Правильный настоящий или с легким напором цилиндр дает все, что необходимо для обычной охотничьей стрельбы до 32 м (15 саж.), но далее его кучности становятся малы, и он требует снаряжения с концентратором. В последнем случае он на 38—53 м (18—25 саж.) бьет резче и кучнее чока. Но такое снаряжение кропотливо, готовые концентраторы подходят не каждому цилиндру и при бездымных порохах не годятся.

Чок с своей стороны бьет слишком кучно до 21—26 м (10—12 саж.), зато он может быть легко избавлен от этого недостатка. Достаточно разделить дробовой снаряд в гильзе на две или на три части поперек картонными пыжами (всыпать $\frac{1}{3}$ снаряда — пыж; опять $\frac{1}{3}$ снаряда, на него опять пыж и т. д.), или же разделить вдоль крест-накрест заходящими полосками картона или плотной бумаги — и дело сделано. На 36—43—53 метра (17—20, даже 25 саж.) чок пристреливается гораздо легче цилиндра, а некоторый недостаток резкости и избыток кучности легко устраняется переходом на следующий, более крупный номер дроби. Наконец при нитропорохе в прочных чоках пересыпкой картофельной мукой достигается от чока гораздо лучший бой, чем от цилиндра с концентратором, а эта пересыпка несложнее, чем снаряжение с концентратором.

Поэтому лучшая комбинация охотничьей двустволки — цилиндр в правом ствole и чок в левом. Если чок непростой, а нарезной («парадокс», «эксплора» и т. д.) — тем лучше.


Резкость боя

Резкость боя, т. е. сила удара дробин, определяется в охотничьей практике с большим трудом; даже когда легко было доставать отличный шведский древесный картон, то и тогда приходилось выбирать листы из больших пудовых кип, выбрасывать краевые части листов, и все-таки надежные результаты получались только при стрельбе в один и тот же день, в те же самые листки из разных ружей.

Единственный действительно надежный способ — определение скорости полета дроби — требует дорогих и тонких приборов. Но так как и в заграничной и в русской литературе постоянно делаются ссылки на такого рода измерения, то я привожу здесь некоторые наиболее интересные и показательные цифры, и притом с указанием зарядов, при которых эти скорости получаются. Это указание имеет огромное практическое значение.

Скорость дроби определяется в разных странах и в разных случаях разно. Либо дается средняя скорость полета на известном протяжении полета, либо скорость удара в известной точке, в известном расстоянии от дула. При этом можно считать, что средняя скорость полета равняется скорости удара на половине расстояния: если расстояние в 20 метров снаряд пролетает со скоростью в 300 метров в секунду, то эту именно скорость удара он будет иметь почти в 10 м от дула (близ дула больше, а в конце расстояния, т. е. в 20 м — меньше). Скорость в известной точке означается большой буквой V с маленькой цифрой внизу (расстояние до точки): V_{10} — в 10 метрах от дула, а V_0 — у самого дула (начальная скорость).

Практика давно показала, что для того, чтобы чисто убивать дичь при достаточной кучности, необходима (при средней дроби № 6 или $6\frac{1}{2}$ англ. счета) скорость удара около 230 м/с, а



Снаряд дроби при вылете из чока

при скоростях менее 150 м/с (т. е. менее 500 фут./с) убойность совсем сходит на нет. Подранки начинают попадаться чаще и чаще уже с падением скоростей удара ниже 190—200 м/с.

Такой нежный, недостаточно резкий для охоты бой дает, напр., в 12 кал. заряд 2 г довоенного «Сокола» или Лишева при 36 г дроби, при которой начальная скорость около 340—350 м/с и скорость в 10 м от дула (или средняя на протяжении 20 м) или V_{10} —290—300 м/с.

Но уже заряд около 2,2 г этих порохов при снаряде в 34—36 г является вполне достаточным, давая начальную скорость в 380—390 м/с и V_{10} —320 м/с.


В одностволках 18 кал. Ижевского завода заряд в 1,78 г «Сокола» и $30\frac{1}{2}$ г дроби давал скорости V_{10} —340—350 м/с или V_0 —420—440 м/с и наибольшие (не средние) давления в 1340 атм. При тех же 1,78 г пороха и 33 г дроби V_{10} было 330—340 м/с или V_0 около 490—420 м/с.

Для пояснения некоторых цифр начальных скоростей полезно оговорить, что измерения дают лишь время пролета снарядом некоторой дистанции, напр. первых 20 метров. Отсюда непосредственно имеем среднюю скорость на протяжении от дула до 20 м и эту среднюю принимаем условно за действительную скорость на середине этого расстояния, т. е. в 10 м от дула;

в действительности — это скорость на протяжении от дула до 20 м расстояния.

От этой скорости (V_{10}) к начальной (V_0) переходим на основании данных, разработанных Журне во Франции, редакцией Фильда в Англии и некоторыми американскими исследователями. Этот вопрос для дроби несравненно сложнее, чем для пули.

От дула и до конца дистанции вес и форма летящей пули остаются, практически говоря, теми же самыми; сопротивление воздуха ее полету меняется только от скорости. Между тем дробовой снаряд сначала летит тесной кучей, представляя по отношению к воздуху как бы одну компактную массу, затем постепенно рассыпается. Но только после того, как снаряд совершенно рассыпается на отдельные дробинки, для каждой отдельно летящей дробинки становятся применимы те законы сопротивления воздуха, которые найдены для пуль (круглых).



Положение дробового снаряда в момент его вылета из цилиндрического ствола

Следовательно, и «внешняя баллистика» дробового выстрела — не та, что пулевого. Это нередко забывают или не знают и те, кто должен был бы знать. Они производят расчеты начальных скоростей дробового снаряда по формулам (напр., Маевского) для отдельных шаровых снарядов, получая, разумеется, сильно преувеличенные цифры.

При дроби № 1 скоростям в 10 м от дула в 290, 320, 350 м/с соответствуют начальные приблизительно в 325, 365, 410 м/с.

Для современных нитропорохов начальной скоростью считается около 380 м/с при давлениях в 12 кал. около 450—500 атм. в патроннике. Новейшие же американские пороха при огромных снарядах и огромной кучности дают начальную скорость около 425—430 м/с и давления всего около 590 атм.

Давления ниже 400 атм. в среднем в патроннике влекут при бездымных порохах неполное сгорание и затяжки; получить хорошую резкость при столь низких давлениях можно только за счет повышения давлений сверх нормы в средних, слабых частях ствола. При этом страдает и кучность.

Вообще же обычная двустволка 12 кал. среднего веса и качества вполне способна выдерживать усиленную и продолжительную стрельбу при давлениях 550—650 атм. в патроннике.

В Англии, как известно, за норму считают скорость в 320 м/с (1050 фут./с) на протяжении 20 ярдов (18,3 м) от дула.

В Англии принято делить охотничий нитропорох на «объемные», заряд которых занимает столько же места, сколько и заряд черного пороха, и на «конденсированные», занимающие много меньше места. Нормальным зарядом 12 кал. по весу для первых является 2,72 г (61 доля) или 2,14 г (48 дол.) в зависимости от группы, а для вторых — 1,68 г (38 дол.).

Пристрелка

Для двустволки обычного охотничьего типа, нормально построенной, центрального боя или шомпольной, можно принять за нормальный снаряд дроби: по весу приблизительно 1/96 веса ружья (столько золотников, сколько фунтов в ружье). Одностволка, понятно, приравнивается к гораздо более тяжелой двустволке.

В ружье центрального боя 12 кал., следовательно, нормальный снаряд — около 32 г (31—33) и заряд сильного черного пороха — $5\frac{1}{3}$ г (среднего — около $6\frac{1}{2}$ г, слабом — около 7,1 г), в малых калибрах пороха идет несколько меньше, в шомпольное ружье — также меньше.

В прочном, не легком ружье для надобностей осенних утиных или же зимних охот можно в централке 12 кал. доводить снаряд до $35\frac{1}{2}$ (35,2—37,3) г ($81/3$ зол., $8\frac{1}{4}$ — $8\frac{3}{4}$) при $6\frac{2}{3}$ г ($1\frac{9}{16}$ зол.) сильного черного пороха, до 8 г — $1\frac{7}{8}$ зол. — среднего или 9 г — $2\frac{1}{8}$ зол. слабого.

Наивысший бой можно найти лишь точной пристрелкой, для чего прежде всего надо подобрать припасы, начиная с гильзы, внутренний поперечник которой, лучше всего, должен быть равен или же чуть пошире (но отнюдь не уже) калибра ствола. Последний, если нет надписи на стволах, можно узнатъ, сделав отливку первых 10—14 см за патронником; лучше всего растопленной черенковой серой. Длину патронника можно определить толстой, длинной латунной гильзой или просто обстругав точно по наружному калибру концы гильзы палочку. Затем, конечно, надо для пристрелки подобрать самые лучшие и ровные по калибру и толщине пыжи, ровную, хорошую дробь и т. д. и зарядить наивозможно аккуратные патроны. Так как на пристрелку нужна дробь ровная, то нужно взять ее из одной партии.

Совершенно ошибочно думать, будто не стоит особенно тщательно снаряжать патроны при пристрелке, так как для охоты не всегда можно (при поспешности, напр.) или хочется соблюдать такую же тщательность. На охоте не только не всегда нужен, но, наоборот, нередко вовсе нежелателен наивысший возможный бой, при пристрелке же мы ищем именно его. Кроме того, плохо, неряшливо снаряженная для охоты партия патронов испортит только ту охоту, на которую взяты эти патроны, но все-таки остается возможность — если пристрелка сделана тщательно — снарядить для любой серьезной охоты патроны так же аккуратно, как для пристрелки. Если же пристрелочные патроны были плохо снаряжены, то мы получим совершенно случайные результаты: вовсе не определим наилучшего боя и заряда нашего ружья; значит, вся пристрелка будет впустую.

Поэтому, если уже пристреливать ружье, то именно самым тщательным образом.

Для тяжелых, длинных стволов хороши очень сильные пистоны, крупные черные пороха, легкие пыжи. Для массивных же, но коротких или же слабых в передней части стволов нужны такие же пистоны, но более мелкие пороха, более плотные, увеличенные немногого пыжи, более плотные прокладки. Легкие, слабые ружья требуют малых, слабых пистонов, средних порохов, легких калиберных пыжей.

Первая задача пристрелки — определить заряд, дающий постоянный бой, т. е. более или менее одинаковый от выстрела к выстрелу. Поэтому каждый заряд должен пробовать не единично, а серией от 6 выстрелов при хороших припасах до 10 при менее хороших, причем каждый выстрел должен делаться в одинаковых условиях, по новому листу, давая стволу остыивать после выстрела, протирая ствол после каждого выстрела. Разумеется, целая партия в 8—10 серий патронов раз-

ных зарядов должна быть выпущена в 1 день. Не надо забывать на каждом листе отмечать день, расстояние, ствол и заряд. В двустволке с разными сверловками стволов полезно пристреливать оба отдельно, а если сверловки одинаковы, то один левый ствол.

Конечно, для сокращения возни с пристрелкой можно вообще ограничиться пристрелкой только левого ствола, так как из него почти всегда приходится стрелять дальше, чем из правого, и в случае надобности и особо дальнем выстреле можно предпочтительно пользоваться им.

Считать дробины нужно, обнося кругом в 76,2 см (30 дюймов) поперечником лучшее место, т. е. центр всей осыпи.

Снаряд дроби надо положить одинаковый во все патроны.

Итак, взяв для одной серии патронов в 6—10 штук предельный заряд черного пороха, во 2-ю серию, также в 6—10 патронов, кладем на 0,27 г (5 долей) меньше, в 3-ю — на 0,54 г (10 долей) меньше, чем в первую, т. е. все уменьшая на 0,27 г (5 долей), так что при 12 кал. среднего веса в 8-ю серию положим уже всего по 5,1 г (1 зол. 19 долей) пороха вместо $6\frac{2}{3}$ г (1 зол. 54 дол.).

Для 8 серий по 8 патронов получим всего 64 выстрела. Пересчитав и записав в каждом листе все дробины в 76,2 см (30 дюйм.) кругу, мы сразу видим, какая из серий дает достаточно постоянный бой, т. е. кучность лучших и худших выстрелов какой серии наименее различаются между собой. В большинстве же случаев первой же стрельбы такой постоянный заряд будет найден, и тогда пристрелка почти окончена. Если же даже и самый постоянный из испробованных 8 зарядов даст между лучшими и худшими выстрелами разницу кучности, доходящую до $\frac{1}{3}$ части средней кучности того заряда, то придется продолжить работу: взять 2—3 серии, давших наиболее ровный бой (на кучность саму по себе пока вовсе не обращаем внимания).

ния), и попробуем их с другими пыжами (более толстая прокладка, более плотный или более мягкий пыж, сильнее сдавленный порох). Если же и это не улучшает дела, возьмем несколько близких к лучшим новых серий с несколько измененными зарядами: если лучшими были серии с 6,2 г (1 зол. 44 дол.) и 6 г (1 зол. 29 дол.) пороха, попробуем 61/3 г (1 зол. 46 дол.), 6,1 г (1 зол. 41 дол.), 5,9 г (1 зол. 35 дол.). Наконец переменим сорт пороха.

Если будет найден заряд, дающий достаточно ровный, постоянный бой, — нужно посмотреть достаточна ли кучность, и если нет, то увеличивать снаряд дроби, помня практически верное правило К. Г. Мартынова, что если произведение веса пороха на вес дроби с пыжами дает постоянный бой, то постоянный же бой получим при таком же произведении других величин заряда и снаряда. Например, положим, постоянный бой дала серия с $6\frac{1}{3}$ г (1 зол. 46 дол.) пороха и 32 г ($7\frac{1}{2}$ зол.) дроби, но кучность мала. Заряд — $6\frac{1}{3}$ г (1 зол. 46 дол. = 142 долям), а снаряд 32 г ($7\frac{1}{2}$ зол. дроби = 720 дол.), да пыжи весят, напр., 2,2 г (50 долей), значит, весь снаряд = 34,2 г (770 долей). Произведение 142 * 770 равно 109340. В граммах же $6,33 * 34,2 = 216,48$. Чтобы получить большую кучность, берем наудачу несколько больший снаряд дроби, напр., 34,7 г ($81/8$ зол.). Тогда новый снаряд наш 34,7 г — $1/8$ зол. дроби равен 780 долям, да те же 2,2 г (50 дол.) пыжей — всего снаряд 36,9 г (830 долей), и так как для постоянства боя по правилу Мартынова произведение и этого снаряда на неизвестный пока заряд должно быть равным 109340, то делим 109340 на 830 и получаем почти 132, т. е. новый заряд должен быть около 132 долей или 1 зол. 36 долей, в граммах же $216,48 : 36,9 = 5,86$ г. Конечно, иногда приходится еще раз проверить на нескольких сериях с небольшими изменениями заряда около найденного, напр., в этом случае взять еще 6,03 г (1 зол. 40 дол.), 5,96 г (1 зол. 38 дол.), 5,8 г (1 зол. 34 дол.) 5,7 г

(1 зол. 32 дол.), чтобы найти опять действительно постоянный заряд, но все же этот способ очень облегчает пристрелку.

С капризными ружьями, имеющими недостатки сверловки или опиловки, приходится, однако, много повозиться.

Резкость как шомполки, так и централки на практике в большинстве случаев приходится проверять по доскам или по воронам и т. п. Вообще можно сказать, что при увеличении заряда довольно сильного черного пороха с $\frac{1}{6}$ части по весу дроби до $\frac{1}{5}$ части — кучность боя падает на 10—12 %, а резкость увеличивается более, чем на 15 %.

При бездымных пороах пристрелка много проще. Взяв ряд патронов с предельными зарядами (или соответствующими других сортов, причем при незнакомом нитропорохе лучше не доверять надписям на коробках, а сначала взять процентов на 15 меньше указанных норм), следует зарядить ряд серий по 10—15 патронов каждая разными количествами дроби, начиная с 30,9 г ($7\frac{1}{4}$ зол.) для 12 кал.; с 38,4 г (9 зол.) для 10 кал.; с 27,7 г ($6\frac{1}{2}$ зол.) для 16 кал.; с 26,6 ($6\frac{1}{4}$ зол.) для 20 кал.; с 25,6 г (6 зол.) для 24 кал., и уменьшая во 2-й серии на 0,533 г ($\frac{1}{8}$ зол.), в 3-й — на 1,066 г ($\frac{1}{4}$ зол.), в 4-й — на 1,599 г ($\frac{3}{8}$ зол.) сравнительно с первой. Зарядив так 8—10 серий (для очень ненадежных ружей лучше взять на 0,04—0,08 г пороха меньше) и произведя стрельбу в один и тот же день, увидим, какой заряд будет наиболее равномерен и достаточно кучен.

Если, однако, хорошего заряда с первой стрельбы не найдено, надо взять другие, более тугие (большего калибра) пыжи. Очень хорошие результаты также — особенно в массивных, прочных ружьях (особенно малых калибров) дает употребление двух плотных, толстых прокладок и затем очень мягкого пыжа сильно увеличенного калибра.

Для удобства пристрелки можно употреблять готовые пристрелочные листы.

Один из выпущенных у нас является копией германского «стодольного» листа. Он чрезвычайно неудобен. Во-первых, по размеру он отступает от того, что издавна принято для пристрелки как у нас, так и в Англии и в Америке; именно — он поперечник в 75 вместо 76,2 см. Поэтому получаемые цифры не вполне сравнимы с богатейшим материалом, накопившимся в названных странах и в наших изданиях.

Еще хуже то, что все 100 участков этого листа имеют различные размеры, а потому необходимы более или менее сложные цифровые действия, чтобы получить какой-либо вывод относительно каждого данного выстрела.

Поэтому Всекохотсоюз вынужден был издать новый пристрелочный лист, надлежащих размеров и разделенный на 100 участков одинаковой площади. Этот дает возможность сразу, простым подсчетом пораженных и не пораженных дробью участков, характеризовать осыпь выстрела и правильность распределения дробин.

Лист этот имеет и ряд других удобств, в частности и для пробы боя пулей.

Снаряжение порохом и дробью

Черный порох различно относится к сжатию: сорта с мягкими, легко раздавливающимися зернами (вроде «жемчужных») совершенно не выносит сжатия, при них пыжи надо едва доводить до пороха. Некоторые, в особенности крупные, сорта дают лучшие результаты при довольно сильном сжатии в гильзе. Нитропорохов, кроме плохо воспламеняющихся, лучше не сжимать. Но во всяком случае никакого пороха нельзя колотить в гильзе или стволе, и заколачивать пыж пока не выпадет из ствола шомпол — вредно.

Очень важно, чтобы прокладка (т. е. первый картонный пыж) легла на порох не криво или косо, а совершенно ровно. Для этого ее и вообще пыжи лучше осторожно вставлять пальцами, а не «баркlaem», и загонять шомполом или прибойником не того малого поперечника, как обычно и ошибочно делают барклаи, но почти совершенно по калибру ствола или гильзы, т. к. лишь таким прибойником можно прямо и плоско вогнать на место пыж. Порох в гильзе следует утрясти.

Если порох сжимается, то это должно делать давлением на прокладку (отнюдь не ударами) и сжимать всегда на одну и ту же величину (сделав отметку на пробойнике и учитывая толщину прокладки). Самый же пыж (войлочный) только досыпается до прокладки. Толщина пыжа должна быть такова, чтобы при хорошо утрясенном снаряде дроби и слегка прижатом на ней дробовом пыже оставалась для закрутки папковой гильзы около 7 мм (или $\frac{9}{32}$ дм.), причем колебания в ту и другую стороны должны быть не более 1—2 мм — это при нитропорохах. При черном порохе для закрутки должно оставаться около 4 мм (или $\frac{5}{32}$ дюйма). Закрутка должна не мять конца гильзы, а ровно и гладко завернуть ее край и прижать его к пыжу плотно, но не настолько, чтобы края смялись на пыже. Если для закрутки мало места, то лучше взять потоньше пыж на дробь. А если слишком много — взять толще пороховой пыж или положить два непременно одинакового калибра, но не класть второго или толстого на дробь.

Для пристрелки, конечно, надо отвешивать и порох, и дробь. Для охоты же можно отмеривать, однако, непременно выверив мерку по весу и не доверяя надписям на мерках. Бездымные пороха следует отвешивать.

При заряжании дробью не весом, не счетом дробин, но меркой, интересно бывает узнать, как различная дробь укладывается в мерке или гильзе.

Уход за ружьем и обращение с ним

При бережном и внимательном отношении даже недорогое, среднего качества ружье прослужит верой и правдой долгие годы, а при неряшестве и наилучшее ружье скоро придет в негодность и, во всяком случае, потеряет свою ценность.

Начну с немногих общих правил обращения с ружьем: никогда и ни в коем случае нельзя направлять дула на людей или домашних животных.

Надо носить ружье так, чтобы оно не было направлено на товарищей. Заряжая его, лучше всего при открывании затвора опустить стволы концом вниз. При заряжении шомпольной двустволки сначала зарядить оба ствola порохом, а равно ни в коем случае не всыпать дроби в ствол, пока в другом стволе находится шомпол.

Никогда не следует думать, что ружье не заряжено. С огнестрельным оружием всегда должно обращаться так, как будто оно готово к выстрелу. Никогда не водить ружьем вслед за птицей или зверем: надо целиться быстро и стрелять без задержки. Привычка водить ружьем не только портит стрельбу, но и ведет к несчастным случаям, так как при этом стрелок не может заметить, нет ли кого по линии выстрела или близ нее.

Для сохранения ружья нужно не стрелять из него непосильными зарядами, не стрелять пулей, не подходящей к калибру дула, а тем более — кусками железа, чугунной дробью, песком, и т. п. фантастическими снарядами. Также нельзя хлопать одними пистонами.

Никогда не нужно щелкать курком впустую, пускать стволы падать свободно концами при открывании затвора и резко захлопывать, а тем более просто вскидывать их кверху при закрывании. Все это делают только люди, совершенно не понимающие обращения с ружьем. Если нужно спустить курок, надо

придерживать его пальцем, а в бескурковых ключом затвора или ствола, постепенно спуская на место. В тех бескурковках, где этого нельзя, надо щелкнуть замком, вставив в ружье стреляные гильзы или крепко надавить при спускании куском дерева на отверстие для бойка, чтобы дерево приняло на себя удар.

Открывать ружье надо обеими руками, без усилия, но осторожно придерживая и опуская стволы левой рукой, а правой держа за ложу и большим пальцем ее придерживая ключ затвора. Так же и закрывать, только при этом поднимая ложу правой рукой.

Не надо ставить ружья к стене или дереву, но вешать его (за погон или спусковую скобу), причем дулом книзу.

Никогда не надо без необходимости разбирать затвора и замков и даже вынимать последние. При заряжании казнозарядных ружей следует почаше заглядывать в стволы: в 9 случаях из 10 разрывы и сильные раздутия стволов случаются от того, что в ствол что-нибудь попало: снег, кусок земли и т. п., даже отшедший от частых выстрелов другого ствола пыж.

Патронное ружье следует разряжать, даже перелезая через плетень, перепрыгивая ров, просто при передаче ружья кому-либо в руки, даже при переезде в лодке, если нет нужды стрелять из нее; в лодках и экипажах много бывает несчастий из-за заряженных ружей.

Туго входящие патроны и вынужденное ими усилие при закрывании и открывании стволов — одна из главнейших причин быстрого расшатывания затворов и стволов в колодке.

В мороз, в снег, в сырую погоду, при охотах на воде надо снаружи обтирать стволы, замки и все металлические — да и деревянные — части промасленной тряпкой. Еще лучше нанести тончайший слой воска. Для этого одну часть воска распускают в 3 частях минерального масла (напр., вазелинового или же костяного), или в скрипидаре, или даже в бензине, и затем, взяв

этой смазки на тряпочку, вытирают снаружи все ружье, только не густо, и не смазывают этим соприкасающихся и трущихся частей — крючков, затвора и т. п. Если же нет воска, можно взять пополам вазелина (желтого) и чистого несоленого говяжьего или бараньего сала. Эта смазка держится не так превосходно, как восковая, но все же лучше одного вазелина.

Если врезка замка в дерево не совершенно точная и плотная, то для предохранения замков от попадания внутрь влаги и пыли полезно затереть зазоры разогретым желтым воском.

Пользоваться растительными маслами (деревянным, подсолнечным и т. п.), а равно соленым маслом или салом, ни в коем случае не следует. Уж лучше взять совершенно чистый обезвоженный солью и отстоявшийся на ней керосин (столовая ложка соли на бутылку).

Такие замки, которые имеют спиральные боевые пружины и большие трущиеся поверхности (как берданки, трехлинейки и т. п.), даже при легкой смазке в морозы начинают давать осечки. Поэтому при зимних охотах их надо хорошенько вытереть от смазки, промыв бензином или керосином, и слегка смазать затем только последним.

Ржавчину нужно стирать деревяшкой с тряпочкой или щетинной щеткой при помощи керосина (полезно подержать ночь или сутки поржавленную вещь в керосине) или кипятке, так как кипящая вода также хорошо размягчает ржавчину.

Надо поставить за правило не запускать ружья, а приводить в порядок после каждой охоты, в особенности вычищать стволы. При стрельбе же бездымными и малодымными порохами обязательно чистить стволы сейчас же после охоты и затем опять на другой день, да еще через день-два повторить чистку. На все это требуется немного времени.

Чистить стволы следует отнятыми от ложи, всегда, если только возможно, с казенной части.

Для чистки отлично служит пакля, еще лучше — льняные ёчески и хлопчатобумажные концы или какие-либо тряпочки, только бы материал был чистый, без пыли и песку. ПРОЩЕ ВСЕГО сначала несколько раз протереть ствол, переменяя паклю или тряпочки, затем промыть в тазу или черепке после черного тороха сначала холодной, а потом горячей водой, а при нитроторохах — прямо горячей.

Затем надо насухо протереть стволы, несколько раз переменяя протирки (паклю, тряпочки) на чистые и сухие, и тщательно вытереть и экстрактор, и его гнездо. Если при последних тугих протирках замечаются блестки свинца или темные слезы, — значит, есть свинцовка в стволе, и надо потратить минут 10—20 на ее удаление.

Лучше всего для этого взять калиберную, не туго идущую по стволу щеточку мягкой стальной или медной проволоки, густо смазать и, быстро протирая назад и вперед, хорошоенько сцарапать зесь свинцовый осадок, который обычно бывает близ патронника у чока. Если нет таких щеток, можно взять жесткую жестянную цетку или просто туго и длинно навернутые на палку паклю или ёчески и хорошоенько намочить в скрипидаре (которым никогда нельзя пользоваться для смазки механизмов замков и затвора), и быстро и сильно протирать ствол. Если нет скрипидара, — взять изобильно любую другую не слишком густую смазку.

После промывки водой и протирки насухо надо, если стреляли нитропорохом, хорошоенько протирать несколько минут цеткой, паклей и т. п. со щедрой смазкой вазелином, или керосином, или скрипидаром, хорошоенько протереть досуха, затем уже (при всяком порохе) смазать вазелином или иной смазкой до другого дня.

Смазкой во всех этих случаях может служить чистое несоленое говяжье или баранье сало, разжиженное минеральным маслом или даже керосином, но гораздо лучше и удобней —

желтый вазелин. При нитропорохах, однако, несравненно предпочтительнее для чистки стволов пользоваться, если есть возможность, особыми нейтральными или слабо щелочными смазками, продаваемыми под названиями: «Ньюарк», «Нитроль», «Пироль», «Баллистоль», «Ормас», «Зенит» и др.

При испытании летом 1927 года целого ряда русских и иностранных смазок особой комиссией оказалось, что лучшими для чистки стволов после стрельбы нитропорохами являются: «Русский Баллистоль № 1», «Ормас № 2», «Нитроль», «Ваффен Оль Геко» и «Баллистоль» (обе последние — германские).

Все они могут служить и для временного смазывания оружия в защиту от оржавления. Для смазывания же механизма ружья при небольших ($10-12^{\circ}$ С) морозах лучшими по вязкости (из 11 испытанных) являются: «Ормас № 1 Экстра», «Примо-Пироль», «Нитроль» и «Баллистоль» (германский).

Между собою названные смазки отличались мало, и близок к ним позже выпущенный в обращение «Зенит».

Если все-таки ржавчина и рябь или даже легкие раковинки завелись в стволе, — нужно внимательнее за ним ухаживать, но лучше не удалять их шустованием, которое утончает ствол и может испортить бой.

Если замечается расшатывание ствола, наоборот, лучше скорее принять меры, переменив осевой болт или надставив ту часть переднего крюка, где вырез для болта.

Окраска и воронение стволов

Окраска, отнимая у чистой стали ее блеск, делает ружье менее заметным для дичи, а главное — предохраняет сталь и железо от оржавления.

Домашняя окраска вряд ли обойдется дешевле, чем отдача мастеру. Но сама по себе эта работа не трудная, только для уда-

чи требует очень большой аккуратности, совершенной чистоты и начинающим редко удается.

Стволы должны быть снаружи совершенно очищены от ржавчины, всяких пятен и следов прежней окраски до полной белизны, сначала наждачной бумагой № 00, затем самой тонкой № 0000, или же пробкой, намоченной маслом и посыпанной наждачной пылью, или так называемой «стальной шерстью». Обрезов стволов, а также плоских частей под казенной частью, конечно, не трогают.

Для отполирования затем вытирают стволы, обсыпают сухим мельчайшим наждаком, а еще лучше «венской известью», и трут мягкой суконкой.

Перед чисткой и полировкой стволы густо смазывают внутри салом и плотно затыкают точно пригнанными деревянными палочками и с казны, и с дула. Деревяшки должны торчать сантиметров на 18—22 (вершка по 4—5) наружу, чтобы можно было обращаться со стволами, не трогая металла пальцами.

Густо смазать надо и все части экстрактора и залить его, а также обрезы стволов и крючья с плоскими частями, канифолью (гарпиусом) или воском; если же стволы придется сильно нагревать (см. ниже), то залить эти части гипсом, как и казенный и дульный концы стволов, вставив в гипс по гвоздю, воткнутому в палки.

Совершенно очистив и отполировав поверхности стволов, надо снять с них малейшие следы жира (напр., от случайного прикосновения даже сухою рукой). Для этого надо стволы хорошо вымыть мылом, а затем крепким раствором поташа (углекислый калий) или же слабым раствором едкого натра или просто золы, затем хорошо отмыть в нескольких водах и насухо вытереть сухой тряпкой или чистой паклей.

Очистить от следов жира можно, тщательно протирая мокрой тряпкой с просеянной древесной золой или мелом, обва-

рив затем кипятком (из самовара) и хорошенько вытерев сухой, чистой тряпкой.

Для некоторых способов окраски надо еще приготовить ванну такой длины, чтобы стволы с торчащими из них палками свободно входили, по ширине — достаточно просторную, сантиметров 12—13 (вершка $2\frac{3}{4}$ —3) и глубиной около 11 см ($2\frac{1}{2}$ верш.). Сделать ее можно из железа, жести, цинка, даже просто из досок, только густо залить швы растопленной черной смолой, канифолью или воском.

Лучше всего стволы пристраивать на крепких бечевках, привязанных за деревянные палки так, чтобы они висели в ванне, отнюдь не касаясь ни стен, ни дна ее.

Во многих случаях наведенный при окраске на ствалах слой окиси надо счищать до наведения ровного однородного глянца металлическою щеткой, в роде употребляемых на фабриках для расчесывания шерсти. Сделать ее можно так. Взять самой тонкой («вязательной») железной проволоки, нарезав кусками по 7 см (вершка по $1\frac{1}{2}$), сложить куски в пачку толщиной, примерно, в мизинец, крепко перевязать посередине бечевкой в несколько оборотов, подровняв один из концов пучка проволок (слегка постукивая по концам молотком). Полученную плоскую вершинную площадку еще притирают самим мелким подпилком или оселком.

Можно также применять мелкие щетки, служащие для очистки напильников.

Щеткой трут стволы, не царапая их, но гладя щеткой в одном направлении, так сказать «по шерсти», нигде не оставляя непротертых матовых мест.

1. Окраска в голубой цвет. Растворить в горячей воде в одном сосуде 1/20/0 хлорного железа (*ferrum chloratum purum*, а в другом 1/20/0 красной кровяной соли, т. е. на одну водочную бутылку — 3 г (*kalium ferricyanatum*); смешав 2 равных объема

этих растворов в ванне, погружают туда стволы и держат до желаемого цвета.

Вынув, обмывают стволы холодной водой, отнюдь не трогая металла руками, дают высохнуть и, немного нагрев, осторожно протирают вареным маслом (олифой) на мягкой холщовой тряпочке, но не жирно, и оставляют просохнуть несколько дней.

2. Окраска в сине-черный цвет. Растворяют медный купорос (синий) (*cuprum sulfuricum*) до отказа в воде и на каждый стакан раствора прибавляют по каплям 5—6 капель серной кислоты (*acidum sulfuricum*). Погружают в эту ванну стволы, пока они не получат цвета красной меди. Тогда их ополаскивают водой, и если это дамасковые стволы, то погружают 10 % раствор нашатырного спирта (*liguor ammonium causticum*) в воде, пока узор дамаска не станет яснее; тогда стволы вынимают и хорошенько ополаскивают водой. Стальные стволы через эту нашатырную ванну не проводятся.

Далее в горячей воде растворяют до отказа гипосульфит (серновато-кислый натр — *natrum hyposulfurosum*), примерно 200 г на каждый стакан: раствор пропускается через воронку с фильтрованной бумагой или с гигроскопической (аптекарской) ватой. В ванну еще до налиния этого раствора подвешиваются стволы, отнюдь не прикасаясь ими ни к стенкам, ни ко дну ванны. В раствор же, слитый в каком-нибудь сосуде, вливают соляной или хлоро-водородной кислоты (*acidum muriaticum* или *acido hydrochloricum*) 2 % по объему, или $\frac{1}{4}$ стакана кислоты на $12\frac{1}{2}$ стаканов раствора. При размешивании с кислотой раствор помутнеет и пожелтеет, и тогда в него, в горячий, погружают стволы.

Секунд через 5 (секунда — «раз, два, три, четыре, пять» очень быстрого счета) вынуть стволы, облить холодной водой и посмотреть, не начала ли показываться окраска. Если пока-

залась, то стволы опять погружают в ванну на полминуты (30 секунд) — не более, и опять вынимают, обливают водой и смотрят.

Когда таким образом окраска окажется доведенной до желаемой черноты, то стволы осторожно, не касаясь руками, промывают в холодной воде. Затем выливают из ванны использованный раствор гипосульфита (он может пригодиться еще раз, но с добавлением снова соляной кислоты), моют ванну и наливают туда раствор калийных квасцов (*alumen kalium pulvis*) в воде: на каждые 5 стаканов воды полстакана порошка квасцов.

В этом растворе помещают стволы на 12 часов, затем обмывают холодной водой, дают высохнуть и, немного нагрев (напр., вынув одну из пробок каждого ствола и налив внутрь кипятку), осторожно протирают вареным маслом (олифой) на мятой холщовой тряпочке, но не жирно, и, подвесив свободно, дают сохнуть дней до шести.

3. Окраска в серый цвет. Производится как только что описано выше, но раствор гипосульфида берется более слабый, 200 г ($\frac{1}{2}$ фунта) на $3\frac{1}{2}$ стакана воды, и применяется не в горячем, а в холодном состоянии.

4. Окраска в буровато-черный цвет. В 40 частях воды растворяют 2 части хлористого железа, 2 части хлористой сурьмы и 1 часть галловой (чернильно-орешковой) кислоты (*acidum gallicum*). Этот раствор кусочком губки или полотна наносят на стволы, стараясь не пропускать частей поверхности без покрытия, но и не покрывать два раза и не давать стекающих капель, а покрывать вдоль стволов, ровно и однообразно, равномерно. Повторяют покрытие несколько раз до желаемого оттенка, промывают водой, высушивают и протирают олифой.

5. Окраска в черный цвет. В полстакана скрипидара (терпентинное масло) по каплям вливают концентрированную серную кислоту, каждый раз хорошо размешивая стеклянной па-

лочкой или трубочкой; при этом на дне оседает черная масса. По временам приливают в стакан немного свежего скипидара. Когда получится с $\frac{1}{4}$ стакана черного осадка, то стакан оставляют на несколько часов, чтобы в покое осадок отстоялся поплотнее.

Затем весь скипидар с осадка осторожно сливают, наливают вместо него воды, в которой стеклянной палочкой размешивают осадок, и затем опять дают ему отстояться, а воду осторожно сливают. Такое промывание осадка чистой водой повторяют раз 12—15, пробуя, вся ли кислота обмыта (если опущенная в воду полоска лакмусовой бумаги, имеющейся в любой аптеке, из лиловато-розовой станет чисто-розовой, значит следы кислоты еще не отмыты).

Когда кислота отмыта, переливают осадок на чистую, тонкую полотняную тряпочку и отцеживают сквозь нее воду. Затем осадок наносят на стволы, лучше всего плотной щетинной щеткой около $2\frac{1}{2}$ см шириной, как можно равномернее. Если по густоте осадок ложится неровно, надо прибавить немножко скипидара и тщательно размешать его с осадком, если же осадок слишком жидок и стекает со ствола, нужно осадок выпарить над спиртовой лампочкой.

Хорошо сделанный осадок кроет стволы ровным, просвечивающим, темно-коричневым слоем. Обмазав стволы, надо их нагреть равномерно, правильно и медленно поворачивая над огнем (хотя бы над примусом и т. п., если нет специальной печи). Нагреть приходится довольно сильно, так что для паяных оловом стволов этот способ не годится.

По мере нагревания коричневый цвет заменяется черным, более матовым. Когда чернота легла равномерно, дают стволам медленно остывать, и пока они все-таки еще теплы, их протирают тряпочкой с небольшим количеством олифы и дают просохнуть несколько дней.

Способ этот пригоднее для стальных стволов, так как узор дамаска он вырисовывает неясно.

6. Окраска в черный цвет. В горячей профильтрованной воде растворим серную печень (сернистый калий, *kalium sulfaratum ad balneum*) по 410 г на каждую бутылку воды. Затем приливают на каждую бутылку полученного раствора по 1 чайной ложке соляной кислоты. В ванне с этим раствором подвешивают стволы так, чтобы они были на $2\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ см ($\frac{3}{4}$ вершка или на вершок) ниже поверхности раствора и чтобы во время хода окрашивания их можно было медленно поворачивать во все стороны (напр., укрепив к потолку или к верхнему косяку окна две веревки с кольцами, в которые и вкладывают палки, торчащие из стволов, или гвозди, вбитые в эти палки). Получив желаемую окраску, стволы промывают водой, нагревают кипятком и протирают олифой, как уже сказано выше.

7. Окраска в темно-шоколадный с синеватым отливом цвет. На 20 частей по весу перегнанной воды берут $2\frac{1}{2}$ части железного купороса (зеленого) и $\frac{1}{2}$ части полуторахлористого железа (в аптеках, против кровотечений). Раствор этот (его можно и сохранять) берут куском гигроскопической ваты, более или менее плавно свернутым, и ровным, однообразным слоем наносят вдоль стволов, затем ставят (лучше подвешивают) на 1 час в сухое место, затем на 24 часа в очень сырое (погреб).

Затем металлической щеткой хорошенко, но осторожно счищают образовавшуюся ржавчину, не оставляя нигде непротертого матового места; обваривают стволы кипятком из самовара, насухо вытирают сухой, чистой тряпкой; второй раз точно так же покрывают стволы тем же раствором и все проделывают раз 10—12 точно тем же порядком, с выдержкой в погребе.

Получив хороший цвет, если ствол дамасский, то в последний раз натирают до блеска металлической щеткой, обваривают кипятком, вытирают насухо и протирают олифой.

Если стволы стальные, то лучше окрасить в темно-синий тон (можно, конечно, это сделать и с дамасковыми), как указано ниже.

8. Окраска в темно-синий цвет. Поступают во всем, как указано выше для темно-шоколадного цвета, но затем, не натирая стволы олифой, приготовляют такой раствор: на 1,8 литра ($\frac{3}{20}$ ведра) воды берут 38,4 г (3 лота) кампешевого экстракта и 0,2 г (3 грana) железного купороса, размешивают этот раствор деревянной щеточкой в ванне, нагревают (хотя бы на плите) до кипения и подвешивают в ванне стволы, продолжая кипятить, на 10 минут.

Затем, вынув, протирают стволы сухой тряпкой, натирают олифой и сушат.

9. Окраска в каштаново-бурый цвет. Нагревают в фарфоровом сосуде 16 капель азотной кислоты (осторожно, так как испарения крайне вредны и для вдыхания, и для глаз), прибавляют 32 капли сурьминого масла (треххлористая сурьма, *butyrum antimonli*) и 16 капель оливкового масла и слегка кипятят смесь до полного соединения. Нагретые стволы покрывают смесью с уже указанной в других рецептах осторожностью и равномерностью и оставляют висеть 12 часов, протирая затем, как уже объяснено выше, металлической щеткой, натирают тряпкой, намоченной костяным маслом.

10. Окраска в коричневый цвет. Смешивают 4,3 г (1 золотник) слегка подслащенного сахаром «селитряного спирта» (азотная кислота), 3,1 г ($\frac{3}{4}$ зол.) раствора сернокислой окиси железа, 3,1 г ($\frac{3}{4}$ зол.) сурьмяного масла (треххлористая сурьма) и 4,3 г (1 зол.) сернокислой меди. Этую смесь в плотно закупоренной склянке ставят на 24 часа в теплое (не зрячее) место. После того подливают 102,4 г (8 лот.), дистиллированной (или дождевой профильтрованной) воды ($\frac{1}{4}$ фунта или 102 куб. см) и хранят до употребления.

Губкой или ватой (аптекарской) эти составом равномерно покрывают стволы и помещают их на 24 часа в теплое место. Получившийся тонкий налет ржавчины счищается осторожно металлической щеткой до получения ровного цвета и глянца. Затем опять наносится красящая жидкость, и вся операция повторяется тем же порядком второй раз, а затем и третий, только при третьем разе стволы не скоблят металлической щеткой, но лощат кожей, намоченной в деревянном масле, до получения желаемого глянца; затем в течение 12 часов сушат и снова лощат кожей с деревянным маслом.

11. Окраска в темно-вишневый цвет. В прочной стеклянной посуде приготовляется один из двух указанных ниже составов.

Смешивают 410 г (1 фунт) перегнанной (или процеженной дождевой или кипяченой речной) воды, 8,54 г (2 зол.) азотной кислоты, 5,15 г (1 зол. 20 долей) соляной кислоты, 8,54 г (2 зол.) дву-треххлористого железа (сальная тинктура, lidoor ferrum sesquichloratum) и по 10,67 г ($2\frac{1}{2}$ зол.) медного (синего) и черного железного купороса. Или 770 г (54 лота) такой же воды, 25,6 г (2 лота) железных опилок, 12,8 г (1 лот) стальной тинктуры, 51,2 г (4 лота) соляной кислоты и 64 г (5 лот) «крепкой водки».

Плотно закрыв пробкой, оставляют в теплом месте недели три и более, после чего состав готов к употреблению. Состав имеет грязно-оливковый цвет и при покое дает темно-ржавый осадок.

При употреблении состав взбалтывается и сначала пробуеться на железной пластинке. Если за сутки в теплом месте образуется на смазанной пластинке слой ржавчины толще одной «точки» ($\frac{1}{4}$ мм или $\frac{1}{100}$ дюйма), то состав нужно слегка разбавить водой.

Стволы тщательно и ровно покрывают составом и помещают на сутки в теплое место (хорошо вытопленная комната, например). Полученный слой ржавчины осторожно полируется

металлической щеткой до получения ровного цвета и глянца, затем их снова покрывают составом и все повторяют в прежнем порядке от 4 до 12 раз, т.е. пока не получат желаемого оттенка или пока состав не перестанет оржавлять стволы.

Окончив окраску, наливают в стволы кипятку и лощат их снаружи кожей, намоченной в деревянном масле.

12. Окраска в бронзово-коричневый цвет. За неимением графитового тигля в прочном глиняном обожженном сосуде, в крайнем случае чугунном, расплавить обыкновенную черенковую серу (sulfur) на медленном огне, имея наготове мокрую тряпку или хорошо приходящуюся крышку и наблюдая, чтобы сера не вспыхнула. В расплавленную серу примешивают $\frac{1}{10}$ часть по весу ламповой сажи и тщательно размешивают. Нагревают хорошенъко металлическую или глиняную ванну и выливают туда жидкую смесь. Погружают туда стволы (конечно, с гипсовыми, а не деревянными пробками) и каждые 2—3 минуты вынимают посмотреть, как окрашиваются.

Можно вместо серы взять $3\frac{1}{4}$ — $3\frac{1}{2}$ кг обыкновенной селитры (natrum nitricum purissimum) и по расплавлении примешать к ней мельчайшего порошка перекиси марганца, 1 весовую часть на 8 частей селитры, тщательно размешивая, согревать, пока брошенные в смесь деревянные опилки не станут загораться.

Тогда смесь выливают в горячую ванну, погружают в нее стволы, поворачивая их в смеси и вынимая посмотреть, до получения желаемой густоты окраски. Так как селитра горюча, то предосторожности те же, что и с серой.

Затем стволы обмывают и в теплом состоянии полируют кожей с маслом.

13. Окраска в черный цвет. Как и в других случаях, тщательно очищают и обезжиривают (хотя бы раствором извести в воде, разведенным до густоты хороших сливок) стволы, предварительно густо смазав их внутри и заткнув с обоих концов хо-

орошо пригнанными деревянными смазанными пробками, торчащими на 9—14 см (2—3 верш.) или более наружу.

В глиняной чаше смешивают: 30 г ($\frac{1}{20}$ водочной бутылки или $\frac{1}{400}$ ведра) воды, 10 г ($\frac{2}{3}$ зол.) сулемы и 10 г бертолетовой соли и смесь эту согревают, ставя глиняную чашку в горячую воду.

Затем нагревают стволы, либо погружая их на время в котлы с горячей водой, либо поливая из самоварного крана кипятком.

Заранее прикрепляют к деревянной палочке (булавками, бечевкой или просто зажимом в расщеп палочки) кусочек губки или фланелевую (отнюдь не шерстяную) тряпочку.

В нагретом составе мочат эту губку или тряпочку, отнимают несколько и затем намазывают нагретые стволы составом осторожно и слегка, чтобы не было потеков и капель.

Намазав сплошь равномерно, отпускают стволы на 7—10 минут в кипяток, вынимают и дают высохнуть, держа в отвесном положении (дулом вниз).

Как только высохнут, стволы натирают до блеска полотняной или бумажной (не шерстяной) тряпочкой (чистой, конечно) и опять наносят на них состав, конечно, подогрев их снова, если они остывли, — равно как не дают остывать составу. И опять повторяют все, как сказано выше.

Повторив эту операцию раз 5—12, пока не получится желаемого густоты оттенка, хорошенько отмывают стволы кипятком, затем протирают слегка и ровно сухою тряпочкой до блеска и, не давая им остынуть, обильно покрывают их льняным маслом на шерстяной тряпочке, водя ее по стволам вдоль их длины и с очень легким нажимом, чтобы не стереть еще неокрашенной окраски; наконец, высушивают.

14. Окраска в черный или коричневый цвет. Подготовка стволов и красящий состав такие же, как только что описано. Сухие

стволы также осторожно покрывают составом и оставляют на 1 час, затем осторожно обтирают ватой или тряпкой (не шерстяной) и кладут на полминуты в кипяток. Затем обсохшие стволы опять покрывают составом и повторяют все это в том же порядке до получения желаемого оттенка, т. е. иногда до 12 раз.

После того кипятят стволы в воде минут 10—15, слегка обтирают, дают высохнуть и еще теплые натирают маслом. При этом получается коричневый цвет, хороший для дамасковых стволов. Для получения же черного цвета прибавляют в воду при этом окончательном кипячении по чайной ложке на каждую бутылку воды железного купороса (бледно-зеленовато-голубой).

Многие из этих способов окраски, в частности и два последние, пригодны для окраски не только стволов, но и других частей ружья.

15. Воронение полированных частей прибора (не паянных оловом) делается так. Березовый или осиновый (вообще не смолистого дерева) уголь толчется в порошок и просеивается сквозь сито. Порошок этот наносится в непаянную, а клепанную жестянку или иной металлический ящик и нагревается на плите или угольях, примусе и т. п. до тех пор, пока при помешивании порошка в нем не начнут перебегать искры.

Тогда в него кладут хорошо очищенные железные или стальные части, лучше нанизав их предварительно на проволоку, чтобы удобнее было вынимать. Вещи должны быть совершенно погружены в порошок и покрыты им, но отнюдь не касаться дна и стенок ящика.

После 10—15 минут нагревания вещи вынимаются, несколько остужаются, обтираются сухой паклей и снова так же кладутся в угольный порошок для нагревания.

Все это в том же порядке повторяется раз 5—6, пока вещи не покрнеют достаточно. Тогда, дав им несколько остыть, еще теплые смазывают деревянным маслом.

Есть еще масса других способов и составов. Весь секрет успеха — в совершенной аккуратности и полной чистоте работы.

В Америке теперь имеется готовая мазь, продаваемая по 1 доллару за коробку, хватающую на 5 ружей, которой можно в несколько минут поворонить ружье (New method gun bluing Co, U.S.A.).

Стрельба

Стрелять дробью по стоящей, неподвижной цели очень легко, есть время хорошенько выцелить, только бы стрелок знал, насколько понижается середина осыпи его ружья на разные расстояния, насколько сносится снаряд ветром, и, кроме того, конечно, надо не дергать за спуск, а плавно нажимать его, не закрывать глаз и не отворачиваться в момент выстрела.

Для стрельбы бегущего зверя или птицы влет нужен уже большой навык прежде всего. А если охотник желает стать хорошим, очень быстрым стрелком, стрелять «на вскидку», то нужно иметь ружье, подходящее по весу, прикладистое по размерам и посадистое, т. е. хорошо уравновешенное.

Нужно привыкнуть держать ружье правильно и в то же время свободно и удобно для себя, достаточно плотно, но без усилия прижимая затылок приклада к плечу.


Стрельба навскидку заключается в том, что для направления стволов ружья в нужную сторону стрелок не прилагивает ружья к линии своего зрения, а руководится просто общим мышечным чувством, совершенно так, как безо всякого особого прицеливания попадаем мы ложкой в рот, или пальцем в комара, севшего где-нибудь на шее, или, наконец, бросаем камнем в какую-нибудь цель.

При этом глаза и руки приучаются действовать одновременно и согласно: глаза смотрят, где цель, куда и с какой ско-

ростью она движется, а руки вскидывают ружье так, чтобы сноп летящих дробин и летящая птица встретились в определенной точке пространства. Выучиться этому при неловком, неподходящем ружье, конечно, трудно. При слишком тяжелых стволах или тугих спусках и прикладистое ружье будет бить слишком низко.

Так как вообще охотник чаще низит, чем высит при стрельбе, то, чтобы не переделывать привычной ложи, предлагают некоторые более простые приспособления, именно приставное цевье, при котором стволы лежат в левой руке выше, чем без него, и прицельную надставку Макнотона. Я их не пробовал, но полагаю, что первое может помогать при стрельбе на вскидку, а вторая — при выщеливании.

Еще важнее привычка к ружью, знание его боя и постоянное упражнение, а также привычка сразу определить расстояние. Очень полезно при удачном выстреле всегда подходить к убитой дичи, определив расстояние на глаз и проверяя счетом шаги. Даже в городе, идя на работу или службу, можно упражняться в определении расстояний, выверив хорошенко свои шаги.



Точно также в высокой степени полезно упражняться даже и без выстрела в быстром и верном вскидывании ружья к плечу и в правильном спуске курка.

Вскидывать к плечу ружье нужно, глядя на какой-нибудь не очень близкий, 40—65 м (20—30 саж.), хорошо видимый предмет, и замечать, с ошибкой в какую сторону легло ружье.

Полезно также упражняться в прикладке и вскидке, сидя в разных положениях. Все это можно проделывать и в комнате; эти упражнения полезны и для старых стрелков.

Я очень рекомендовал бы приучиться стрелять и с левого плеча; мало ли что может случиться, да и с седла, из экипажа, с лодки — очень трудно стрелять с правого плеча дичь, поднимающуюся с правой стороны или летящую поперек направо. Пользоваться только правой рукой вообще вредный предрасудок и только.

Начинающим, еще не приобретшим вредных привычек стрелкам надо самым настойчивым образом рекомендовать не следовать дурным примерам и отнюдь не зажмуривать левого глаза. Человеку для ясного, выпуклого видения, для определения расстояния нужны оба глаза, и если кому действительно необходимо «смотреть в оба», так это именно и прежде всего охотнику в момент стрельбы.

Некоторое затруднение при двуглазой стрельбе могут встретить только те сравнительно немногие лица, у которых левый глаз является определенно «направляющим», — если при этом они пытаются стрелять не с левого (как им бы следовало), а с правого плеча. Очень немногие, по-видимому, совсем не могут привыкнуть не закрывать левого глаза.

Большинство свободно может приучиться «направлять» и одним, и другим глазом и стрелять с открытыми глазами.

Какой глаз «направляющий» — не зависит от силы зрения глаз. Вытяните руку, сделав из большого и указательного паль-



цев кольцо, и взгляните, глядя обоими глазами, сквозь это кольцо на какое-нибудь пятно, муху и т. п. на противоположной стене. Затем зажмурьте (не шевеля ни рукой, ни головой) правый глаз. Если при этом пятно или предмет, в который вы прицелились, уйдет из кольца влево, — значит направляющий глаз правый, а если останется на месте, — направляющий левый. Для проверки повторите «прицеливание», но закройте затем, не шевелясь, левый глаз; если прицельное пятно сдвинется вправо, — значит направляющий глаз левый.

От того мгновения, когда охотник решил, что надо стрелять, до начала движения его указательного пальца проходит, смотря по человеку (у каждого свое время — «личная ошибка»), от $1/100$ до $6/100$ секунды, да после того до вылета дроби из

дула проходит еще от $14/_{1000}$ до $51/_{1000}$ секунды (это при вполне хороших патронах). Всего же, при уже вскинутом ружье, от решения немедленно выстрелить до выстрела дроби проходит при лучших припасах обыкновенно $5/_{100} - 1/_{10}$ секунды.

Большинство охотничьих птиц летает со скоростью около 50—80 км/ч и до 100—130 км/ч. Значит, до вылета дроби из ствола птица успеет передвинуться больше, чем на 0,7—1,4 м (1—2 арш.), т. е. много больше расстояния от середины до края дробовой осыпи, так как убойный круг для расстояния 32—40 м (45—55 арш.) — около 70—98 см (16—22 вершка), а пол поперечника его 35—49 см (8—11 вершков).

Чтобы восполнить эти промедления, нужно не задерживать ружье в момент выстрела, но вести дулом, следуя движениям дичи. Нельзя (и даже вредно и опасно!) вести ружьем долго. Движение это (поворот) должно быть очень коротким, мало заметным.

Но после вылета из дупла дроби нужно еще время, чтобы долететь до дичи: смотря по заряду и номеру ее дроби, для пролета около 36 м (50 арш.) нужно около $1/7 - 1/8$ сек. (а на 77 м — 80 арш. — даже до $1/4$ сек.), дичь за это время пролетит еще от 1,9—2,1 м до $3 - 3\frac{1}{2}$ м и более.

Понятно, почему огромное большинство промахов приходится сзади дичи и почему необходимо довольно много брать вперед. Насколько — надо найти опытом, так как это зависит в значительной степени и от «личной ошибки» каждого.

Учитывать это необходимое опережение дичи можно тоже различным образом: нужно приучиться либо вскидывать ружье прямо в точку, где дичь должна встретиться со снарядом, либо вскинуть ружье прямо на дичь и затем коротким и быстрым движением опередить ее и стрелять без задержки.

Понятно, что при разных направлениях движения дичи и разных расстояниях меняется и точка прицеливания.

Угонного зайца приходится брать между ушей, а встречного — под ноги или ближе.

Понятно, что высокую угонную птицу нужно брать несколько под низ, так как путь птицы и путь дроби должны пересечься далее от охотника впереди птицы.

При стрельбе высоко летящей встречной птицы это пересечение путей птицы и дроби должно произойти тоже впереди птицы, но это «впереди» будет уже ближе к охотнику, а потому, прицеливаясь в эту воображаемую точку, охотнику собственно надо бы совершенно закрыть стволами дичь, что крайне затрудняет прицеливание. Чтобы избежать этой трудности, можно либо, прицелясь в голову, затем в момент спуска курка дать короткий, но сильный «поворот» стволами по линии направления полета птицы (я применял это с успехом), либо взять в самую птицу, но зато приложиться так, чтобы видна была значительная часть прицельной планки, чем и достигается соответствующее направление снаряда (как бы своего рода подъем прицела).

Только постоянное наблюдение за собой и упражнение — и, конечно, привычка держать нервы в руках — могут создать хорошего стрелка, в особенности ценно упражнение в таких условиях, когда можешь видеть каждую сделанную ошибку. Поэтому, например, отличным упражнением служит стрельба птиц, низко носящихся над водой: каждый удар снопа дробин по воде ясно виден и показывает стрелку, в чем его ошибка.

Меры, употребительные в оружейном деле*

Вес метрический

1 тонна = 10 центнерам = 1000 килограммам = 61,047 пуда;
1 килограмм (кг) = 1000 граммам (г) = 2,4719 русск. фунта =
весу 1 литра перегнан. воды при 4°C; 1 г = 100 центиграммам
(цг) = 1000 миллиграммам (мг) = 15,42 грана = 0,23442 золот-
никам = 22,505 доли.

Вес русский

1 берковец = 10 пудам, 1 пуд = 40 фунтам = 16,33 кг; 1 фунт
= 32 лотам = 96 золотн. = 409,5 г; 1 лот = 3 золотника = 288 до-
лям = 12,79 г; 1 золотн. = 86 долям = 4,26 г = 68,85 гранам; 1
доля = 44,43 мг = 0,686 грана.

Английский торговый

1 тонна = 20 центнерам = 1016,1 кг — 60,27 пуда; 1 центнер
= 4 квартерам = 8 стонам = 11,2 англ. фунт. = 3,104 пудам;
1 фунт англ. 16 унциям 1—256 драхмам = 7000 гранов = 1,1076
русск. фунта = 454 граммам; 1 унция (oz) = 16 драхмам (drs) =
436 гранам = 28,38 граммам — 6,653 золотника; 1 драхма =
27 гранам = 1,773 грамма = 39,9 доли; 1 гран = 64,8 миллиграм-
мам = 1,458 доли = 1 гран аптекарский.

Длина метрическая

1 км = 1000 м = 0,937 версты = 468,7 сажени = 3280,9 фута =
1093,6 ярда; 1 м = 100 см = 1000 мм = 1,401 аршина = 22,498

* Примечания редакции: переводные единицы, используемые в данном разде-
ле, не полностью соответствуют величинам, принятым в Международной сис-
теме единиц — СИ, однако дают достаточное представление для практическо-
го понимания мер.

вершк. = 3,2809 фута = 39,3706 дюйма = 1,0936 ярда; 1 см = 10 мм = 0,225 вершкам = 0,3937 дюймам.

Русская

1 верста = 500 сажен = 1500 аршинам — 3500 футам = 1166,6 ярда — 1066,8 метра; 1 сажень = 3 аршинам = 48 вершкам = 7 футам = 84 дюймам = 2,18 метра; 1 аршин = 16 вершкам = 21/3 футам = 28 дюймам = 71 сантиметру; 1 фут = 12 дюймам = 120 линиям = 0,42857 аршина = 6,86 вершкам = 30,4 сантиметрам; 1 вершок = 1,75 дюйма = 44,45 миллиметрам; 1 дюйм = 25,4 миллиметрам.

Английская

1 ярд = 3 футам = 36 дюймам = 1,286 аршина = 91,44 см.

Давление

1 атмосфера = 1 кг на см^2 = 10 г на 1 мм^2 = 15,76 фунта на 1 дюйм 2 ; 1 тонна англ. на 1 дюйм 2 = 157,42 кг на 1 см^2 ; 1 фунт на 1 дюйм 2 = 63,48 г на 1 см^2 ; 1 килограмм на 1 мм^2 = 100 атмосферам.

Живая сила

1 пудофт = 5 килограммометрам; 1 килограммометр = 8 фунтофутам.

Площади: круг 75 см диаметром = 223 вершка 2 = 685 дюймам 2 = 4418 см 2 ; круг 1 аршин диаметром — 231 вершков 2 = 707 дюймов 2 = 4561 см 2 ; круг 1 аршин диаметром 20 вершков 2 = 616 дюймов 2 = 3959 см 2 ; круг 15 дюймов диаметром = 58 вершков 2 = 177 дюймов 2 = 1141 см 2 ; 1 аршин 2 = 256 вершков = 684 дюймов 2 = 5057,5 см 2 ; 1 лист писчей бумаги = 86 вершкам 2 = 264 дюймам 2 = 1706 см 2 .

Граммы	Граны	Доли	Граммы	Драхмы	Граны	Золот. и доли	Граммы	Унции	Золот. и доли
0,065	1	1,5	0,44	$\frac{1}{4}$	6,8	—10	1,77	$\frac{1}{16}$	
0,130	2	2,9	0,89	$\frac{1}{2}$	13,7	—20	3,55	$\frac{1}{8}$	
0,194	3	4,4	1,33	$\frac{3}{4}$	20,5	—30	7,10	$\frac{1}{4}$	
0,259	4	5,8	1,77	1	$27\frac{1}{3}$	—40	14,19	$\frac{1}{2}$	
0,324	5	7,3	3,55	2	55	—80	17,74	$\frac{5}{8}$	
0,389	6	8,7	3,99	$2\frac{1}{4}$	61	—90	21,29	$\frac{3}{4}$	
0,454	7	10,2	4,43	$2\frac{1}{2}$	68	1—04	23,06	$\frac{13}{16}$	
0,513	8	11,7	4,88	$2\frac{3}{4}$	75	1—14	24,84	$\frac{7}{8}$	
0,583	9	13,1	5,32	3	82	1—24	26,61	$\frac{15}{16}$	
0,648	10	14,6	5,75	$3\frac{1}{4}$	89	1—34	28,38	1	
1,296	20	29,2	6,21	$3\frac{1}{2}$	96	1—44	30,16	$1\frac{1}{16}$	
1,944	30	43,7	6,65	$3\frac{3}{4}$	102	1—54	31,93	$1\frac{1}{8}$	
2,592	40	58,3	7,09	4	109	1—64	33,70	$1\frac{1}{16}$	
3,240	50	72,9	7,98	$4\frac{1}{2}$	123	1—84	35,48	$1\frac{1}{4}$	
3,888	60	87,5	8,86	5	137	2—08	37,28	$1\frac{5}{16}$	
4,536	70	102,1	9,75	$5\frac{1}{2}$	150	2—28	39,03	$1\frac{3}{8}$	
5,184	80	116,6	10,64	6	164	2—48	40,80	$1\frac{7}{16}$	
5,832	90	131,2	12,41	7	191	2—87	42,57	$1\frac{1}{2}$	
6,480	100	145,8	14,18	8	219	3—31	56,76	2	

Пишите нам:
lavka@ohot-prostory.ru
info@ohot-prostory.ru

(495) 528-2271

Наш сайт:
www.ohot-prostory.ru



143900, Московская обл.,
г.Балашиха-центр,
а/я «Книжная лавка
охотника и рыболова»

Издательство охотничьей литературы

КНИЖНАЯ ЛАВКА ОХОТНИКА И РЫБОЛОВА


100 ДОЛЬНАЯ МИШЕНЬ

Каждая мишень снабжена инструкциями и специальными таблицами, по которым любой охотник сможет определить бой своего ружья, качество патронов и грамотно подобрать оптимальный патрон для любого вида охоты.

Формат: 84x108 см. Цена 1 экз. — 15 руб.

Минимальный заказ — 10 шт.

Доставка почтой, наложенным платежом. Подробнее об условиях заказа на нашем сайте в разделе «Книжная лавка».



Подписку на альманах «Охотничьи просторы» можно оформить в любом почтовом отделении с любого месяца

ОХОТНИЧЬИ ПРОСТОРЫ
Альманах охотничьего спорта и охоты

Сергей Александрович Бутурлин

Дробовое ружье и стрельба из него

«Издательский Дом Рученькиных»

«ПТП ЭРА»

Подписано в печать — 11.02.08 г.

Формат 84x1081/32. Гарнитура «Newton»

Печать офсетная. Усл.-печ.л. — 6,72

Тираж 5000 экз. Заказ Т-775.

Издательский Дом Рученькиных

Лицензия ИД № 04553 от 16 апреля 2001 г.

141013, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 41

Олимпийское стрельбище «Динамо»

Тел.: (495) 785-4002, 790-7254, факс: 583-9601.

E-mail: izdoru@izddom.ru. http:\ \www.izddom.ru

Издательство охотничьей литературы ЭРА

Лицензия ЛП № 030061 от 20 июня 1997 г.

143960, Московская область, г. Реутов, ул. Гагарина, д.11

Тел.: (495) 528-22-71.

E-mail: info@ohot-prostory.ru. http:\ \www.ohot-prostory.ru




Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного электронного
оригинала-макета в типографии
ОАО ПИК «Идел-Пресс».
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2.
E-mail: idelpress@mail.ru

XXIV МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА



ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО НА РУСИ

UFI
Ассоциация выставок



МОСКВА, ВВЦ

1-5 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА

ПАВИЛЬОН № 69

ОРГАНИЗАТОР:



Русская выставочная компания «ЭКСПОДИЗАЙН»

Тел./факс: +7 (495) 181-44-74; +7 (495) 258-87-66

E-mail: hunter@expo-design.ru; <http://www.hunting-expo.ru>